

DC-16, DS-16, DS-14



FW 3.00

Obsah

1.	Úvo	bd 6
	1.1	DC/DS-16
	1.2	DS-14
		1.2.1 Způsob aktivace softwarových modulů JETI model
	1.3	Vlastnosti
	1.4	Struktura návodu9
	1.5	Technická podpora 10
	1.6	Obsah balení DC-16
	1.7	Obsah balení DS-16 11
	1.8	Obsah balení DS-14 11
2.	Tecl	hnická data
	2.1	DC-16 12
	2.2	DS-16 12
	2.3	DS-14
3.	Рор	is vysílače DC-16
	3.1	Vnější popis14
	3.2	Vnitřní popis
	3.3	Křížové ovladače

		3.3.1 Nastavení délky pák ovladačů	. 16
		3.3.2 Nastavení úhlu natočení ovladačů	. 16
		3.3.3 Nastavení síly centrovací pružiny	17
		3.3.4 Nastavení síly a způsobu aretace	. 17
		3.3.5 Nastavení dráhy ovladače plynu	. 18
		3.3.6 Změna módu vysílače	. 19
ov	lada	3.3.7Montáž páky s přepínačem/tlačítkem do křížov če	ého 20
	3.4	Výměnné přepínače	. 21
	3.5	Trimy	. 22
	3.6	Akumulátor	. 23
		3.6.1. Nabíjení	. 23
		3.6.2. Výměna	. 23
	3.7	Konektor PPM Out	24
	3.8	Manipulace	. 24

I.	Popis vysílače DS		
	4.1	Vnější popis DS-16	. 25
	4.2	Vnější popis DS-14	. 26
	4.3	Vnitřní popis	. 27
	4.4	Křížové ovladače	28
		ver. 5.0 - 2014-04. FW	ver 3.0

4

		4.4.1 Nastavení délky pák ovladačů
		4.4.2 Nastavení úhlu natočení ovladačů
		4.4.3 Nastavení síly centrovací pružiny
		4.4.4 Nastavení síly a způsobu aretace
		4.4.5 Nastavení dráhy ovladače plynu
		4.4.6 Změna módu vysílače 32
ov	lada	4.4.7 Montáž páky s přepínačem/tlačítkem do křížového če
	4.5	Výměnné přepínače
		4.5.1 Postup demontáže
		4.4.2 Postup montáže
	4.6	Trimy
	4.7	Akumulátor
		4.7.1 Nabíjení
		4.7.2 Výměna
	4.8	Konektor PPM Out
	4.9	Manipulace 40
5.	Bez	drátové režimy

б.	Zapnutí a vypnutí DC/DS 42			
	6.1	Zapnutí vysílače 42		
	6.2	Vypnutí vysílače		
	6.3	Restart vysílače		
7.	Prv	ní zapnutí		
	7.1	Hlavní obrazovka		
	7.2	Navigace v menu 44		
		7.2.1 Pohyb v MENU 45		
		7.2.2 Základní struktura menu		
	7.3	Průvodce vytvoření modelu		
		7.3.1 Letadlo		
		7.3.2 Vrtulník 48		
		7.3.3 Loď		
		7.3.4 Seřízení výstupů přijímače53		
8.	Přij	í mač		
	8.1	Popis		
	8.2	Instalace		

	,	

8.4	Test dosahu 5	55
8.5	Fail safe	55
8.6	Technické údaje přijímačů Duplex EX 5	57
8.7	Použití Připojených zařízení pro nastavení přijímače	52
8.8	RC Spínač	54

9 .	Hlavní menu		65
------------	-------------	--	----

9.0.1 Ochrana heslem proti nechtěným změnám konfigurace..

		65
9.1	Model	67
	9.1.1 Výběr modelu	67
	9.1.2 Nový model	68
	9.1.3 Základní konfigurace-PLOŠNÍK	69
	9.1.4 Základní konfigurace - VRTULNÍK	70
	9.1.5 Swash mix	72
	9.1.6 Základní konfigurace-OBECNÝ	72
	9.1.7 Přiřazení funkcí	72
	9.1.8 Přiřazení serv	74
	9.1.9 Kalibrace serv	74
	9.1.10 Servobalancer	75
9.2	Jemné ladění /let. režimy	77

	9.2.1 Letové režimy 77
	9.2.2 Digitální trim
	9.2.3 Trimy letových režimů
	9.2.4 Dvojité /Expo výchylky 84
	9.2.5 Křivky funkcí
	9.2.6 Diferenciace křidélek 87
	9.2.7 Ailevator
	9.2.8 Mix Motýlek
	9.2.9 Mix Delta/Elevon
	9.2.10 Butterfly
	9.2.11 Volné mixy
	9.2.12 Governor/Gyro
	9.2.13 Omezovač motoru
	9.2.14 Kopaný výkrut – Snap Roll 95
9.3.	Pokročilá nastavení
	9.3.1 Další možnosti modelu
	9.3.2 Nastavení kniplů/spínačů 98
	9.3.3 Bezdrátové režimy/Trenér
	9.3.4 Logické spínače 104
	9.3.5 Zvuky na událost 107
	9.3.6 Sekvencer 107

		9.3.7 Akcelerometr (Pouze DS-16)	109
		9.3.8 Telemetrické ovladače	. 110
		9.3.9 Oznámení pozice proporcionálních ovladačů	. 111
	9.4	Časovače/Senzory	. 113
		9.4.1 Časovače	. 113
		9.4.2 Alarmy	115
		9.4.3 Vario	. 116
		9.4.4 Hlasový výstup	. 117
		9.4.5 Sensory/ukládání dat	118
		9.4.6 Údaje na hlavní obrazovce	119
		9.4.7 Detaily hlavní obrazovky	. 122
	9.5	Aplikace	123
		9.5.1 Analýza dat	123
		9.5.2 Audio přehrávač	124
		9.5.3 JETIBOX	124
		9.5.4 Hry	125
	9.6	Systém	125
		9.6.1 Konfigurace	. 125
		9.6.2 Test serv	. 127
		9.6.3 Zobrazení vstupů	128
		9.6.4 Výstup přijímače	129

	9.6.5 Systémové zvuky	129
	9.6.6 Hlasitost audia	130
	9.6.7 Instalované moduly	130
	9.6.8 Omezení při kopírování modelů mezi vysílači	131
	9.6.9 USB	131
	9.6.10 Info	131
9.7	Zámek plynu	133
9.8	Vyberte ovládací vstup	133
9.9	Menu trim	137
9.10	Způsob zpracování a vyhodnocení výstupních fun vysílače	kcí 137

10	. Připojení vysílače k PC	138
	10.1 Velkokapacitní zařízení	138
	10.2 Update firmware	138
	10.3 Nahrávání uživatelských zvukových souborů	138
	10.4 Záloha konfigurace vysílače	.139
	10.5 Propojení vysílače a simulátoru na PC	139
	10.6 Vyčítání telemetrie	.139
	10.7 Kopírování modelů mezi vysílači	.139

11. Bezpečnostní zásady	140
11.1 Akumulátor	140
11.2 Obecné informace	140
11.3 Předletová kontrola	141
11.4 Aplikace a oblast použití	141

12. Speciální mixy - LETADLO	42
12.1 Aerodynamické brzdy14	42
12.2 Diferenciace výchylek křidélek14	42
12.3 Ailevator	43
12.4 Motýlkové ocasní plochy14	43
12.5 Mix Delta/Elevon pro samokřídlo a delty14	44
12.6 Mix aerodynamických spoilerů do výškovky14	44
12.7 Mix křidélek do směrovky 14	45
12.8 Mix směrovky do křidélek14	46
12.9 Mix Butterfly14	47
12.10 Mix směrovka do výškovky14	48
12.11 Mix křidélka do klapek camber14	49
12.12 Mix křidélka do klapek break15	50
12.13 Mix výškovka do klapek camber15	50
12.14 Mix vztlakových klapek - ovládání zakřivení profilu křídl 	la 51

12.16 Volnoběhu motoru	
13. Doplňky pro vysílače	
13.1 Pulty pro DC-16	154
13.2 Ovládací prvky pro montáž do křížových ovlad	dačů DC/DS
	154
13.3 Vyměnitelné přepínače	155
13.4 Popruhy pro DC/DS	
13.5 Nabíjení	
13.6 Ostatní	
13.7 Možnosti rozšíření vysílače DS-14 (porovnání	vybavenosti
jednotlivých vysílačů)	

5

1 Úvod

I.

1.1 DC/DS-16

Vysílače DC-16 a DS-16 vznikaly za účasti profesionálních pilotů a mistrů světa. Vysílače byly vyvinuty se zadáním na maximální užitné vlastnosti, s důrazem na jednoduchou obsluhu, maximální životnost a spolehlivost mechanických částí. Kovový obal poskytuje maximální ochranu i ochranu povrchu proti chemikáliím a jednoduché tvary zase snadnou údržbu. Kovové křížové ovladače s kuličkovými ložisky a Hall magnetickými senzory napovídají o revolučním pojetí a konstrukci tohoto nejnamáhavějšího prvku RC soupravy.

Podsvícený LCD displej umístěný na horní straně vysílače nabízí perfektní čitelnost při jakémkoli osvětlení a velký pozorovací úhel. Díky jemnému rozlišení displeje a použitím velkého množství grafiky bylo možné vytvořit jednoduché a intuitivní nastavování a zejména zobrazování telemetrických dat.

U výrobků řady DUPLEX EX jsou rozšířeny možnosti v oblasti přenosu telemetrických dat a jejich následné zpracování jak na LCD vysílače, tak i pomocí analýzy na počítači. Vysílač umožní nastavit zvukové upozornění (i uživatelsky definované zvuky) související jednak s aktuálními telemetrickými hodnotami, tak i přiřazení zvuků ke stavům jednotlivých ovladačů.

1.2 DS-14

Palcový vysílač DS-14 rozšiřuje řadu modelářských vysílačů se systémem Duplex, přičemž konstrukčně vychází z vyššího modelu DS-16. Na rozdíl od něj DS-14 nabízí jedinečný koncept individuálního nastavení vlastností podle požadavků každého zákazníka. Vysílač je nabízen v základní konfiguraci, jež vyhoví požadavkům většiny uživatelů různých typů modelů. Pro individuální nastavení vysílače vznikl konfigurátor, který naleznete na internetové stránce **swshop.jetimodel.com**. Po jednoduché registraci svého vysílače je možné vybrat rozšiřující vlastnosti dle Vašich vlastních požadavků. Například v případě, že létáte pouze s modely vrtulníků, vyberete si vlastnosti jako **"Omezovač motoru"** či **"Funkce nastavení gyra"** a pravděpodobně si nebudete zvyšovat počet letových režimů. Ty jsou ve větší míře užitečné pro řízení modelů větroňů.

U nového typu křížových ovladačů pro DS-14 se podařilo zachovat všechny vlastnosti celokovových ovladačů použitých v DS-16, a to zejména díky kvalitním materiálům, snímání polohy pomocí Hall senzorů a uložením v kuličkových ložiscích.

Ve výsledku se DS-14 stává výkonným nástrojem s možností individuálního nastavení mnoha vlastností a za velice zajímavou cenu.

1.2.1 Způsob aktivace softwarových modulů JETI model

1. Zkontrolujte, zda máte ve vysílači aktuální verzi firmwaru.

[× _{□000}]] ¥ýchozí 🔳 12:22	:59	57X	
Instalované moc	luly		
Registrační kód			
4444-4444-A402-17F	A		
Akcelerometr		~	
Double Path		~	
Analýza dat		~	
Audio přehrávač		~	
Hlasový výstup		v	
Servobalancer		~	
Křivky funkcí		~	
Omezovač motoru		~	
Vario		 Image: A second s	
Počet kanálů	14	z 14	
Letové režimy	6	z 6	
Volné mixy	12	z 12	
Logické spínače	10	z 10	
Přip. zařízení:Počet příkaz	ů 8	z 8	
Sekvencer	3	z 3	
Časovače	6	z 6	
Údaje na hlavní obrazovce 20 z 20			
Zvuky na událost	10	z 10	
Alarmy	20	z 20	
Nastavení gyra	3	z 3	
Funkce 14 z 14			
ielemetricke ovladace	8	z 8	

2. Zaregistrujte se na stránkách *"swshop.jetimodel.com"*.

- 3. Po kliknutí na odkaz "Registrovat nový produkt" budete přesměrováni na formulář, kde zadáte typ produktu (DS-14), dále jeho "sériové číslo" (SN: xxxxxxxx) (naleznete ze spodní strany vysílačepoddisplejem) a nakonec vložíte "šestnáctimístný registrační kód" (xxxx-xxxxxxxx-xxxx) (naleznete v menu "Systém -> Instalované moduly", zvýrazněno na obrázku rámečkem).
- 4. Po registraci svého vysílače můžete vybrat jednotlivé funkční moduly, které budete chtít aktivovat. Označte Vámi zvolené moduly a přejděte k potvrzení objednávky.

5. Po zaplacení Vám bude vygenerován a zaslán emailem unikátní nepřenositelný soubor s názvem "Activation.bin".

6. Připojte DS-14 k počítači a aktivujte režim USB.

7. Soubor *"Activation.bin"* nakopírujte na SD kartu vysílače do kořenového adresáře. Obsah SD karty vysílače pak může vypadat takto:



8. Odpojte vysílač od počítače (nezapomeňte potvrdit bezpečné odebrání hardwaru). Na vysílači následně potvrdte, že chcete provést aktualizaci a restartovat vysílač.

Jestliže aktivace proběhla úspěšně, zobrazí se okamžitě po zapnutí vysílače informativní tabulka se seznamem modulů. Dále je možné pracovat s vysílačem jako obvykle.

1.3 Vlastnosti

Duplex 2,4GHz - vysílač DC/DS využívá pro řízení a příjem telemetrických dat z modelu bezdrátový systém Duplex 2,4GHz, vyvinutý taktéž firmou JETI model. Systém přenosu dat Duplex 2,4GHz je spolehlivý a léty prověřený.

Vestavěná telemetrie - vysílač DC/DS je od počátku vyvíjen s ohledem na přehledné zobrazení a využití telemetrie pro řízení modelu.

Konstrukce vysílače DC/DS - je navržena pro maximální komfort uživatele s využitím špičkových materiálů pro exkluzivní vzhled a dlouhodobou životnost.

Precizní křížové ovladače - jsou uloženy v kuličkových ložiscích, čímž je zaručena společně, s bezkontaktním snímáním, dlouholetá životnost.

LCD Display - vysílač DC/DS disponuje 3,8" displejem s rozlišením 320x240 pixelů a podsvětlením s perfektní čitelností za jakýchkoliv podmínek.

Li-lon akumulátor - spolehlivý zdroj energie s velkou kapacitou a dlouhou životností.

Jednoduché nabíjení - stačí jen připojit síťový adaptér. Při nabíjení je na displeji vysílače DC/DS indikován stav akumulátoru.

Integrovaná anténa - anténa je nedílnou součástí vysílače a je chráněna proti mechanickému poškození.

Vysokokapacitní paměť - dostatek paměťového prostoru pro ukládání modelů, zvuků, telemetrie, atd.

USB konektor - jednoduché spojení s počítačem. Snadná aktualizace firmwaru, kopírovaní zvukových souborů a stahování telemetrických dat.

Pohodlné ovládaní - využití rotačního ovladače společně s funkčními klávesami zlepšuje navigaci v menu vysílače DC/DS.

Digitální trimy - přesné doladění výchylek serv s možností automatického trimování

Jednoduchá výměna přepínačů - veškeré přepínače obsahující vysílač DC/DS (2 nebo 3 polohové) lze snadno demontovat a zvolit si takovou konfiguraci přepínačů, která Vám nejlépe vyhovuje.

Intuitivní programování - firmware vysílače je navržen tak, aby ovládání a programování bylo intuitivní. Vytváření nového modelu je realizováno formou průvodce nastavením.

Přehrávání vlastních zvuků (*dle výbavy) - vysílač DC/DS má funkci přehrávače zvuku. Navíc si můžete zvolit, při jaké události se zvuk přehraje.

(*dle výbavy) - Funkce je dostupná na základě toho, jestli je daný modul ve vysílači aktivovován.Vysílače DC-16 a DS-16 mají ve výchozím stavu všechny moduly aktivované, zatímco u DS-14 je možné neaktivní moduly dokoupit prostřednictvím stránek **swshop.jetimodel.com**.

1.4 Struktura návodu

Pro lepší orientaci je návod na obsluhu vysílače DC/DS rozdělen do několika celků.

- I. Obecné informace o vysílači a podpory tohoto produktu.
- **2**. Popis vysílače a informace, jak mechanicky přizpůsobit vysílač Vašim potřebám.
- ∃. Jak postupovat při prvním zapnutí. Vytvoření nového modelu letadla nebo vrtulníku.
- H. Detailní popis funkcí vysílače. Vysvětlení jednotlivých menu.
- **S**. Propojení vysílače s PC, bezpečnostní informace a vytváření speciálních mixů.

Části návodu vysílače, které by neměly uniknout vaší pozornosti, jsou od ostatního textu odděleny a podle důležitosti označeny.



Jako dobrý základ pro práci s vysílačem je vhodné začít 3. sekcí návodu, ve které Vás návod provází od úplného začátku prvního zapnutí až po vytvoření vzorového modelu. Tím rychle a intuitivně pochopíte programování a pak velice obratně vytvoříte vlastní model. Nebudete-li si jisti nějakou z funkcí vysílače, ve 4. sekci naleznete kompletní popis všech položek menu vysílače. Poslední sekce se zaobírá propojením vysílače s PC (update, zpracováním telemetrie atd.), bezpečnostními informacemi a vytvářením speciálních mixů.



1.5 Technická podpora

Pokud nevíte, jak nastavit některou z funkcí vysílače nebo si jen nejste jistí, neváhejte a využijte některý z kanálů technické podpory:

1. WEB

Na internetových stránkách výrobce naleznete sekci technické podpory vysílače DC/DS, kde jsou rady, tipy, nebo frekventované dotazy (FAQ), ve kterých se ve většině případu dozvíte odpověď na Vaše otázky.

2. Distributor, Výrobce

Odpovědi na Vaše případné dotazy naleznete také u distributorů, servisů, nebo přímo u výrobce JETI model s.r.o.

3. Servis

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců ode dne prodeje za předpokladu, že byl provozován v souladu s tímto návodem, na předepsané napětí a není mechanicky poškozen. Při reklamaci výrobku vždy přiložte doklad o zakoupení výrobku. Záruční i pozáruční servis poskytuje výrobce.

1.6 Obsah balení DC-16

1. vysílač DC-16, 2. síťový adaptér pro nabíjení vysílače,
 3. hliníkový kufr, 4. USB kabel, 5. sada klíčů (klíč HEX 1,5; 2,0),
 8. hadřík na čištění, návod k použití



2.

1.7 Obsah balení DS-16

2.

1. vysílač DS-16, 2. síťový adaptér pro nabíjení vysílače,
 3. hliníkový kufr, 4. USB kabel, 5. sada klíčů (klíč HEX 1,5; 2,0),
 6. hadřík na čištění, 7. Přijímač, návod k použití



1.8 Obsah balení DS-14

1. vysílač DS-14, 2. síťový adaptér pro nabíjení vysílače, 3. USB kabel, 4. sada klíčů (klíč HEX 1,5; 2,0), návod k použití



2 Technická data

2.1 DC-16

Frekvence	2,4GHz
Rozměry (s anténou) výška x šířka x hloubka	180x270x40, (230x270x40)
Hmotnost	1,5kg
Počet kanálů	16
Počet ovladačů	až 20
Rozlišení křížových ovladačů	4096 kroků
Napájení	Li-on 3200mAh 3,6V
Doba provozu	až 11h
Interní paměť	microSD 4GB
Telemetrie	Ano
Propojení s PC	USB mini
Grafický Display	3,8" 320x240px
Provozní teplota	-10 až 60 °C

2.2 DS-16

Frekvence	2,4GHz
Rozměry (s displejem) výška x šířka x hloubka	94x172x40, (194x233x40)
Hmotnost	1,25kg
Počet kanálů	16
Počet ovladačů	až 18
Rozlišení křížových ovladačů	4096 kroků
Napájení	Li-on 3200mAh 3,6V
Doba provozu	až 11h
Interní paměť	microSD 4GB
Telemetrie	Ano
Propojení s PC	USB mini
Grafický Display	3,8" 320x240px
Provozní teplota	-10 až 60 °C

12

2.

2.3 DS-14

2.

Frekvence	2,4GHz
Rozměry (s displejem) výška x šířka x hloubka	94x172x40, (194x233x40)
Hmotnost	1,25kg
Počet kanálů	až 14
Počet ovladačů	až 18
Rozlišení křížových ovladačů	4096 kroků
Napájení	Li-on 3200mAh 3,6V
Doba provozu	až 11h
Interní paměť	microSD 4GB
Telemetrie	Ano
Propojení s PC	USB mini
Grafický Display	3,8" 320x240px
Provozní teplota	-10 až 60 °C

Softwarové moduly	Základní	Rozšiřující
Počet kanálů	8	14
Akcelerometr	0	•
Sekundární vysílací modul ve funkci bezdrátový učitel/ žák nebo "Double Path" ^{*)}	0	•
Počet letových režimů	3	6
Volné mixy	5	12
Analýza telemetrie pomocí grafů	0	•
Audio přehrávač	0	•
Logické přepínače	0	10
Počet řídicích příkazů	0	8
Sekvencer	0	3
Časovače	3	6
Počet telemetrických údajů na LCD	10	20
Zvuky na událost	5	10
Alarmy	10	20
Hlasový výstup	0	•
Funkce nastavení gyra	1	3
Servo balancer	O	•
Křivky funkcí	0	٠
Telemetrické ovladače	0	5
Omezovač motoru	0	•
Vario	0	•

*) Režim Double Path umožňuje provoz dvou samostatně spárovaných přijímačů v modelu. I když není tento modul aktivován, komunikují oba vysílací moduly s přijímačem pro dosažení co nejlepší kvality spojení a bezpečnosti.

O - Modul není součástí základní verze

• - Funkce je dostupná po zakoupení modulu

2.



2.

3.1 Vnější popis

- Pravý křížový ovladač 1,2 vysílač DC-16 podporuje nastavení libovolného módu viz. kapitola Křížové ovladače ->změna módu.
- Levý křížový ovladač 3,4 vysílač DC-16 podporuje nastavení libovolného módu viz. kapitola Křížové ovladače ->změna módu.
- Sada přepínačů Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh, Si, Sj s možností vlastní konfigurace
- 4. Digitální trimy levého křížového ovladače T3, T4
- 5. Digitální trimy pravého křížového ovladače T1, T2
- 6. Pravý postranní otočný ovladač 5
- 7. Levý postranní otočný ovladač 6
- 8. Otočný ovladač 7
- 9. Otočný ovladač 8
- 10. LCD displej
- 11. Funkční tlačítka F1-5 funkce tlačítek je vyznačena na displeji
- 12. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí vysílače
- 13. 3D tlačítko
- 14. Tlačítko menu
- 15. Tlačítko esc
- 16. Anténa
- 17. Nabíjecí konektor
- 18. USB konektor
- 19. Konektor pro připojení sluchátek
- 20. LED indikátor
- 21. Reproduktor
- 22. Montážní otvory pro uchycení držáků vysílače

duplex« computer radio control system

2.



2.

3.2 Vnitřní popis

- 23. Akumulátorový konektor
- 24. Akumulátor
- 25. Konektor PPM vstup/výstup
- 26. Křížový ovladač plynový
- 27. Křížový ovladač



3.3 Křížové ovladače

Upozornění:	Vždy při manipulaci s DC-16 bez zadního krytu vypněte vysílač a odpojte akumulátor (vysuňte konektor). Nepřipojujte síťový adaptér nebo
	USB kabel.

Varování: Omezte kontakt s deskami plošných spojů vysílače na minimum. Hrozí poškození elektrostatickým nábojem!



3.3.1 Nastavení délky pák ovladačů

Páky křížových ovladačů jsou výškově nastavitelné. Velice pohodlně si můžete nastavit délku páky. Páka je rozdělena na dvě části. Pro nastavení délky páky postupujte: **1.** Uchopte horní část páky



1. Uchopte horní část páky (s vroubkováním) a povolte dotažení (proti směru hodinových ručiček).

2. Vyšroubujte páku na požadovanou délku.

3. Spodní část páky otáčejte proti směru hodinových ručiček, čímž dotáhnete spodní část páky.

4. Zajistěte horní díl proti spodnímu otočením proti sobě (tzv. kontra).

Varování: Mate-li páku s přepínačem/tlačítkem, měli byste před nastavením výšky uvolnit upevňovací šroub v páce, aby nedošlo k ukroucení kabelu. Bližší informace v sekci "Montáž páky s přepínačem/spínačem do křížového ovladače".

3.3.2 Nastavení úhlu natočení ovladačů

Pro lepší ergonomii ovládání je možné nastavit úhel natočení křížových ovladačů.

1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.



2

2. Uvolněte oba upevňovací šrouby křížového ovladače.



- 3. Otočte křížový ovladač do požadované polohy.
- 4. Utáhněte oba upevňovací šrouby.
- 5. Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

3.3.3 Nastavení síly centrovací pružiny

Nevyhovuje-li Vám odpor při pohybu s křížovými ovladači, jednoduše si můžete nastavit sílu centrovací pružiny v jedné z os.

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Vyznačenými šrouby měníte sílu centrovací pružiny. Otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček zmenšujete sílu dané pružiny. Následkem je menší odpor při pohybu křížového ovladače v této ose.

Otáčením šroubu **ve směru hodinových ručiček zvětšujete** sílu dané pružiny. Následkem je **větší odpor** při pohybu křížového ovladače v této ose.



3. Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

3.3.4 Nastavení síly a způsobu aretace

Preferujete hladký způsob aretace nebo dáváte přednost aretaci s kroky? Vysílač DC-16 můžete nastavit přesně podle svých potřeb a způsobu ovládání modelů. Jak je vyznačeno na obrázku, každý způsob aretace se nastavuje jiným šroubem.

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Chcete-li nastavit hladkou aretaci, uvolňujte postupně šroub označený jako "A - Nastavovací šroub aretace s kroky" (proti směru hodinových ručiček). Uvolňujte šroub do okamžiku, kdy na pohybu ovladače přestanou být "čitelné" kroky. Nastavovacím šroubem označeným jako "B - Nastavovací šroub hladké aretace " dotahujte (ve směru hodinových ručiček) do požadované tuhosti.





Chcete-li nastavit **aretaci s kroky**, dotahujte postupně šroub označený jako **" A** - **Nastavovací šroub aretace s kroky** " (ve směru hodinových ručiček). Dotahujte šroub do okamžiku, kdy na pohybu bude nastavena požadovaná odezva jednotlivých kroků ovladače. Nastavovacím šroubem označeným jako **" B** -**Nastavovací šroub hladké aretace** " uvolněte (ve směru hodinových ručiček).

3. Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače DC-16 a zašroubujte všechny šrouby.

3.3.5 Nastavení dráhy ovladače plynu

Dráha ovladače plynu je nastavitelná tak, aby vyhovovala vašemu stylu létání.

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Použijte šrouby vyznačené na obrázku k vymezení rozsahu dráhy plynové páky. Dotahováním šroubu ve směru hodinových ručiček zkracujete dráhu plynu.

3. Připojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

Po provedení změn v nastavení dráhy ovladače je nutné znovu provést kalibraci ve vysílači, *viz sekce 9.6.3 Kalibrace proporcionálních ovladačů.*





 $\Box Z$

ΓZ

3.3.6 Změna módu vysílače

Při změně z módu 1 na 2 nebo z módu 3 na 4 je zapotřebí změnit aretovaný kanál zprava doleva nebo naopak. Změnu lze provést prohozením křížových ovladačů mezi sebou. Postup:

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Odpojte konektory kabelů vedoucích z křížových ovladačů. (3 konektory z jednoho křížového ovladače X, Y, S).



- 3. Vyjměte kabely křížových ovladačů z upevňovacích držáků.
- Uvolněte oba upevňovací šrouby z každého křížového ovladače.



- 5. Vytáhněte oba křížové ovladače směrem k sobě (přes zadní část vysílače).
- 6. Prohoďte křížové ovladače mezi sebou a zasuňte je zpět.



- 7. Utáhněte oba upevňovací šrouby každého křížového ovladače.
- Zapojte konektory kabelů vedoucí z křížových ovladačů. Orientujte se podle délky kabelů. Nejdelší kabel zapojte tak, aby byl zapojený první z vnější strany vysílače. (3 konektory z jednoho křížového ovladače - X, Y, S)
- 9. Kabely křížových ovladačů opět zajistěte v držácích.
- **10.** Připojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

Upozornění: Po změně módu provedte kalibraci křížových ovladačů a nastavte v nastavení vysílače mód křížových ovladačů viz. kapitola 9.6.1konfigurace. Změny módu 1 na 3 nebo 2 na 4 se provedou pouze v nastavení vysílače a není potřeba mechanických změn.

3.3.7 Montáž páky s přepínačem/tlačítkem do křížového ovladače

Chcete-li provozovat vysílač DC-16 s přepínačem/tlačítkem v páce křížového ovladače můžete využít nabízeného volitelného příslušenství:

- Páka s 2 polohovým přepínačem
- Páka s 3 polohovým přepínačem
- Páka s tlačítkem
- Páka s potenciometrem

Rada: Pro montáž přepínače/tlačítka do křížových ovladačů doporučujeme využít odborných servisních středisek.

1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.



- Odpojte konektory kabelů vedoucí z křížového ovladače (3 konektory X, Y, S).
- 3. Vyjměte kabely křížových ovladačů z upevňovacích držáků.
- 4. Uvolněte oba upevňovací šrouby křížového ovladače.

5. Vytáhněte křížový ovladač směrem k sobě (přes zadní část vysílače). Následující montáž bude prováděna mimo vysílač.





- Odšroubujte horní část (s vroubkováním) páky (proti směru hodinových ručiček).
- Vodiče páky s přepínačem/tlačítkem postupně prostrčte otvorem páky křížového ovladače.





8. Výškově nastavte páku křížového ovladače.

Upozornění: Po instalaci páky s přepínačem/tlačítkem je možné výškově nastavovat páku kniplu, jen uvolníte-li zajišťovací šroub. Jinak by mohlo dojít k ukroucení vodičů přepínače/tlačítka.



- **9.** Vodiče dále prostrčte stejným otvorem jako kabel snímače křížového ovladače (středem uchycení ovladače).
- 10. Vodiče provlečte otvorem desky plošného spoje a zapájejte je na vyznačené pájecí plošky podle barevného značení tak, aby byly stejné barvy vodičů pod sebou.
- 11. Nastavte křížový ovladač do všech krajních poloh, aby se vymezila délka vodičů v pohyblivé části ovladače a mírně ještě kabel potáhněte směrem od ovladače. Vodiče by měly v pohyblivé části ovladače mít dostatečnou rezervu, aby se nedotýkaly pohyblivých části a nebyly namáhané ohybem.



12. Zastrčte křížový ovladač zpět do vysílače.

2.

- 13. Utáhněte oba upevňovací šrouby křížového ovladače.
- 14. Zapojte konektory kabelů vedoucí z křížového ovladače. Orientujte se podle délky kabelů. Nejdelší kabel zapojte tak, aby byl zapojen nejdále od středu vysílače. (3 konektory z jednoho křížového ovladače X, Y, S).
- 15. Kabely křížových ovladačů opět zajistěte v držácích.
- **16.** Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

Konfigurace přepínače v páce křížového ovladače

Po instalaci přepínače do páky křížového ovladače je nutné pro správnou funkci nakonfigurovat typ přepínače. To můžete učinit v menu vysílače *"Hlavní menu -> Pokročilá nastavení -> Nastavení kniplů/spínačů"* viz kaptola **9.3.2.**

3.4 Výměnné přepínače

Veškeré přepínače na vysílači je možné snadno demontovat a vyměnit za jiný typ. Vysílač DC-16 automaticky detekuje typ přepínače. K dispozici jsou tyto varianty:

- 2 polohový přepínač krátký a dlouhý
- 2 polohový přepínač bez aretace, dlouhý
- 3 polohový přepínač krátký a dlouhý

Jednak můžete přepínače různě prohazovat mezi sebou, nebo chcete-li jinou konfiguraci, můžete využít volitelného příslušenství a vyměnit si jej.

Konfigurace přepínačů z výroby vysílače DC-16:

- Sa 2 polohový přepínač bez aretace dlouhý
- Sb 3 polohový přepínač krátký
- Sc 2 polohový přepínač krátký
- Sd 2 polohový přepínač dlouhý
- Se 3 polohový přepínač krátký

Sf -3 polohový přepínač krátký

Sg -3 polohový přepínač dlouhý

- Sh 2 polohový přepínač krátký
- Si 2 polohový přepínač krátký
- Sj 3 polohový přepínač dlouhý

Postup demontáže:

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Klíčem pro matice přepínačů (není součástí balení vysílače) uvolněte matici přepínače z čelní strany vysílače a vyšroubujte ji.
- 3. Ze zadní strany vysílače uchopte přepínač za desku plošného spoje a potáhněte k sobě. Tím přepínač demontujete.

Opačným postupem přepínač namontujete. Při prvním zapnutí vysílače DC-16 po změně konfigurace přepínačů budete na tuto skutečnost upozorněni. Překontrolujte veškeré funkce nastavené přepínačům.



3.5 Trimy

Křížovými ovladači ovládáte základní letové funkce jako např. plyn, klonění, klopení, bočení. Pod křížovými ovladači se nachází čtveřice tlačítek plnících funkci digitálních trimů.



Trimy se používají k jemnému vystředění mod<mark>elu, v</mark>ětšinou za letu. Nastavení trimů se automaticky ukládá tak, že po vypnutí a zapnutí jsou trimy nastavené jako před vypnutím.

Každý model má vlastní nastavení trimů. Taktéž všechny letové režimy modelů mohou mít různé konfigurace trimů.

Stisknutím jednoho z tlačítek trimů se změní hodnota dané letové funkce o jeden krok trimu a zároveň se zobrazí menu s nastavením trimu základních letových funkcí. Při dlouhém stisknutí tlačítka trimu se automaticky přičítají/odečítají kroky trimu, které jsou doprovázeny zvukovou signalizací.

V menu "trim" je možné zapnout funkci automatického trimování. Nastavení kroku a rozsahu trimu se provádí v "Hlavní menu->Jemné ladění/let. režimy->Digitální trim"

3.6 Akumulátor

Vysílač DC-16 je napájen akumulátorem typu Li-on a obsahuje elektronické obvody pro správu a nabíjení akumulátoru. V zapnutém stavu vysílače je na displeji v horní stavové liště zobrazen aktuální stav akumulátoru. Z výroby je akumulátor připojen.

3.6.1 Nabíjení

Vysílač DC-16 lze nabíjet dodávaným síťovým adaptérem nebo přes USB.

Pro rychlé nabíjení použijte síťový adaptér, při kterém je doba nabíjení cca 3h. Vysílač při nabíjení může být zapnutý nebo vypnutý. Stav nabíjení je signalizován LED nebo v zapnutém stavu vysílače na displeji.

Postup nabíjení:

2

- 1. Zapojte síťový adapter do rozvodné sítě.
- Kabel s konektorem vedoucí ze síťového adaptéru zapojte do vysílače. Zhasne-li zelená LED, akumulátor není plně nabit. Červená LED bude indikovat stav nabití akumulátoru.
 - Akumulátor je vybitý pomalé blikání červené LED, zelená LED nesvítí.
 - Akumulátor je téměř nabitý trvalý svit červené LED, zelená LED nesvítí.
 - Akumulátor je plně nabitý trvalý svit červené a zelené LED.

3.6.2 Výměna

Rozhodnete-li se akumulátor vyměnit popř. odpojit, postupujte podle následujících pokynů:

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače.
- 2. Rozpojte akumulátorový konektor.
- 3. Uvolněte stahovací pásek akumulátoru.



Rada:Po odpojení akumulátoru na dobu delší než1 minuta se vymaže nastavení času a data.

Upozornění: Vysílače DC-16 provozujte výhradně s originálními nebo výrobcem schválenými akumulátory.

3.7 Konektor PPM vstup výstup

Vysílač má dostupný výstup **PPM** přes konektor označený jako **B**. Na konektoru je k dispozici nestabilizované napětí akumulátoru vysílače v rozsahu 3,2-4,2V (max. 1A), využitelné jako napájení pro připojený VF modul a výstup PPM signálu. Výstupní funkce vysílače jsou vyjádřeny ve formě standardního unifikovaného elektrického signálu - PPM.



- 1. PPM vstup (3V logika)
- 2. Kladný pól napájení

2

- 3. Záporný pól napájení
- PPM výstup (3V logika, konfigurovatelné v menu Systém->Konfigurace)

3.8 Manipulace

S vysílačem DC-16 se pohodlně manipuluje, pokud jej držíte za konzolu antény tak, jak je zobrazeno na obrázku.



Varování: Jestliže již vysílačem DC-16 ovládáte model, vyhněte se kontaktu vysílací antény s částmi těla a současně jakémukoliv zastínění. Mohlo by to mít za následek snížení dosahu.





4.1 Vnější popis - DS-16

- Pravý křížový ovladač 1,2 vysílač DS-16 podporuje nastavení libovolného módu viz. kapitola Křížové ovladače ->změna módu.
- Levý křížový ovladač 3,4 vysílač DS-16 podporuje nastavení libovolného módu viz. kapitola Křížové ovladače ->změna módu.
- Sada přepínačů Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf, Sg, Sh s možností vlastní konfigurace
- 4. Digitální trimy levého křížového ovladače T3, T4
- 5. Digitální trimy pravého křížového ovladače T1, T2
- 6. Pravý postranní otočný ovladač 5
- 7. Levý postranní otočný ovladač 6
- 8. Otočný ovladač 7
- 9. Otočný ovladač 8
- 10. LCD displej
- 11. Funkční tlačítka F1-5 funkce tlačítek je vyznačena na displeji
- 12. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí vysílače
- 13. 3D tlačítko
- 14. Tlačítko menu
- 15. Tlačítko esc
- 16. Anténa
- 17. Nabíjecí konektor
- 18. USB konektor
- 19. Konektor pro připojení sluchátek
- 20. LED indikátor
- 21. Reproduktor
- 22. Montážní otvory pro uchycení držáků vysílače
- 23. Očko pro popruh

2.



4.2 Vnější popis - DS-14

- Pravý křížový ovladač 1,2 vysílač DS-14 podporuje nastavení libovolného módu viz. kapitola Křížové ovladače ->změna módu.
- Levý křížový ovladač 3,4 vysílač DS-14 podporuje nastavení libovolného módu viz. kapitola Křížové ovladače ->změna módu.
- Sada přepínačů Sa, Sb, Sc, Sf, Sg, Sh s možností vlastní konfigurace
- 4. Digitální trimy levého křížového ovladače T3, T4
- 5. Digitální trimy pravého křížového ovladače T1, T2
- 6. Pravý postranní otočný ovladač 5
- 7. Levý postranní otočný ovladač 6
- 8. Otočný ovladač 7
- 9. Otočný ovladač 8
- **10.** LCD displej
- 11. Funkční tlačítka F1-5 funkce tlačítek je vyznačena na displeji
- 12. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí vysílače
- 13. 3D tlačítko
- 14. Tlačítko menu
- 15. Tlačítko esc
- 16. Anténa
- 17. Nabíjecí konektor
- 18. USB konektor
- 19. Konektor pro připojení sluchátek
- 20. LED indikátor
- 21. Reproduktor
- 22. Montážní otvory pro uchycení držáků vysílače
- 23. Očko pro popruh

2.

duplex« computer radio control system

2.

4.3 Vnitřní popis

- 23. Akumulátorový konektor
- 24. Akumulátor

2.

- 25. Konektor PPM vstup/výstup
- **26.** Křížový ovladač plynový





4.4 Křížové ovladače

Upozornění:	Vždy při manipulaci s vysílačem bez zadního krytu vypněte vysílač a odpojte akumulátor (vysuňte konektor). Nepřipojujte síťový adaptér nebo USB kabel.

Varování: Omezte kontakt s deskami plošných spojů vysílače na minimum. Hrozí poškození elektrostatickým nábojem!



4.4.1 Nastavení délky pák ovladačů

Páky křížových ovladačů jsou výškově nastavitelné. Velice pohodlně si můžete nastavit délku páky. Páka je rozdělena na dvě části. Pro nastavení délky páky postupujte: **1.** Uchopte horní část



- Uchopte horní část páky (s vroubkováním) a povolte dotažení (proti směru hodinovýchručiček).
- 2. Vyšroubujte páku na požadovanou délku.
- Spodní část páky otáčejte proti směru hodinových ručiček, čímž dotáhnete spodní část páky.
- Zajistěte horní díl proti spodnímu otočením proti sobě (tzv. kontra).

28

Varování: Mate-li páku s přepínačem/tlačítkem, měli byste před nastavením výšky uvolnit upevňovací šroub v páce, aby nedošlo k ukroucení kabelu. Bližší informace v sekci "Montáž páky s přepínačem/spínačem do křížového ovladače".

4.4.2 Nastavení úhlu natočení ovladačů

Pro lepší ergonomii ovládání je možné nastavit úhel natočení křížových ovladačů.

1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.



2

2. Uvolněte oba upevňovací šrouby křížového ovladače.



- 3. Otočte křížový ovladač do požadované polohy.
- 4. Utáhněte oba upevňovací šrouby.
- 5. Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

4.4.3 Nastavení síly centrovací pružiny

Nevyhovuje-li Vám odpor při pohybu s křížovými ovladači, jednoduše si můžete nastavit sílu centrovací pružiny v jedné z os.

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Vyznačenými šrouby měníte sílu centrovací pružiny. Otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček zmenšujete sílu dané pružiny. Následkem je menší odpor při pohybu křížového ovladače v této ose.

Otáčením šroubu **ve směru hodinových ručiček zvětšujete** sílu dané pružiny. Následkem je **větší odpor** při pohybu křížového ovladače v této ose.



 Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

4.4.4 Nastavení síly a způsobu aretace

Preferujete hladký způsob aretace nebo dáváte přednost aretaci s kroky? Vysílač můžete nastavit přesně podle svých potřeb a způsobu ovládání modelů. Jak je vyznačeno na obrázku, každý způsob aretace se nastavuje jiným šroubem.

1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.



2. Chcete-li nastavit hladkou aretaci, uvolňujte postupně šroub označený jako "A - Nastavovací šroub aretace s kroky" (proti směru hodinových ručiček). Uvolňujte šroub do okamžiku, kdy na pohybu ovladače přestanou být, čitelné" kroky. N a s t a v o v a c í m šroubem označeným jako "B - Nastavovací šroub hladké aretace" dotahujte (ve směru hodinových ručiček) do požadované tuhosti.





Chcete-li nastavit **aretaci s kroky**, dotahujte postupně šroub označený jako " **A** - **Nastavovací šroub aretace s kroky** " (ve směru hodinových ručiček). Dotahujte šroub do okamžiku, kdy na pohybu bude nastavena požadovaná odezva jednotlivých kroků ovladače. Nastavovacím šroubem označeným jako " **B** -**Nastavovací šroub hladké aretace** " uvolněte (ve směru hodinových ručiček).

3. Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

4.4.5 Nastavení dráhy ovladače plynu

Dráha ovladače plynu je nastavitelná tak, aby vyhovovala vašemu stylu létání.

- Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Použijte šrouby vyznačené na obrázku k vymezení rozsahu dráhy plynové páky. Dotahováním šroubu ve směru hodinových ručiček zkracujete dráhu plynu.
- **3.** Připojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.



Po provedení změn v nastavení dráhy ovladače je nutné znovu provést kalibraci ve vysílači, *viz sekce 9.6.3 Kalibrace proporcionálních ovladačů.*

2.

CZ

4.4.6 Změna módu vysílače

Při změně z módu 1 na 2 nebo z módu 3 na 4 je zapotřebí změnit aretovaný kanál zprava doleva nebo naopak. Změnu lze provést prohozením křížových ovladačů mezi sebou. Postup:

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- 2. Uvolněte a vytáhněte šrouby vrchní desky plošného spoje deska plošného spoje ve tvaru písmene **"T".**
- 3. Demontujte "T" desku plošného spoje tak, že uchopíte desku "T" v oblasti spodního výřezu a tlačte ji opatrně směrem od vysílače, až ji odpojíte z konektorů. Po odpojení desky "T" z konektorů základní desky ji povytáhněte směrem k baterii a vyklopte ji směrem k displeji.



- Odpojte konektory kabelů vedoucích z křížových ovladačů na základní desku vysílače (3 konektory z jednoho křížového ovladače X, Y, S).
- Vyjměte kabely křížových ovladačů z upevňovacích držáků na základní desce vysílače.
- Uvolněte oba upevňovací šrouby z každého křížového ovladače.
- 7. Vytáhněte oba křížové ovladače směrem k sobě (přes zadní část vysílače).
- 8. Prohoďte křížové ovladače mezi sebou a zasuňte je zpět.



ΕZ

- 9. Utáhněte oba upevňovací šrouby každého křížového ovladače.
- **10.** Zapojte konektory kabelů vedoucí z křížových ovladačů na základní desku vysílače. Orientujte se podle popisků na kabelu a desce plošného spoje.
- **11.** Kabely křížových ovladačů naformujte a opět je zajistěte v držácích.
- 12. Namontujte zpět "T" desku plošného spoje. Nejprve zasuňte konektory z "T" desky plošného spoje do rámu vysílače a pak opatrně zasuňte "T" desku do konektorů základní desky vysílače. Dbejte zvýšené opatrnosti na vodiče pod deskou "T", aby nekladly odpor při zasouvání. Pokud vodiče kladou odpor nebo jsou v některých místech mechanicky namáhány, vodiče přizpůsobte a montáž proveďte opakovaně.
- **13.** Utáhněte upevňovací šrouby **"T"** desky plošného spoje.
- Připojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

Upozornění: Po změně módu provedte kalibraci křížových ovladačů a nastavte v nastavení vysílače mód křížových ovladačů, viz. kapitola 9.6.1konfigurace. Změny módu 1 na 3 nebo 2 na 4 se provedou pouze v nastavení vysílače a není potřeba mechanických změn.

4.4.7 Montáž páky s přepínačem/tlačítkem do křížového ovladače

Chcete-li provozovat vysílač s přepínačem/tlačítkem v páce křížového ovladače, můžete využít nabízeného volitelného příslušenství:

- Páka s 2 polohovým přepínačem
- Páka s 3 polohovým přepínačem
- Páka s tlačítkem



• Páka s potenciometrem

Rada: Pro montáž přepínače/tlačítka do křížových ovladačů doporučujeme využít odborných servisních středisek.

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- 2. Uvolněte a vytáhněte šrouby vrchní desky plošného spoje deska plošného spoje ve tvaru písmene **"T".**
- 3. Demontujte "T" desku plošného spoje tak, že uchopíte desku "T" v oblasti spodního výřezu a tlačte ji opatrně směrem od vysílače, až ji odpojíte z konektorů. Po odpojení desky "T" z konektorů základní desky ji povytáhněte směrem k baterii a vyklopte ji směrem k displeji.
- Odpojte konektory kabelů vedoucích z křížových ovladačů na základní desku vysílače (3 konektory z jednoho křížového ovladače X, Y, S).
- Vyjměte kabely křížových ovladačů z upevňovacích držáků na základní desce vysílače.
- 6. Uvolněte oba upevňovací šrouby křížového ovladače.



duplex« computer radio control system



2.





- Odšroubujte horní část (s vroubkováním) páky (proti směru hodinových ručiček).
- Vodiče páky s přepínačem/tlačítkem postupně prostrčte otvorem páky křížového ovladače.





10. Výškově nastavte páku křížového ovladače.

Upozornění: Po instalaci páky s přepínačem/tlačítkem je možné výškově nastavovat páku kniplu, jen uvolníte-li zajišťovací šroub. Jinak by mohlo dojít k ukroucení vodičů přepínače/tlačítka.

- **11.** Vodiče dále prostrčte stejným otvorem jako kabel snímače křížového ovladače (středem uchycení ovladače).
- 12. Vodiče provlečte otvorem desky plošného spoje a zapájejte je na vyznačené pájecí plošky podle barevného značení tak, aby byly stejné barvy vodičů pod sebou.
- 13. Nastavte křížový ovladač do všech krajních poloh, aby se vymezila délka vodičů v pohyblivé části ovladače a mírně ještě kabel potáhněte směrem od ovladače. Vodiče by měly v pohyblivé části ovladače mít dostatečnou rezervu, aby se nedotýkaly pohyblivých části a nebyly namáhané ohybem.



- 14. Zastrčte křížový ovladač zpět do vysílače.
- 15. Utáhněte oba upevňovací šrouby křížového ovladače.
- Zapojte konektory kabelů vedoucí z křížového ovladače. (3 konektory z jednoho křížového ovladače X, Y, S).
- 17. Kabely křížových ovladačů opět zajistěte v držácích.
- 18. Namontujte zpět "T" desku plošného spoje. Nejprve zasuňte konektory z "T" desky plošného spoje do rámu vysílače a pak zasuňte "T" desku do konektorů základní desky vysílače. Dbejte zvýšené opatrnosti na vodiče pod deskou "T", aby nekladly

odpor při zasouvání. Pokud vodiče kladou odpor nebo jsou v některých místech mechanicky namáhány, vodiče přizpůsobte a montáž proveďte opakovaně.

- 19. Utáhněte upevňovací šrouby "T" desky plošného spoje.
- **20.** Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

Konfigurace přepínače v páce křížového ovladače

Po instalaci přepínače do páky křížového ovladače je nutné pro správnou funkci nakonfigurovat typ přepínače. To můžete učinit v menu vysílače "*Hlavní menu -> Pokročilá nastavení -> Nastavení kniplů/spínačů*" viz kapitola **9.3.2**.




Varování: Dodržujte rozmístění kabeláže tak, jak je ukázáno na obrázku. Dráty musí být umístěny tak daleko od magnetického prvku a), jak je to jen možné. Je nutné zamezit trvalému kontaktu kabelů s tímto magnetickým elementem, neboť hrozí poškození komponent přimožném vzájemném tření.



Správné umístění plochého ohebného kabelu, jenž napájí displej.







4.5 Výměnné přepínače

Veškeré přepínače na vysílači je možné snadno demontovat a vyměnit za jiný typ. Vysílač automaticky detekuje typ přepínače. K dispozici jsou tyto varianty:

- 2 polohový přepínač krátký a dlouhý
- 2 polohový přepínač bez aretace, dlouhý
- 3 polohový přepínač krátký a dlouhý
- tlačítko, potenciometr

Jednak můžete přepínače různě prohazovat mezi sebou, nebo chcete-li jinou konfiguraci, můžete využít volitelného příslušenství a vyměnit si jej.

Konfigurace přepínačů z výroby vysílače DS-16:

- Sa 3 polohový přepínač krátký
- Sb 2 polohový přepínač dlouhý
- Sc 2 polohový přepínač krátký
- Sd 2 polohový přepínač dlouhý
- Se 3 polohový přepínač dlouhý
- Sf 2 polohový přepínač krátký
- Sg 2 polohový přepínač bez aretace dlouhý
- Sh 2 polohový přepínač krátký

Konfigurace přepínačů z výroby vysílače DS-14:

- Sa 3 polohový přepínač krátký
- Sb 3 polohový přepínač dlouhý
- Sc 2 polohový přepínač krátký
- Sf 3 polohový přepínač krátký
- Sg 2 polohový přepínač bez aretace dlouhý
- Sh 2 polohový přepínač krátký

2

ΓZ

4.5.1 Postup demontáže:

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače. Rozpojte akumulátorový konektor.
- Klíčem pro matice přepínačů (není součástí balení vysílače) uvolněte matici přepínače z čelní strany vysílače a vyšroubujte ji.





3. Ze zadní strany vysílače. Uchopte přepínač a potáhněte k sobě, aby se přepínač uvolnil z drážky v rámu vysílače.



 Nyní odpojte plochý flexibilní vodič z konektoru základní desky plošného spoje vysílače.

Ploché flexibilní vodiče spojující základní desku plošného spoje vysílače s přepínači a) mají orientaci vyznačenou na konci vodiče. Na obou koncích vodiče je jedna ze stran barevně označena b). Tato označení musí být orientována podle obrázku níže.



4.5.2 Postup montáže:

- 1. Zasuňte plochý flexibilní vodič do konektoru přepínače podle orientace vyznačené výše.
- 2. Zastrčte přepínač do drážky rámu vysílače.
- **3.** Zašroubujte matici přepínače z čelní strany vysílače klíčem pro matice přepínačů (není součástí balení vysílače).
- 4. Zapojte plochý flexibilní vodič do základní desky plošného spoje vysílače podle orientace vyznačené výše. Plochý flexibilní vodič by měl být zapojený do konektoru na základní desce s označením, které se shoduje s označením přepínače na čelním panelu vysílače.
- Zapojte akumulátorový konektor. Namontujte zpět zadní kryt vysílače a zašroubujte všechny šrouby.

duplex computer radio control system

Při prvním zapnutí vysílače po změně konfigurace přepínačů budete na tuto skutečnost upozorněni. Překontrolujte veškeré funkce nastavené přepínačům.

Upozornění: Při výměně přepínače označeného Sa je nutné demontovat z rámu vysílače přepínače Sb a Sc.

2

Při výměně přepínače označeného Sc je nutné demontovat z rámu vysílače přepínač Sb.

Při výměně přepínače označeného Sh je nutné demontovat z rámu vysílače přepínače Sg a Sf.

Při výměně přepínače označeného Sf je nutné demontovat z rámu vysílače přepínač Sg.

4.6 Trimy

Křížovými ovladači ovládáte základní letové funkce jako např. plyn, klonění, klopení, bočení. Pod křížovými ovladači se nachází čtveřice tlačítek plnících funkci digitálních trimů.



Trimy se používají k jemnému vystředění mod<mark>elu, v</mark>ětši<mark>nou z</mark>a letu. Nastavení trimů se automaticky ukládá tak, že po vypnutí a zapnutí jsou trimy nastavené jako před vypnutím.

Každý model má vlastní nastavení trimů. Taktéž všechny letové režimy modelů mohou mít různé konfigurace trimů.

Stisknutím jednoho z tlačítek trimů se změní hodnota dané letové funkce o jeden krok trimu a zároveň se zobrazí menu s nastavením trimu základních letových funkcí. Při dlouhém stisknutí tlačítka trimu se automaticky přičítají/odečítají kroky trimu, které jsou doprovázeny zvukovou signalizací.

V menu "trim" je možné zapnout funkci automatického trimování. Nastavení kroku a rozsahu trimu se provádí v "Hlavní menu->Jemné ladění/let. režimy->Digitální trim"

4.7 Akumulátor

Vysílač je napájen akumulátorem typu **Li-on** a obsahuje elektronické obvody pro správu a nabíjení akumulátoru. V zapnutém stavu vysílače je na displeji v horní stavové liště zobrazen aktuální stav akumulátoru. Z výroby je akumulátor připojen.

4.7.1 Nabíjení

Vysílač lze nabíjet dodávaným síťovým adaptérem, nebo přes USB. Pro rychlé nabíjení použijte síťový adaptér, při kterém je doba nabíjení cca 3h. Vysílač při nabíjení může být zapnutý nebo vypnutý. Stav nabíjení je signalizován LED nebo v zapnutém stavu vysílače na displeji.

Postup nabíjení:

- 1. Zapojte síťový adapter do rozvodné sítě.
- Kabel s konektorem vedoucí ze síťového adaptéru zapojte do vysílače. Zhasne-li zelená LED, akumulátor není plně nabit. Červená LED bude indikovat stav nabití akumulátoru.
 - Akumulátor je vybitý pomalé blikání červené LED, zelená LED nesvítí.
 - Akumulátor je téměř nabitý trvalý svit červené LED, zelená LED nesvítí.
 - Akumulátor je plně nabitý trvalý svit červené a zelené LED.

4.7.2 Výměna

Rozhodnete-li se akumulátor vyměnit popř. odpojit, postupujte podle následujících pokynů:

- 1. Vypněte vysílač a odšroubujte šrouby zadního krytu vysílače.
- 2. Rozpojte akumulátorový konektor.
- 3. Uvolněte stahovací pásek akumulátoru.



Rada:Po odpojení akumulátoru na dobu delší než1 minuta se vymaže nastavení času a data.

Upozornění: Vysílače provozujte výhradně s originálními akumulátory.

4.8 Konektor PPM vstup/výstup

Vysílač má dostupný výstup **PPM** přes konektor označený jako **B**. Na konektoru je k dispozici nestabilizované napětí akumulátoru vysílače v rozsahu 3,2-4,2V (max. 1A), využitelné jako napájení pro připojený VF modul a výstup PPM signálu. Výstupní funkce vysílače jsou vyjádřeny ve formě standardního unifikovaného elektrického signálu - PPM.



- 1. PPM vstup (3V logika)
- 2. Kladný pól napájení

- 3. Záporný pól napájení
- PPM výstup (3V logika, konfigurovatelné v menu Systém ->Konfigurace)

4.9. Manipulace

Vysílač je vybaven úchytem pro pohodlnou manipulaci, viz obrázek.



Antény vysílače jsou umístěny na vyznačených místech na obrázku níže.



Varování: Jestliže vysílačem ovládáte model, vyhněte se kontaktu vysílací antény s částmi těla a současně jakémukoliv zastínění. Mohlo by to mít za následek snížení dosahu.

2.

5 Bezdrátové režimy

2

Vysílač z důvodů maximální spolehlivosti obsahuje dva nezávislé vysílací moduly DUPLEX 2,4 GHz. Vysílací moduly mají oddělené antény, tzn. jsou na sobě z pohledu vysílaní nezávislé. Podle součinnosti obou modulů je vysílač v režimu:

- Režim "Výchozí" primární modul se sekundárním jsou oba aktivní a střídaji se v komunikaci s přijímačem. Toto chování pomáhá zlepšit bezpečnost provozu a rovněž zlepšuje pokrytí všech vyzařovacích úhlů.
- Režim "Double" (*dle výbavy) vysílací moduly komunikují nezávisle na sobě se dvěma různými přijímači. Přijímače mohou být spojené přes inteligentní slučovač, např. JETI Enlink, nebo základní funkce řízení jsou rozděleny mezi oba přijímače. Jedna část modelu je ovládaná přes jeden přijímač z jednoho vysílačového modulu a druhá část modelu z druhého přijímače. Zálohován je případný výpadek jednoho z přijímačů nebo vysílacího modulu.
- Režim "Učitel/Žák" (*dle výbavy) dedikovaný vysílačový modul je vyhrazen pro komunikaci s žákovský/učitelským vysílačem. S modelem se komunikuje vždy pouze přes učitelský vysílač. Je- li vysílač v režimu "Učitel", primární modul komunikuje s modelem a sekundární modul komunikuje s žákovským vysílačem přes bezdrátový modul JETI učitel-žák. V režimu "Žák" vysílač komunikuje sekundárním modulem s učitelským vysílačem přes bezdrátový modul JETI učitel-žák.

Provozujete-li vysílače jeden v režimu "učitel" a druhý v režimu "žák", vysílače mezi sebou komunikují přes dedikované vysílací moduly a nepotřebujete navíc žádné další vybavení.



6) Zapnutí a vypnutí DC/DS

6.1 Zapnutí vysílače

Vysílač se zapíná dlouhým stiskem tlačítka **"Power" (1)**. Rozsvítí se zelená LED a na displeji se zobrazí úvodní obrazovka. V tomto okamžiku vysílač čeká na potvrzení zapnutí - *stisknutí tlačítka* **F5(Ano) (2)**. Po potvrzení se zobrazí hlavní obrazovka a vysílač je připraven k provozu. Zapnutý stav vysílače DC/DS se indikuje zelenou LED.



* Nepotvrdíte-li zapnutí a uplyne-li časový limit, vysílač se automaticky vypne. V nastavení vysílače DC/DS lze deaktivovat potvrzení zapnutí "*Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-> Rychlé zapínání*".

Rada: Doporučujeme provozovat vysílač s aktivovanou funkcí potvrzení při zapnutí, protože tato funkce zabraňuje náhodnému zapnutí a vybití akumulátoru, např. při transportu.

6.2 Vypnutí vysílače

Vysílač se vypíná stiskem tlačítka **"Power".** Před vypnutím jste vždy dotázáni na potvrzení. Vysílač je možno vypnout v nouzových situacích bez potvrzení dlouhým stiskem kombinace kláves **"Power"** a **"esc".** Takto vysílač nevypínejte v normálních provozních situacích.

Rada: Chcete-li zjistit, v jakém stavu je akumulátor, jestliže je vysílač při nabíjení vypnutý, stiskněte tlačítko "Power" a na displeji se zobrazí uvítací obrazovka se stavem akumulátoru a potvrzením zapnutí. Nepotvrdíte-li zapnutí, vysílač se automaticky po vypršení časového limitu vypne. Tato funkce je aktivní při nabíjení vždy, i když není povoleno potvrzení při zapnutí.

6.3 Restart vysílače

V případě, že vysílač vykazuje nekorektní chování, existuje několik způsobů, jak vysílač restartovat.

- Standardně vypnout a zapnout vysílač s potvrzením tlačítkem "Power".
- Vypnutí vysílače bez potvrzení dlouhým stiskem kombinace kláves "Power" a "esc".
- Odpojení konektoru akumulátoru, stisk tlačítka "Power" pro potvrzení restartu a opětovné připojení konektoru akumulátoru.

[a) odšroubujte zadní kryt vysílače a odejměte jej; b) Odpojte konektor baterie; c) Stiskněte klávesu "Power", dojde k vybití vnitřních kondenzátorů; d) Připojte vysílačovou baterii; e) Přišroubujte zadní kryt vysílače; f) Znovu zapněte systém]

7 První zapnutí

Vysílač zapnete, stisknete-li dlouze tlačítko **"Power"** a potom potvrdíte tlačítkem **"F5(Ano)"**, viz. kapitola *Zapnutí a vypnutí DC/DS*. Na displeji se zobrazí hlavní obrazovka a načte se výchozí model letadla.



Po zapnutí vysílače se během načítání zaváděcí obrazovky zobrazí tlačítko **"F3"** pro přímý výběr modelu. Po stisku tlačítka **"F2"** lze zablokovat ukládání telemetrie pro aktuální manipulaci s vysílačem. Jestliže provádíte pouze změny v konfiguraci modelu a nechcete, aby se telemetrie ukládala na SD kartu, stiskněte tlačítko "F2" a potvrďte volbu. Ukládání telemetrie bude zakázané až do příštího zapnutí vysílače.Pro zobrazení této nabídky musíte mít vypnutou volbu Rychlé zapínání v nabídce **Systém -> Konfigurace**.

7.1 Hlavní obrazovka

Hlavní obrazovka je základním zobrazením vysílače. V této obrazovce se zobrazují základní provozní informace, jako např. **stav akumulátoru, čas, letový režim atd.**, a zároveň si zde můžete sami uživatelsky nastavit informace, které jsou pro Vás důležité, např. **časovače, telemetrie, atd.** Hlavní obrazovka se skládá ze stavového řádku, kde se nacházejí informace:



- 1. Síla signálu
- 2. Stav akumulátoru
- **3.** Čas
- 4. Ikona záznamu telemetrie
- 5. Název modelu
- 6. Název aktuálního letového režimu
- 7. Zámek plynu
- 8. Indikace zhašení, volnoběh

Největší částí hlavní obrazovky je uživatelská pracovní plocha. Je to prostor pro grafické zobrazení uživatelských bloků, ve kterých si můžete nechat zobrazit telemetrické informace z modelu, jako např. výška, proud, rychlost, ale také hodnoty časovačů. Pracovní plocha je tvořena z uživatelských bloků. Uživatelské bloky obsahují popis a hodnotu. Pracovní plocha obsahuje několik stránek. Počet stránek je dán množstvím uživatelských bloků. Vytváříte-li nový uživatelský blok a není-li místo v již existujících stránkách, pak se založí automaticky nová stránka. Spodní lišta hlavní obrazovky obsahuje:

> A 12:22:11 638 Tx Výchoz í ി Telemetrie Aero Hlasitost (2)Podsvit Trvání 10s 🖲 ര Intenzita Idle Strana 1 Stant Vymae 4 Opt.

 Opt. - rychlé nastavení vysílače: Kontrast, Telemetrie, Hlasitošt, Čas zapnutého podsvitu, Intensitu podsvitu.

- 2. Šipka pohyb doleva ve stránkách pracovní plochy.
- 3. Šipka pohyb doprava ve stránkách pracovní plochy.
- 4. Vymaž vynulování časovačů.

5. Stop/Start - začátek a konec letu, spoušť časovačů, záznam telemetrie.

Z hlavní obrazovky se do hlavního menu dostanete přes tlačítko "menu". Chcete-li zpět, opět v "*Hlavní menu*" stisknete tlačítko "menu" nebo "esc".

Stisknutím jakéhokoliv tlačítka **trimu** nebo stisknutím **3D tlačítka** v hlavní obrazovce vyvoláte menu **"Trim"**.

7.2 Navigace v menu

V menu vysílače se pohybujete pomocí těchto tlačítek:

1. Tlačítko "menu" přepíná mezi hlavní obrazovkou a hlavním menu vysílače.

Rada: Zmáčknete-li toto tlačítko při editaci hodnoty, můžete rychleji měnit hodnotu. Jedním otočením o 10 hodnot.

- Tlačítko "esc" postup o úroveň zpět v úrovních menu. Zmáčknete-li toto tlačítko při editaci hodnoty, vrátíte se o úroveň zpět a editovaná hodnota se neuloží.
- 3. 3D tlačítko

3a - pohybem proti směru hodinových ručiček se pohybujete v menu nahoru a při změně snižujete hodnotu.

3b - pohybem ve směru hodinových ručiček se pohybujete menu dolů a při změně zvyšujete hodnotu.

3c - *stlačením* potvrdíte volbu/vstoupíte do menu.

4. Funkční tlačítka pod displejem - **"F1 - 5"**. Funkce tlačítek je zobrazena na displeji podle aktuálních možností.





7.2.1 Pohyb v MENU

Aktuální výběr v menu (kurzor) je označený inverzně. Pohybem 3D tlačítka doleva/doprava se kurzorem pohybujete po řádcích.

Je-li na řádku více položek pro nastavení, pak stiskněte **"3D tlačítko"** a můžete vybírat z položek na řádku. Právě vybranou položku z řádku poznáte tak, že není vyplněna. Potvrzením **"3D tlačítka"** vyberete položku a doleva/doprava **"3D tlačítkem"** ji měníte. Opětovným stisknutím **"3D tlačítka"** potvrdíte uložení hodnoty a vrátíte se na výběr položky na řádku. Mezi položkami na řádku se pohybujete doleva/doprava **"3D tlačítkem"**. Chcete-li se vrátit zpět na výběr jednotlivých řádků, stiskněte tlačítko **"esc"**.

7.2.2 Základní struktura menu (*dle výbavy)

* Model

- Výběr modelu
- -Nový model
- -Základní konfigurace
- Parametry funkcí
- Přiřazení serv
- Kalibrace serv
- Připojená zařízení

* Jemné ladění/let. režimy

- Letové režimy
- Digitální trim
- Trimy letových režimů
- Dvojité/Expovýchylky
- Křivky funkcí
- Diferenciace křidélek
- Gyro/Governor (Heli)
- Omezovač motoru (Heli)
- Mix Motýlek, Delta, Ailevator Mix (Aero)
- -Butterfly (Aero)
- Kopaný výkrut
- Volné mixy

* Pokročilá nastavení

- Další možnosti modelu
- -Nastavení kniplů/spínačů
- Bezdrát. modul/Učitel-Žák
- Logické spínače
- -Zvuky na událost

- -Zvuky proporc. ovladačů
- Telemetrické ovladače
- -Sekvencer
- -Akcelerometr (pouze DS)

*Časovače/Senzory

- -Časovače
- -Alarmy
- -Vario
- Hlasový výstup
- Senzory/ukládání dat
- Údaje na hlavní obrazovce
- Detaily hlavní obrazovky
- *Aplikace
 - Analýza dat
- Audio přehrávač
- -Jetibox
- Hry (Had, Tetris, Šachy...)
- *Systém
- -Konfigurace
- -Test serv/dosahu
- -Zobrazení vstupů
- Výstup přijímače
- Systémové zvuky
- -Hlasitost audia
- USB

7.3 Průvodce vytvoření modelu

V této části Vás provedeme krok po kroku vytvořením nového modelu **letadla, vrtulníku a lodky**. Každý krok průvodce bude okomentovaný s přiloženými obrazovkami menu vysílače. Projdeteli postupně průvodcem, pochopíte vytváření modelu a na tomto základě si velice rychle vytvoříte vlastní model.

7.3.1 Letadlo

Průvodce Vás provede vytvořením jednoduchého modelu letadla. Jednomotorový větroň s křidélky tvořenými dvěma servy, výškovka a směrovky osazeny po jednom servu.

Přiřazení serv:

- 1. Plyn
- 2. Křidélko 1
- Křidélko 2
- 4. Výškovka
- 5. Směrovka

Před začátkem vytváření modelu se ujistěte, že máte nastaven správný mód vysílače **"Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-**>**MÓD 1-4"**. Od tohoto nastavení se odvíjí přiřazení letových funkcí ovladačům vysílače.

V první řadě je zapotřebí vytvořit model ve vysílači a nakonec spárovat vysílač DC/DS s přijímačem, se kterým chcete provozovat daný model, **viz. kapitola Přijímač-> Spárování**.

Upozornění: Kvůli bezpečnosti doporučujeme u elektrických modelů demontovat vrtuli. TX nn ¥ýchozí 12:22:27 57% 1. Zapněte vysílač. Na hlavní obrazovce Hlavní menu stiskněte klávesu "menu". Model Jemné ladění/let. režimv Zvolte položku "Model" a stiskněte "3D Pokročilá nastavení Časovače/senzorv tlačítko". Aplikace Systém THR 🗃 🛨 💿 Uživ. TX______ ¥ýchoz í 12:22:35 577 2. Zvolte položku "Nový model" a stiskněte Model "3D tlačítko". Výběr modelu Nový model Základní konfigurace Parametry funkcí Přiřazení serv Kalibrace serv Připojená zařízení Tx Výchozí 12:22:11 577 Nový model 3. Zadejte název modelu a jako typ modelu Název Vet ron 🖉 zvolte "PLOŠNÍK". Potvrďte tlačítkem Typ modelu: "F5(Další)". VRTULNÍK **OBECNÝ** 0...0 Dalši Tx Yýchoz í 12:22:32 572 4. Vyberete osazení křídel. Protože máte 2 Základní konfigurace serva na křidélka, nastavíte položku "Typ Typ-k řídla O KLAP. 12 KŘID. 🖪 křídla" na 0 KLAP 2KŘID. Ostatní S1 S2 nastavení, jako typ ocasní plochy, počet Standard 1V0P 1S0P (Typ ocasu motorů, počet aerodynamickým spoilerů a počet podvozkových serv, naměníte. Počet motorů 1 🖪 Serva brzd. klapek 0 🖲 Pokračujete tlačítkem "F5(Další)". 0 🖲 Podvozková serva Zpět Další

Ξ.

Tx	100	¥ýchoz	í		1	2:22:2	28	5	7X
		Přiř	۰az	ení	f	unkc	í		
	Fu	inkce		0vla	dač	Trim	Tr	im→	ωx
1	Ki	^r idélka		P1	Β	(Ð		
2	- Y)	/škovka	1	P4	Β	6	Ð		
3	Sr	něrovka	Z	P3	Β	6	Ð		
4		Motor	1	P2	Β	6	Ð		
			_					_	_
Zp	ēt	Aut	0	Nov	ý	Smaž	3	Dal	śí

5. Zobrazení letových funkcí a přiřazení k ovladačům vysílače. Můžete zkontrolovat, jestli letové funkce jsou správně přiřazeny ovladačům vysílače. Není-li to tak, překontrolujte nastavení módu vysílače. Potvrdíte tlačítkem **"F5(Další)".**

Tx 000] Výchoz í	1	2:22:50 57%
	Přiřaze	ní	serv
1	Motor 1 🖸	2	Křidélko 1 🖲
3	Křidélko 2 🖲	4	Výškovka 🖲
5	Směrovka 🖲	6	🖲
7	🖲	8	🖲
9	🖲	10	🖲
11	🖲	12	💌
19	<u> </u>	1 /	•
Zná	5tl ΙΔπ	tol	Další

6. Přiřazení funkcí výstupům přijímače. Chcete-li změnit přiřazení, pak editujte pozice seznamu. Jinak potvrďte tlačítkem **"F5(Další)"**.

Tx _{a0}]] Yýchozí	12:22:58 572
Vutuožit	www.nat.modol2
vytvorit a	i vybrat modelr
Ne	Ano

7. Zobrazí se upozornění, jestli chcete opravdu vytvořit nový model. Potvrdíme tlačítkem "F5(Ano)".

Т×	ýchoz í		12:22	:08	57X
	Kalibra	ace	ser	v	
Notor	I				02
Servo à		Mot	tor 1) 💽
Střed	(Subtrim)				0%
Max. v)	/chylka				100%
Min. Vi	íchylka				-100%
Max. fy	zický limi	t			125%
Min. f:	zický limi	t 🔳			-125%
Reverza	ace serva				Ne 🖲
Zpožděr	nî nahoru∕d	olů		0.0s	0.0s
(1)				ত	ОК

8. Doladění středů serv, omezení výstupní výchylky, obracení smyslu výchylek, zpoždění atd. Do tohoto menu se ještě vrátíte po spárování přijímače s vysílačem.

Spárujte vysílač s přijímačem, viz. kapitola Přijímač-> Spárování. Vysílač je spárován s přijímačem a je připojen k napájení. V poslední fázi doladíme konfiguraci výstupních funkcí->serv, viz. kapitola 7.3.4 Seřízení výstupů přijímače.

CZ

U takto osazeného křídla se většinou ještě používá mix křidélek ve funkci aerodynamické brzdy. Postup konfigurace si popíšeme. Např. "pravým postranním otočným ovladačem" budeme proporcionálně nastavovat aerodynamickou brzdu.

Isoniii Vychozi 12:22:17 372 Hlavní menu Model Jemné ladění/let. režimy Pokročilá nastavení Časovače/senzory Aplikace Systém THR ●	 a) Z úvodní obrazovky stiskněte klávesu "menu". Zvolte položku "Jemné ladění /let. režimy" a stiskněte "3D tlačítko".
Ts_ggjj] vychazi 12:22:26 grz Butterfly 0/ladač 0fset - Zeo2, + Mód P2 10% 0.0s 0.0s GGG Nastavení křidělek/klanek >> Nastavení vříškovky >> Ladění >> Sym. ₹ OK	b) Zvolte položku "Butterfly" a stiskněte "3D tlačítko".
Tx _{e000} výchozí ■ 12:22:43 57x Nastavení křidélek/klapek	c) Zvolte položku "Spínač" a pohněte "provým postropným otočným



c) Zvolte položku "Spínač" a pohněte "pravým postranním otočným ovladačem". Potvrdíme tlačítkem "F5(Ok)". Nyní už stačí jen zvolit výchylku aerodynamické brzdy. Rada: Nenechte serva křidélek ve funkci aerodynamických brzd na maximálních výchylkách. Měli byste mít ještě jistou rezervu pro ovládání klonění, při aktivních aerodynamických brzdách.

7.3.2 Vrtulník

Průvodce Vás provede vytvořením jednoduchého modelu vrtulníku. Vrtulník je ovládán deskou cykliky složenou ze tří serv s orientací 120° a motor není řízen governorem.

Přiřazení serv kanálům přijímače:

- 1. Plyn
- 2. Klopení (Swash 1F)
- 3. Kolektiv (Swash 2L)
- 4. Klonění (Swash 3R)
- 5. Bočení (Rudder)
- 6. Gyro (Gyros sens.)

Před začátkem vytváření modelu se ujistěte, že máte nastaven správný mód vysílače "*Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-*>*MÓD 1-4*". Od tohoto nastavení se odvíjí přiřazení letových funkcí ovladačům vysílače.

V první řadě je zapotřebí vytvořit model ve vysílači a nakonec spárovat vysílač DC/DS s přijímačem, se kterým chcete provozovat daný model, **viz. kapitola Přijímač-> Spárování**.

Upozornění: Kvůli bezpečnosti doporučujeme u elektrických modelů odpojit motor nebo demontujte rotorové listy.



Ξ.

•		
Tx _{al} [] Výchozí	12:22:0	9 5 <mark>72</mark>
Základní	konfigur	ace
Úhel 120° 🖲	Potace	0° 🖲
Délky pák (Serva 100% € 100% €	1−3): 100% €	
Governor		Ne 🖲
Použít gyro 2		Ne 🖲
Použít gyro 3		Ne 🗨
Zpět		Další

V menu **"Základní konfigurace"** se při vytváření modelu vrtulníku definuje používaná deska cykliky modelu. V návodu k vrtulníku naleznete potřebné informace pro konfiguraci desky cykliky. Výběr v tomto menu ovlivní funkce a volby vysílače.

[]]00°	Yýchoz í		l I:	2:22:08	57X
	Přiřaz	ení	fı	unkcí	
F	unkce	0vla	lač	Trim T	im MAX
1	Motor 🖉	P2	Β	🖲	
2	Klonění 🗭	P1	Β	🖲	
3	Klopen í 🗭	P4	В		
4 K	olektiv 🗭	P2	Β		
5 S	měrovka 🗭	P3	Β	🖲	
6 Gyr	o senz. 🗭	Sj		🖲	
Zpět	Auto	Nov	i	Smaž	Další

5. V menu "Přiřazení funkcí" se zobrazí seznam letových funkcí s přiřazením ovladačů. Nevyhovuje-li Vám přiřazení, editujte položku "Ovladač" a vyberte požadovaný ovladač k označené letové funkci. Potvrdíte tlačítkem "F5(Další)".

Tx_off	Výchozí		12:22:13 577
-0000].,	_	
	Přiřaze	ní	serv
1	Motor 🖸	2	Swash (1F) 🖲
3	Swash (2L) 🖲	- 4	Swash (3R) 🖲
5	Směrovka 🖲	6	Gyro senz. 🖲
7	🖲	8	🖲
9	🖲	10	🖲
11	🖲	12	🖲
19	<u> </u>	1 /	
Zpě	t Au	ito	Další

6. Menu "Přiřazení serv" je přiřazení výstupních funkcí vysílače kanálům (výstupům) přijímače. Chcete-li změnit přiřazení, pak editujte pozice seznamu. Jinak potvrďte tlačítkem "F5(Další)".

000°	Standar	d		12:22:54 577
	s	was	hŀ	lix
Kloně	ní	50%	•	
Klope	ní	50%	۲	
Kolek	tiv	50%	۲	
CykI.	omezení		×	
Zpět				Další

Ξ.

7. Menu "*Swash Mix*" je konfigurace rozsahu jednotlivých letových funkcí vrtulníku mixovaných na desce cykliky. Rozsahy jednotlivých letových funkcí jsou vyjádřeny v procentech. Podle návodu k vrtulníku a způsobu létání si nastavte rozsahy letových funkcí (*použijte přípravek pro nastavení desky cykliky*). Můžete také aktivovat funkci pro cyklické omezení dráhy serv rotorové hlavy (*Swash Ring*). Tímto opatřením se dá zabránit případnému mechanickému poškození při současných mohutných výchylkách funkcí klonění a klopení.

× ₀₀ []] ¥ýchozí ■ 12:22:04 577	8. "Klonění" - křidélka (klonění)
	" Výškovka" - klopení (výškovka)
Vvtvořit a vybrat model?	"Kolektiv" -kolektiv
	Dále přejděte tlačítkem "F5(Další)" .
Ne Ano	Zobrazí se upozornění, jestli chcete opravdu vytvořit nový model. Potvrdíte tlačítkem "F5(Další)".
× ¥ýchozí ■ 12:22:24 57	9 Doladění středů serv omezení výstupní
Kalibrace serv	Doladem stredu serv, omezen vystaph
Hotor -23X	výchylky, obracení smyslu výchylek,
Servoč. Motor (1) 🖲	zpoždění atd. Do tohoto menu se ještě
Střed (Subtrim) 0%	
Min. výchylka -100%	vratime po sparovani prijimaće s vysilačem.
Max. fyzický limit 125%	Postupujte podle kapitoly Přijímač->
Min. fyzický limiti	Snárování
	Juai valli.

10. Vysílač je spárován s přijímačem a je připojen k napájení. V poslední fázi doladíme konfiguraci výstupních funkcí serv, viz. kapitola 7.3.4 Seřízení výstupů přijímače.

V menu *"Jemné ladění /let. režimy"* nakonfigurujeme další rozšířené funkce pro ovládání modelu.

Průběh křivky kolektivu - viz. "Jemné ladění/let. režimy -> Křivky funkcí" Průběh křivky plynu - viz. "Jemné ladění/let. režimy -> Křivky funkcí" Dvojí výchylky - viz. "Jemné ladění/let. režimy -> Dvojité/Expo výchylky" Letový režim - Autorotace - viz. "Jemné ladění/let. režimy -> Letové režimy" Gyro/Governor - viz. "Jemné ladění/let. režimy -> Gyro/Governor""

Rada: Pro pohodlné a rychlé nastavování všech základních funkcí modelu vrtulníku se v hlavním menu nachází odkaz "Průvodce nastavením vrtulníku". Skrze něj lze okamžitě nalézt potřebné parametry k nastavení.





Ξ.

7.3.3 Loď

Vysílač je vybaven průvodcem pro vytvoření jiných modelů než jsou letadla nebo vrtulníky. V průvodci vysílače je volba obecného modelu. Jestliže Váš model nelze zařadit do kategorie letadla nebo vrtulníku, použijte obecný model. Následující postup bude popisovat sestavení modelu lodi. Model je řízen základními funkcemi: motorem, kormidlem a dalšími rozšiřujícími funkcemi jako generátor zvuku motoru, osvětlením modelu, sirénou a generátorem kouře. První tři funkce jsou proporcionální a zbývající funkce jsou neproporcionální.

Přiřazení serv kanálům přijímače:

- 1. Motor
- 2. Kormidlo
- 3. Zvukový modul (zvuk motoru)
- Osvětlení modelu
- 5. Zvukový modul (siréna)
- 6. Kouřový modul

Před začátkem vytváření modelu se ujistěte, že máte nastaven správný mód vysílače *"Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace-*>*MÓD 1-4"*. Od tohoto nastavení se odvíjí přiřazení letových funkcí ovladačům vysílače.

V první řadě je zapotřebí vytvořit model ve vysílači a nakonec spárovat vysílač DC/DS s přijímačem, se kterým chcete provozovat daný model, **viz. kapitola Přijímač-> Spárování**.



Potvrďte tlačítkem "F5(Další)".

Ξ.

Tx 000	Výchoz í	1	2:22:32	57%
	Přiřaz	ení f	unkcí	
	Funkce	0vladač	Trim Tr	im-MAX
1	Motor 🗷	P2 🗄	🖲	
2	Kormidlo 🗹	P1 冒	🛡	
3	Zvuk H 🗭	🖲	🖲	
4	Svet I a 🗭	Si 🗄	🗩	
5	Sirena 🗷	Sa 🗄		
c	V A	¢⊾ ∏	•	
Zp	ět Auto	Nový	Smaž	Další

5. Tlačítkem "F3(Nový)" postupně vytvoříte všechny funkce a přiřadíte ovladače vysílače. Editací položky "Ovladač" přistoupíte k výběru ovladače, viz. kapitola "Vyberte ovládací vstup". Jediná výjimka je funkce zvukového modulu (zvuk motoru), které ovladač nepřiřadíte, protože bude ovládána mixem motoru. Zvuk motoru bude úměrný otáčkám motoru. Pro funkci sirény využijete přepínač "Sa" (přepínač bez aretace).

Po vytvoření všech funkcí potvrďte konfiguraci tlačítkem **"F5(Next)".**

[™]	Výchoz í	12	2:22:42 577
	Přiřaze	ení s	serv
1	Motor 1 🕒	2	Kormidlo 🖲
3	Zvuk H 🖲	4	Svet Ia 🖲
5	Sirena 🖲	6	Kour 🖲
7	🖲	8	🖲
9	🖲	10	🖲
11	🖲	12	🖲
10	<u> </u>	1.4	•
Zpět	AL	ito	Další

6. Přiřazení výstupních funkcí vysílače kanálům (výstupům) přijímače. Vytvořili-li jste funkce v předchozím menu v pořadí, ve kterém mají být na výstupech přijímače, nemusíte nikterak přenastavovat tuto konfiguraci. Potvrďte tlačítkem "F5(Další)".

T_{anD} vychozí ■ 12:22:03 ■72 Vytvořit a vybrat model?

Ξ.

7. Zobrazí se upozornění, jestli chcete opravdu vytvořit nový model. Potvrdíme tlačítkem **"F5(Další)"**.



 Boladění středů serv, omezení výstupní výchylky, obracení smyslu výchylek, zpoždění atd. Do tohoto menu se ještě vrátíme po spárování přijímače s vysílačem. Postupujte podle kapitoly Přijímač-> Spárování. Potvrďte tlačítkem "F5(Další)".

Vysílač je spárován s přijímačem a je připojen k napájení. V této fázi doladíte konfiguraci výstupních funkcí->serv viz. kapitola **7.3.4** *Seřízení výstupů přijímače*.

V posledním kroku nakonfigurujete volný mix z funkce plynu na zvukový modul (zvuk motoru). Výsledkem by mělo být, že přepínačem se aktivuje mix a podle ovladače plynu (otáček motoru) se bude ovládat zvukový modul. Přejděte do menu "**Jemné ladění** /**let. režimy->Volné mixy".**

^T ×all	¥ýchoz í		12:22:37	633
	Volu	né m	ixy	
Maste	r		Mo	otor 🖲
Slave			Zvu	k M€
Hlavn	í hodnota		1	00% 🕃
Zpět				Dalš:

a) Tlačítkem "F2(Nový)" založíte volný mix. V položce "Master"- vstup mixu vyplníte "Motor" a v položce "Slave"-výstup mixu zadáte "Zvuk M". Položka "Hlavní hodnota" určuje přenos vstupu na výstup mixu. Tlačítkem "F5(Další)" založíte volný mix a přejdete na přehled volných mixů.

Is.	Yýcho	oz í	12	:22:15	57X
		Voln	é mix	у	
Motor		-> Zvi	uk H		₿G
Hlavn	í hod	nota.	Spína	č K	řivka
	100% 🤅	Ð	Sc	~	
		- Zdr	oj +	- Sp	ínač +
Zpožd	ění	0.0s	0.0s	0.0s	0.0s
Asyme	trick	ýmixi	notoru		×
Maste	r Lin	k			×
Slave	Link				×
Trim					×
Slave	Dual	-Rate			- × 1
		<u>_</u>	7		OK

b) Přiřazení přepínače pro aktivaci a deaktivaci volného mixu.

Tlačítkem **"F4(Uprav)"** přejdete do rozšířené konfigurace volného mixu a editací položky **"Spínač"** přiřadíte ovladač pro aktivaci/deaktivaci mixu.

7.3.4 Seřízení výstupů přijímače

Přejděte do menu *"Model->Kalibrace serv"*. Tlačítky "F2" a "F3" procházíte výstupy přijímače. Pro doladění výstupu serv projděte následující body.

"Reverzace serva" - obracený smysl výchylek

Pohybujte proporcionálními ovladači a sledujte, jakým směrem se pohybují serva. Pohybuje-li se některé servo v opačném směru, položku *"Reverzace serva"* u konkrétního výstupu změníte. Pokračujte tak dlouho, dokud všechny výstupy (serva) nemají správný smysl.

"Střed (Subtrim)" - doladění středové polohy výstupní funkce

Nechejte ovladače ve středových polohách a postupně procházejte výstupy a položkou **"Střed (Sub-trim)"** korigujte středové polohy

serv. Mechanicky by měly být páky a táhla serva seřízeny tak, aby položka *"Střed (Sub-trim)"* nenabývala hodnotu, která by omezila rozsahy výchylek.

Upozornění: Vždy se snažte nastavit mechanický střed serva tak blízko k nulové výchylce, jak je to možné. Jestliže nastavíte vysokou hodnotu Sub-trimu, je možné, že se tím omezí celková možná dráha serva.

"Max./Min. fyzický limit" - maximální rozsah výstupní funkce

Vymezení maximálních rozsahů serva tak, aby serva pohybem svým nebo svých táhel nepřekračovaly mechanické dorazy (překážky). Nastavení rozsahu letových funkcí provádějte přes funkci dvojitých výchylek.



8 Přijímač

8.1 Popis



- 1. Přijímač má **kanálové výstupy** s konektory pro většinu serv (JRkonektor).
- Bat vstup pro připojení napájení přijímače a serv. Využívejte vždy více vstupů než jen jeden pro napájení přijímače se servy. Můžete využít V-kabel nebo další neobsazené vstupy přijímače. K napájení přijímačů můžete použít NiCd články, stabilizované napětí z regulátoru, nebo Li-xx články s použitím stabilizace, např. JETIMAX BEC atd.
- 3. SAT vstup/výstup pro PPM signál. Přijímač může buď zpracovávat PPM anebo generovat PPM signál. K tomuto vstupu můžete připojit satelitní přijímač JETI DUPLEX Rsat2. Tím docílíte většího počtu přijímacích antén a zvýšení spolehlivosti v situacích, kdy dochází k zastínění nebo nevhodné orientaci antén.
- **4. EXT** vstup pro telemetrické senzory. Chcete-li připojit více nežjeden telemetrický senzor, využijte JETI EXPANDER E4.
- A1/A2 antény přijímače. Je vhodné, aby antény k sobě uzavíraly úhel 90°

8.2 Instalace

Přijímač zabalte do molitanu a umístěte co nejdál od zdrojů rušení (serva, pohonný elektromotor). Antény přijímače umístěte tak, aby jejich aktivní konce spolu navzájem svíraly úhel 90° a byly od sebe co možná nejvíce vzdálené. Dbejte na to, aby poloměr ohybu nebyl menší než 1cm. Aktivní vysílací část antény nesmí být umístěna v blízkosti kovových předmětů. Má-li model uhlíkový trup, je vhodné umístit aktivní konce antén mimo trup.

8.3 Párování

Chcete-li, aby vysílač komunikoval s přijímačem, musíte jej navzájem spárovat. Tím si vysílač zapamatuje adresu přijímače a nalezne-li jej znovu při příštím zapnutí, automaticky s tímto přijímačem naváže komunikaci, nekomunikuje-li vysílač již s jiným přijímačem. Párování je nutné udělat jen jednou.

8.3.1 Standardní postup

- 1. Vypněte vysílač a přijímač.
- 2. Zastrčte propojku "BIND PLUG" do přijímače do vstupu EXT.
- 3. Připojte napájení k přijímači.
- Zapněte vysílač. Přijímač se spáruje s primárním vysílacím modulem.

Ξ.

8.3.2 Alternativní postup přes menu vysílače

- 1. Vypněte přijímač. Vysílač nechte zapnutý.
- 2. Zastrčte propojku "BIND PLUG" do přijímače do vstupu EXT.
- 3. Připojte napájení k přijímači.
- 4. Ve vysílači najeďte do menu

"Pokročilá nastavení -> Bezdrát modul/Učitel-Žák"

- Označte řádek "Párování hlavního TX modulu" a stiskněte "3D tlačítko".
- 6. Přijímač se spáruje s vysílačem.

Ξ.



8.4 Test dosahu

Testem dosahu ověřujete správnou funkci vysílače a přijímače.

Před prvním letem každého letového dne byste měli provést test dosahu. Také při jakýchkoliv pochybnostech funkce vysílače nebo přijímače. Při testu dosahu se sníží vysílací výkon vysílače na 10%.

Při testování dosahu umístěte model i vysílač do výšky nejméně 80 cm od země. Správně pracující vysílač a přijímač by v uvedeném testovacím režimu měl spolehlivě ovládat model na vzdálenost alespoň 50 m. Pokud tomu tak není, ověřte především správnou instalaci antén přijímače. Není-li ani pak test úspěšný, zařízení nepoužívejte a kontaktujte prodejce nebo některé ze servisních středisek.

8.5 Fail safe

Všechny přijímače systému Duplex 2,4GHz disponují funkcí **"fail** safe", funkcí reagující na přerušení spojení. V okamžiku, kdy přijímač z nějakého důvodu přestane přijímat informace z vysílače, přejde po nastavené době do jednoho z režimů.

"Repeat" - Opakování poslední platné výchylky na výstupy (výchozí hodnota pro všechny přijímače)

"Out off" - Na výstupech není žádný řídicí signál, tzn. serva neudržují svoji pozici

"Fail safe" - výstupy přejdou do předem nastavených výchylek

Každý výstup přijímače může být nakonfigurován do libovolného z výše popsaných režimů. Doporučujeme u každého výstupu nastavit

režim "fail safe" s hodnotou takovou, aby se model nacházel ve stabilizovaném stavu. Např. funkce výškovky, směrovky ve středových polohách, elektrický motor vypnutý, spalovací motor na volnoběhu, vysunuté aerodynamické brzdy.

Postup konfigurace funkce fail safe u přijímače.

- Spárujte přijímač s vysílačem, viz. kapitola 8.3 Spárování. Nechte přijímač a vysílač zapnutý.
- Ve vysílači přejděte do menu *"Systém->Jetibox"* a postupujte podle obrázku. Pohyb v menu je realizován funkčními tlačítky F1-F4.
- V menu "Set Output Pin" vyberte výstup přijímače (tlačítkem doleva/doprava), který chcete konfigurovat, a postupujte dále (tlačítkem dolů).
- 4. V menu "Signal Fault Yn", kde n je číslo výstupu, který konfigurujete. Tlačítkem doprava editujete funkci výstupu při výpadku spojení (nastavte "fail safe"). Tímto se na výstupu přijímače n aktivovala funkce "fail safe".
- Hodnota *"fail safe"* se nastavuje, zmáčknete-li tlačítka dolů a přejdete do menu *"Fail Safe"*. Tlačítky doleva/doprava editujete hodnotu *"fail safe"* v rozmezí 0,8 až 2,2ms.

Postupně nastavte všechny zapojené výstupy přijímače průchodem bodů **3-5**.

Posledním parametrem je doba od výpadku spojení, po které se uplatní "*fail safe"* nebo ostatní akce po přerušení spojení.

V menu **"SignalFaultDelay"** je definice doby, za jakou dojde po přerušení spojení na výstupech k přednastaveným výchylkám. Změna hodnoty stisknutím tlačítka doleva/doprava.



8.6 Technické údaje přijímačů Duplex EX

* External Power Connector Externí napájecí konektor

Základní parametry	R4	R4C (R4C mini)	R5L	R6 (R6 EPC*)	R7 (R7 indoor)	R8 (R8 EPC*)	R9	R10	R11 EPC*	R12 EPC*	R14*	R18*	Rsat2 (RMK2)
Rozměry [mm]	35x 20x7	30x23x13	47x20x7	45x24x12	44x20x7	50x30x12	51x24x11	50x28x13	51x24x11	50x28x13	62x38x16	62x38x16	35x23x6
Hmotnost [g]	4,8	8 (7)	5,4 (5)	11 (14)	5,5	15 (18)	13	17	15	22	30	30	12
Délka antény [mm]	2x100	1x200 (internal)	2x100 (2x45)	2x100	2x100 (2x45)	2x200	2x200	2x200	2x200	2x400	2x400	2x400	2x200 (2x75, 2x150)
Počet výstupních kanálů	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18	PPM 8/16
Provozní teplota [°C]	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85	-10 až+85
Napájecí napětí [V]	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4	3.2 - 8.4
Průměrný proud [mA]	40	40	30	45	40	30	30	30	30	30	40	40	30
Přenos telemetrických dat v reálném čase	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Programování	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX	JETIBOX
Podpora přijímačových satelitů RSat	ne	ne	ne	ne	ne	ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	-
Max. výstupní výkon [dBm]	6	6	15	15	6	15	15	15	15	15	15	15	15
Citlivost přijímače [dBm]	-98	-98	-106	-106	-98	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106	-106

8.7 Použití připojených zařízení pro nastavení přijímače

 T*addil výschozí
 12:22:24
 071

 Hlavní menu

 Nodel

 Jemné ladění/let. režimy

 Pokročilá nastavení

 časovače/senzory

 Aplikace

 Systém

 Tunal

Tx ₀₀	¥ýchoz í		12:22:18	57
		Mode]	l	
Výbi	ér mode	elu		
Novy	ý mode:	L		
Zák	ladní k	onfi	gurace	
Para	ametry	funk	cí	
Při	razení	serv		
Kal:	ibrace	serv		
Při	pojená	zaří	zení	

Pomocí aplikace "Připojená zařízení" můžete bezdrátově konfigurovat zařízení v modelech, jako jsou přijímače, senzory, resp. další inteligentní elektronika. Aplikace využívá nejnovější protokol **EX Bus** a je schopna komunikovat pouze se zařízeními takto označenými. Měli byste tedy zkontrolovat označení na svých přijímačích/senzorech, zda podporují protokol **EX Bus**, nebo provést aktualizaci příslušného firmwaru v případě, že je zařízení updatovatelné a aktualizace je dostupná.

Ve stručnosti aplikace "Připojená zařízení" (Model -> Připojená zařízení) nahrazuje integrovaný emulátor Jetiboxu a přináší nové, inteligentnější způsoby, jak komunikovat s připojenými zařízeními. Emulátor Jetiboxu však je nadále přítomen. Hlavní okno aplikace zobrazuje seznam dostupných zařízení. Ta, která jsou rozpoznána, mají označení pomocí svých registrovaných názvů. Ostatní nejsou zobrazena buď vůbec, nebo jsou indikována jako číselné ID zařízení. Zatržítko v pravém sloupci udává, že je zařízení připraveno a můžeme jej konfigurovat. Po stisku tlačítka "F3 Obnov" lze resetovat seznam připojených zařízení tím, že se spustí proces autodetekce, jenž se bude snažit vyhledat veškerou připojenou elektroniku. Detekce zařízení probíhá vždy na pozadí.

T×	¥ýchoz í		12:22:52	57X
	Připoje	ená z	ařízeni	í
R8 EX				√ >>
R9 EX				✓ >>
RC sp	ínač			>>
				- 1
		<u> </u>	Б СМО	Ok

Na obrázku si všimněte dvou přijímačů, jež byly detekovány a rozpoznány – R8 EX a R9 EX. Pokud nyní stisknete **"3D tlačítko"**, můžete jednotlivé přijímače detailně konfigurovat. Poslední položka na obrázku, RC Spínač, je zobrazena vždy a dovolí vám konfigurovat nastavení vztažená k tomuto druhu zařízení. Pamatujte si však, že nastavení RC Spínače jsou uložena ve vysílači a jsou specifická pro každý model. Naopak veškerá nastavení u zbývajících zařízení jsou uložena přímo v nich samotných.

Příklad, jak nakonfigurovat přijímač typu **"R8 EX"** pomocí aplikace Připojených zařízení:



Kompletní nastavení přijímače je nejprve staženo do vysílače, a jakmile je tato operace hotova, zobrazí se nabídka podobná té na

ΓZ

obrázku **a**). Každá změna, kterou provedete, je automaticky nahrána zpět do přijímače, takže okamžitě vidíte výsledky prováděných kroků a není třeba neustále ukládat nastavení. Pro pohodlnost je zde tlačítko **"F3 Obnovit"**, po jehož stisknutí dojde ke znovunačtení všech dat z přijímače. Toho můžete využít především, jestliže modifikujete nastavení pomocí fyzického Jetiboxu a současně užitím aplikace **"Připojených zařízení"**.

Tlačítko **"F2"** slouží k otevření speciálního dialogu, kde můžete importovat a exportovat nastavení daného zařízení. Pokud potřebujete exportovat kompletní nastavení daného (např.) přijímače, zvolte řádek **"Export nastavení"**, vyplňte název výsledného souboru a potvrďte. Obdobně lze provést import konfigurace. Veškeré exportované soubory jsou uloženy ve složce **"Export"** na SD kartě.

Upozornění: Předtím, než může být zařízení správně rozpoznáno, musí existovat jeho speciální předdefinované konfigurační schéma, které se nachází ve složce /Devices na SD kartě. Pokud schéma neodpovídá danému zařízení nebo vůbec neexistuje, je vygenerována hláška "Neznámé zařízení". Pokud se tato chyba vyskytne, je potřeba stáhnout nejnovější aktualizaci pro vysílač DC/DS, která ve výchozím stavu obsahuje definice všech podporovaných zařízení značky JETI model. Případně kontaktujte dodavatele vašeho zařízení, pokud se jedná o výrobek jiného výrobce.

Ξ.

Tento text popisuje vlastnosti přijímačů, jež byly představeny v přijímačích verze 3.20.

Na obrázku a) je možné nastavit následující parametry:

- **Sériová linka** – definuje pracovní režim přijímače. Dostupné možnosti:

• JETIBOX & Serva – standardní režim pro přímé řízení serv.

• **PPM Pozitivní, PPM Negativní** – signál pro serva je sloučen do podoby standardní nebo invertované PPM. Přímý výstup pro serva je rovněž podporován.

• *EX Bus* – nastaví přijímač, aby posílal veškerá data na rychlou sériovou linku pro další zpracování. Toto je doporučená volba, pokud připojujete přijímač k Central Boxu nebo jinému inteligentnímu zařízení.

• **UDI** - Universal Data Interface. Tento jednosměrný digitální sériový protokol dokáže přenést výchylky až pro 12 kanálů na jediném vodiči. Protokol UDI je kompatibilní s mnoha stabilizačními systémy pro modely vrtulníků či letadel.

- Hlavní nastavení přesměruje vás na obrazovku b)
- Fail-Safe přesměruje vás na obrazovku c)
- Alternativní konfigurace pinů přesměruje vás na obrazovku d)
- Výstupy přijímače přesměruje vás na obrazovku e)

- **Resetovat** do výchozího nastavení... - po potvrzení této volby bude konfigurace přijímače navrácena do výchozího továrního nastavení.

Zobrazení základní konfigurace přijímače (obrázek b)).



 - Výstupní perioda – určuje, jak často bude signál pro serva přeposílán na výstupy přijímače. Lze nastavit výstupní periodu 5
 - 30ms. Doporučená hodnota: "Auto".

Nastavení PPM

 - Počet kanálů – jestliže je nastaven režim výstupu jako pozitivní nebo negativní PPM, můžete definovat, kolik kanálů se na výstupu přijímače objeví.

- SAT1/SAT2 - Některé typy přijímačů nabízejí podporu pro vstup záložního PPM signálu. ten může být zachytáván na portech SAT1 či SAT2. Zde můžete definovat funkci každého z těchto portů. PPM vstup lze povolit pouze v režimech "JETIBOX & Serva" a "EX Bus". Port SAT2 je navíc možné nakonfigurovat jako výstup záložního PPM signálu pro další využití. V tomto případě pak bude na portu SAT2 přítomno všech 16 vysílačových kanálů (pokud není řečeno jinak).

- **PPM/UDI režim** - určuje typ zpracování a další logiku aplikovanou na protokoly PPM a UDI.

-Přímý: Výchylky přijaté z vysílače nejsou v přijímači již nijak zpracovávány a jsou přijímačem vygenerovány bez jakékoli změny ve formě PPM, resp. protokolu UDI. Jestliže dojde ke ztrátě signálu, žádná data nebudou na PPM/digitální lince přijímačem generovaná.

-Počítaný: Výchylky přijaté z vysílače jsou dále zpracovány přijímačem a je zde aplikováno nastavení z nabídek "Channel set" a "Out Pin Set" (programovatelné kanálové výstupy, velikosti výchylek apod.)

Nastavení alarmu

c)

- Alarm nízkého napětí - nastavení úrovně, při které bude vysílač signalizovat nízké napětí přijímačové baterie. Vždy, když napětí přijímače klesne pod nastavenou mez, dojde k vygenerování alarmu. Vysílač následně může akusticky ohlásit alarm nízkého napětí (to však záleží na konfiguraci alarmů ve vysílači, viz kapitola Časovače/Senzory-> Alarmy).

Zobrazení parametrů, které se vztahují k funkci fail-safe (obrázek c)):

T×	¥ýchoz	:í		12:22:	35	57X
	R8-	EX F	ail	-Saf	e	
<< Z	pět					
Fail	Safe			F	000	l en 🖲
Zpožo	lění fa	il-saf	e			1.5s
Výstu	pní pi	n I	Režim	Ho	h.	Náběh
Výstu	ip 1	Fail∹	Safe 🛛		0%	0.5s
Výstu	ip 2	0pi	akuj 🖲			
1.12	_	_	1.10	~		
Zpět	I 🗡		2			ок

∃.

- Fail Safe tento parametr oznamuje přijímači, jak se chovat v případě ztráty spojení s vysílačem. Jestliže je "Povolen", lze nezávisle nastavit chování každého servovýstupu. V případě, že je "Zakázán", nebude při výpadku žádný kontrolní signál přítomen ani pro výstupy serv, ani pro PPM linku.
- Zpoždění fail-safe čas v sekundách, kolik musí uběhnout od momentu ztráty signálu až po aktivaci funkce fail-safe. Tato volba je zobrazena pouze, když je fail-safe "Povolen".
- Každý výstup přijímače má pak tři nastavitelné parametry:

 Režim (Opakuj, Vypni pin a Fail-Safe) oznamuje, jak se specifikovaný výstup bude chovat v případě ztráty signálu.
 V případě volby Opakuj bude držena poslední známá pozice serva. Položka Vypni pin značí, že na daném výstupu nebude přítomen žádný řídící signál v době výpadku.
 Poslední možnost, Fail-Safe, přesune servo do uživatelsky předdefinované pozice, jež je specifikována sloupcem "Hodnota".

 Hodnota – definovaná pozice serva v případě, když nastane výpadek signálu. Pole je dostupné pouze tehdy, když je zvolen režim Fail-Safe pro daný výstupní pin. Pro usnadnění nastavování pozice můžete během editace hodnoty stisknout tlačítko "F4 Použij", což způsobí, že zvolená hodnota se objeví na výstupu serva. Není tedy třeba vypínat VF moduly (pro simulaci výpadku spojení) a nastavení fail-safe se tímto výrazně urychlí.

• Náběh – tento parametr zpomalí přesun serva z operační pozice do pozice **fail-safe**.

Obrazovka d)

Yýchozí	12:22:10 57%
R8-1	EX Funkce
<< Zpět	
Výstupní pin	Funkce
Výstup 1	Servo 🖲
Výstup 2	Digitální výstup 🖲
Výstup 3	Digitální vstup 🖲
Výstup 4	Servo 🖲
Výstup 5	Servo 🖶
Zpět 🗙 🗙	🗢 🔜 смв ОК

_

"Alternativní konfigurace pinů"

umožňuje změnit režimy přijímačových pinů. Výstupy pro serva mohou být nakonfigurovány do režimu digitálního vstupu, resp. výstupu.

 - režim Digitální vstup - je logická hodnota na daném signálním pinu (0 nebo 1) přenesena do vysílače ve formě EX telemetrie (takže ji lze dále zobrazovat i ukládat). Piny přijímačů jsou vybaveny vnitřními pull-up rezistory, takže pro detekci logické hodnoty stačí spojit signálový vodič se zemí.

- režim Digitální výstup - je provedena diskretizace hodnoty vstupního kanálu na daném pinu. Jestliže je tato hodnota větší než 1,5ms, výstupem na pinu bude logická 1. V opačném případě je výstup v log. 0. Tímto způsobem lze např. ovládat jednoduché modelové osvětlení složené z LED diod. V tomto režimu je taktéž aplikováno nastavení fail-safe pro daný pin.

Ξ.

Ξ.

Obrazovka nastavení výstupů přijímače (obr. e)) umožňuje přesměrovat kanály vysílače na kterýkoliv výstup přijímače. Pro zjednodušení jsou kanály vysílače popsány číselnou hodnotou i jejich významem. Jako poslední parametr lze nastavit výstupní skupinu pro každé servo zvlášť. Více informací k jednotlivým parametrům naleznete v manuálu k vašemu přijímači.

e)	T×	¥ých	DZÍ		12:22	2:10	57X
		R	8-EX	۷ýs	tup	у	
	<< <u>7</u>	pět					
	¥ýstu	pníp	in	Ser	voč.	Ski	upina
	Výstu	р 1	Motor	1	(1)	۲	A 🖲
	Výstu	р 2	Křidé	lko 1	(2)	۲	B 🖲
	Výstu	pЗ	Klapk	a 1	(3)	۲	C 💽
	Výstu	р4	Křidé	lko 2	(4)	۲	D 🖲
	Výstu	n 5	Vúšk∩	vka 1	(5)	₽	F 🗣 🖡
	Zpět		K	2			ОК

8.7.1 Podpora generování příkazů pro zařízení EX Bus

(*dle výbavy)

Ξ.

Vysílače DC a DS podporují až 16 univerzálních příkazů pro bezdrátově připojená zařízení podporující **EX Bus.** Pro zobrazení přehledu aktivních příkazů stiskněte tlačítko **"F4"** CMD v nabídce **Model > Připojená zařízení**. Příkaz však musí být detekován před tím, než může být aktivován. Jako příklad použití bezdrátových příkazů lze uvést **Central Box** a jeho příkaz pro resetování minimálních hodnot, maximálních hodnot a kapacity baterií (**"Clear MIN/MAX values"**).

12:000 ■ 12:22:04 572 Přehled příkazů 030/200 1 Clear MIN/MK values >> 1 Clear MIN/MK values >> >> Smaž Uprav OK >> >> <th> Seznam aktivních příkazů </th>	 Seznam aktivních příkazů
Tx _{a0[]} Výchozí 12:22:22 72 Clear MIN/MAX values 0 834:0 0 Kód Ovladač Sa × 0 0	2. Spínač Sa je přiřazen k provedení resetu minim, maxim a změřené kapacity baterií. Pro příkaz resetu je dostupný pouze mód "Ovladač" (jako vstup se bere poloha ovladače), jiná zařízení však mohou akceptovat proporcionální hodnotu zadanou jako konstantu nebo jako číslo kanálu na vysílači.
TKggff Výchozí 12:22:47 272 Central Box 200 General Settings > Fail-Safe >> Servo Output Happing >> Telemetry Min/Max >> Paset to factory settings Zpět Zpět 2 Servo OK	3. Přejděte do zobrazení minim a maxim.
T#dtll Výchozí 12:22:38 572 CBOX200 Min/Max ≪ Back Clear Min/Max switch ● * Clear now Input 1 Input 2 Min. voltase 0.3 V 1.8 V Value 3.1 V 1.3 V Value 2.1 V 0.5 V Value 3.1 V 0.5 V Value 3.1 V 0.5 V	4. Stiskem 3D tlačítka se daný příkaz vloží do přehledu aktivních příkazů a je možné mu přiřadit ovladač na vysílači.

V základní obrazovce nastavení **Central Boxu** přejděte k zobrazení maximálních hodnot telemetrie **"Telemtetry Min/Max"**. Zde se nachází volba pro přiřazení spínače k příkazu vymazání změřených minim a maxim **"Clear Min/Max switch"**. Stisknutím **3D tlačítka** nad touto položkou se dostanete do seznamu aktivních příkazů, kde je již tento příkaz vložen a je inverzně zvýrazněn kurzorem.

Stiskem **3D tlačítka** se dostanete k nabídce přiřazení ovládacího prvku, jímž bude posílání příkazu pro reset dále kontrolováno. Zde jsme zvolili spínač **Sa**. Další funkce celého tohoto soukolí bude vypadat takto:

 Přesunutím spínače Sa do pozice Sepnuto vysílač detekuje, že má přeposlat do modelu příkaz k resetu minim a maxim telemetrie. Předtím je však nutno volbu potvrdit pilotem, aby nedošlo k mylnému vymazání hodnot.

 Vysílač zobrazí dialog s otázkou, zda chcete provést příkaz resetování telemetrie. Jestliže stisknete tlačítko NE nebo nestihnete odpovědět v časovém intervalu, dialog se uzavře a příkaz se neprovede.

 Když naopak stisknete tlačítko ANO, příkaz se odešle do modelu, kde jej zpracuje Central Box a resetuje svou telemetrii.
 Výsledek příkazu si lze zobrazit na hlavní obrazovce vysílače do okna telemetrie – položka Kapacita Central Boxu bude nyní nulová.

Upozornění: Tento text popisuje vlastnosti přijímačů od verze 3.20. Dřívější verze přijímačových firmwarů mohou nabízet odlišné možnosti nastavení, či pro ně bude tato možnost konfigurace kompletně nedostupná.Firmware v přijímači lze aktualizovat pomocí počítače, k němuž je připojen adaptér Jeti USBa. Více informací naleznete v manuálu k adaptéru USBa.

8.8 RC Spínač (RC Switch)

RC spínač je speciální bezdrátové zařízení, které umožňuje bezdrátově připojit nebo odpojit napájecí napětí vašeho modelu. Existují dvě varianty tohoto komponentu: Standardní RC spínač (**RC Switch**) a Výkonový RC spínač (**RC Power Switch**). Rozdíl mezi nimi je patrný z obrázku níže.

Varianty RC Spínače

Ξ.



- Základní RC spínač je vhodný pro aplikace, kde je použit Central Box, MaxBec 2D plus, SBEC 40 nebo jiné inteligentní elektronické zařízení. Tato varianta nabízí jeden výstupní pin, jenž je bezdrátově nastavován do rozepínací nebo spínací napěťové úrovně. Jestliže je RC spínač zasunut na místo magnetického klíče, lze jím vypínat a zapínat palubní elektroniku v modelu.
- 2. Druhá varianta, výkonový RC spínač (RC Power Switch), je schopna plně nahradit fyzické kontakty. Je možné přímo připojit serva a jinou elektroniku, neboť ve spínači je přítomno několik tranzistorů MOSFET s nízkým odporem. Stačí připojit RC Power Switch mezi baterii a přijímač, nakonfigurovat příslušné nastavení ve vašem vysílači a spárovat obdobně jako klasický přijímač.

Nastavení vztažená k RC spínači naleznete v nabídce **Model -> Připojená zařízení -> RC Spínač.** Jako první je třeba aktivovat jeho použití tím, že stisknete **"3D tlačítko"** při zvýrazněném prvním řádku. Pak byste měli spárovat váš RC spínač s vysílačem:

- Zastrčte programovací propojku do RC spínače a zapněte jej.
- Stiskněte **"3D tlačítko"** nad zvýrazněným řádkem Spárovat bezdrátový spínač.
- ID nově detekovaného zařízení bude automaticky uloženo.

	RC s	pínač		
Aktivní	ID:	0:	0	
Spárovat b	bezdráto∖	rý spína	ЭĊ	
Spárovat b Ovladač na	ezdrátov a vysílač	ý spín Si	ВĊ	Sc
Spárovat b Ovladač na Obrátit po	pezdrátov a vysílač plaritu s	ý spín: Si spínače	ЭĊ	Sc
Spárovat k Ovladač na Obrátit po Audio po z	pezdrátov a vysílač plaritu s apnutí	ý spín: Si pínače	эĊ	Sc

Ovladač na vysílači slouží jako spouštěč událostí:

Pokud chcete zapnout model, nastavte přiřazený spínač do pozice pro zapnutí a potvrďte volbu na obrazovce, která se následně objeví. Jestliže naopak potřebujete model vypnout, přesuňte přiřazený ovladač do opačné polohy a opět potvrďte vaši volbu.

Můžete invertovat polaritu RC spínače (pokud log. úroveň "1" neznamená "zařízení zapnuto") a také lze přiřadit zvukové signály, které se aktivují pokaždé, když je změněn stav RC spínače (zapnut nebo vypnut). Model

Aplikace Systém

9 Hlavní menu

Do základního menu se dostanete z hlavní obrazovky stisknutím klávesy**"menu"**.

- Hlavní menu má dvě sekce, základní a uživatelskou. V základní sekci je pevné rozložení menu s řazením do tématických podmenu.
- Model
- Průvodce nast. vrtulníku (pouze modely vrtulníků)
- Jemné ladění /let. režimy
- Pokročilá nastavení
- Časovače/senzory
- Aplikace
- Systém
- Do uživatelské sekce hlavního menu se přepnete tlačítkem F3(Uživ.). V této sekci si sami můžete vytvořit menu podle Vašich potřeb.
- **3.** Ve výchozím nastavení menu neobsahuje žádné položky.
- Tlačítkem "F5(Uprav)" přejdete do nastavení uživatelské sekcemenu.



Hlavní menu

Průvodce nast, vrtulníku

Jemné ladění/let. režimv

Pokročilá nastavení

THR a 🗃 🔿 Uživ. 🕬

Časovače/senzory

5. V levé části je číslem vyjádřeno pořadí položek menu.



- 6. Tlačítky "F1" a "F2" měníte pořadí označené položky menu.
- Tlačítkem "F3(Nový)" vytvoříte novou položku v uživatelské sekci hlavního menu. Stisknutím "3D tlačítka" na položce menu přejdete na výběr menu pro danou položku.
- 8. Tlačítkem "F4(Smaž)" smažete označenou položku menu.
- 9. Tlačítkem **"F5(Vše)"** vložíte do uživatelského menu veškeré položky pod-menu.

V obou sekcích jsou dostupné funkce zámek plynu a servo monitor přes tlačítka "F1 (THR)" a "F2 (Receiver output)".

9.0.1 Ochrana heslem proti nechtěným změnám konfigurace

Jestliže půjčujete vysílač cizí osobě a chcete zajistit, aby v konfiguraci modelu nebyly provedeny žádné změny, které by měly vliv na funkci vysílače nebo modelu, lze s výhodou použít funkci Zamknutí modelu.

T×00	¥ýchoz í		12:22:47	57X					
	Hlavní menu								
Mode	Model								
Jem	né ladě	≜ní/l	et. re	žimy					
Poki	ročilá	nast	avení						
Čase	ovače/s	senzo	ry						
Ap1:	ikace								
Syst	tém								
тнва	1 -	llživ.	O						

1. V Hlavním menu stiskněte tlačítko **F4,** čímž se zobrazí dialog pro zadání jednorázového hesla.

^T ×[]	¥ýchoz í		12:22:55	57X
	Zamkr	out	model	
Pro za dvou	abránění n nístný kóc	echtěný I. Ten s	ch změn za i zapamatu	adejte ijte.
		-		
1/2/3	84/5/6	7/8/9	Vymaž	OK

 Zadejte dvoumístný kód pomocí tlačítek F1"1/2/3", F2"4/5/6" a F3"7/8/9". Tento kód se zobrazí na displeji a později bude sloužit pro odemknutí vysílače.

Tlačítkem **F4 "Vymaž"** lze smazat zadané číslo a začít znovu.

¹ ***000	¥ýchozí 🛛 📕	12:22:14	57X
	Zamknout model		
Pro zabránění nechtěných změn zadejte dvoumístný kód. Ten si zapamatujte.			
11			
1/2/34/5/67/8/9Vymaž OK			ОК

Ч.

 Kód si zapamatujte a stiskněte tlačítko F5"OK".

Nyní potvrďte bezpečnostní dotaz typu *"Aplikovat změny?"*.

Vysílač bude od tohoto okamžiku zamčen proti:

- změnám v konfiguraci,
- výběru modelu,
- založení nového modelu,
- kalibraci ovládacích prvků,
- logování telemetrie,
- připojení USB,
- vypnutí.

Veškerá práce s SD kartou tedy probíhá pouze v režimu čtení.

" <u>"</u> "	¥ýchoz í		12:22:42	57%
	Odemk	nout	model	
F	Prosím zac	bejte sp	orávný kód	l.
1/2/3	84/5/6	7/8/9	Vymaž	OK

4. Odemknout model lze opět pomocí tlačítka F4 v Hlavním menu. Nyní je potřeba zadat stejný kód jako při zamykání modelu. Potvrďte tlačítkem F5,,OK".

Nyní se zobrazí dotaz, zda chcete provedené změny v konfiguraci modelu uložit nebo ne. Stiskem

tlačítka **F1"NE"** se všechny provedené změny zruší a dojde k novému načtení veškerých údajů z SD karty.

Upozornění: Upozornění: Tuto funkci nelze v žádném případě použít ke zvýšení bezpečnosti, např. proti odcizení vysílače. Vysílač je zamknut proti úpravám konfigurace od okamžiku zadání kódu pouze do následujícího vypnutí nebo opětovného zadání kódu. V okamžiku vypnutí (např. stiskem kombinace POWER+ESC nebo vytažením napájecí baterie) dochází k automatickému odblokování vysílače.

9.1 Model

 Menu "Model" obsahuje základní funkce pro práci s modelem,

 jako:
 Tx₀000 ¥ýchozí

- Výběr modelu
- Nový model
- Základní konfigurace
- Swash mix (Pouze v režimu "Heli")
- Parametry funkcí
- Přiřazení serv
- Kalibrace serv

Ч.

Připojená zařízení

9.1.1 Výběr modelu

V menu je zobrazen seznam uložených modelů v paměti s jejich jmény, daty založení a typem modelu. Aktuálně zvolený model je označený symbolem zatržení. V menu lze vybrat model a provádět správu všech uložených modelů, jako kopírování modelu, mazání modelu, organizace pořadí uložení modelů.

^T ×₀₀[]] ¥ý	choz í	12:22:21 63
	Výběr	modelu
1 Model	0	1980/00/00 🛧
2 Model	1	1980/00/00 🚈
3 Model	2	1980/00/00
4 Model	3	1980/00/00 🛖
5 Model	4	1980/00/00 🚁
+	1 Ko	pie Smaž OK

* =00	¥ýchoz í		12:22:39	
		Mode]	L	
Výbi	ér mode	≥lu		
Novy	í mode:	L		
Zák	ladní k	onfi;	gurace	
Para	ametry	funk	cí	
Při	ĥazení	serv		
Kal:	ibrace	serv		
Při	ojená	zaří	zení	

1. Výběr modelu

V seznamu modelů vyberte požadovaný model a potvrďte stiskem **"3D tlačítka"** nebo tlačítkem **"F1(Ok)"**. Budete vyzváni k potvrzení načtení modelu.

Vysílač nabízí funkci *"Model checking"* kontrolující sériové číslo přijímače uloženého k modelu se sériovým číslem přijímače, se kterým naváže vysílač komunikaci. Liší-li se sériová čísla, vysílač upozorní na displeji informací, že detekoval jiný přijímač, než který je přiřazený k modelu. V této situaci uživatel rozhodne, zdali:

- Potvrdí změnu přiřadí nový přijímač k modelu.
- Odmítne změnu vysílač nebude s nalezeným přijímačem komunikovat do té doby, než se zapne přijímač přiřazený k modelu.
- Vybere jiný model z paměti vysílače.

Informace o nesouladu přijímačů se také zobrazí po vytvoření nového modelu a spárování nebo navázání komunikace s přijímačem. Tímto úkonem přiřadíte přijímač k modelu pro následující kontroly.

2. Kopírování modelu

Kompletní nastavení modelu můžete zkopírovat a vytvořit tak nový model se stejným nastavením. V seznamu modelů vyberte model, který chcete zkopírovat, a tlačítkem **"F3(Kopie)"** vytvoříte kopii. Na konci seznamu se vytvoří kopie vybraného modelu a současně přejdete do editace názvu kopie modelu.

- Rada1: Jestliže budete chtít provést změnu v nastavení již vytvořeného modelu, pak si raději vytvořte zálohu ve formě kopie. To Vám může pomoci, jestliže byste se chtěli vrátit k nastavení modelu před úpravou.
- Rada2: Vytváříte-li nový model a ten je podobný modelu, který již máte vytvořený v paměti, můžete ho použít jako šablonu a vytvořitz něj kopii.
- Upozornění: Při kopírování modelů z jednoho vysílače na jiný je třeba mít na zřeteli, že vysílače nemusí mít stejnou softwarovou výbavu, takže konfigurace aktivovaných modulů si vzájemně nemusí odpovídat. V tomto případě je potřeba zkontrolovat jednotlivé funkce modelu, neboť pokus o načtení v jiném vysílači může skončit chybovou hláškou (viz Systém->Instalované moduly).

3. Smazání modelu

Model ze seznamu můžete odstranit z paměti. V seznamu modelů vyberte model, který chcete smazat, a stiskněte tlačítko **"F5(Smaž)"**. Z důvodu bezpečnosti nelze smazat aktivní model.

4. Volba pořadí modelů

Ч.

U modelu označeného kurzorem můžete měnit jeho pozici tlačítkem **"F1()"** o jednu pozici dolů a **"F2()"** o jednu pozici nahoru. Vysílač umožňuje ukládat do paměti mnoho modelů, ale obvykle jen několik modelů má aktuální využití.

Rada: Často používané modely se snažte řadit na začátek seznamu modelů, abyste nemuseli procházet celý seznam modelů přivýběru modelu.

9.1.2 Nový model

Tato položka v menu spouští průvodce vytvoření nového modelu. Průvodce postupně prochází menu pod položkou **"Nový model"**. Nový model se vytvoří až při potvrzení předposledního menu **"Přiřazení serv"**, do té doby není model v paměti uložen.

Možnosti nastavení vysílače DC/DS jsou velice rozsáhlé. Z důvodu přehlednosti jsou některá nastavení dostupná pouze při určitých kombinacích osazení křídel, ocasních ploch, brzdících štítů, podvozků a počtu motorů.

Upozornění: Z důvodu bezpečnosti začněte model vytvářet s vypnutým přijímačem v modelu. Dbejte zvýšené opatrnosti u modelů s elektropohony nebo u dorazů serv, kde může dojít při nevhodné konstrukci náhonu k jejich zničení. U modelů s elektropohony raději demontujte vrtuli při vytváření modelu nebo ladění.



1. Jméno modelu

Do položky "Název" zadejte název modelu, pod kterým bude uložen v paměti vysílače. Maximálně 12 znaků včetně mezer.

Potvrzením položky **"Název"** přejdete do menu **"Úprav"**, ve kterém přes **"3D tlačítko"** zadáte jméno. Tlačítko **"F1()"** a **"F2()"** měníte polohu kurzoru.

Tlačítkem **"F3(ABC)"** měníte malá písmena na velká a naopak.

Tlačítkem **"F4()**" mažete znak na pozici kurzoru.

Tlačítkem **"F5(OK)"** potvrdíte jméno a vrátíte se zpět do menu **"Nový model"**.

Jméno modelu můžete změnit i po uložení modelu v "*Hlavní menu-*>*Model->Základní konfigurace"*.

2. Typ modelu

Ч.

Typ modelu rozhoduje, jaké další možnosti vysílač nabídne v průvodci a v dalších nastaveních vysílače. Možnosti na výběr jsou **letadlo, vrtulník**, nebo **obecný model**. Po uložení modelu nelze typ modelu dále měnit.

Tlačítkem **"F5(Další)"** přejdete do dalšího kroku průvodce menu **"Základní konfigurace"**, ale jen pokud budou obě dvě položky, jméno a typ modelu, nastaveny.

9.1.3 Základní konfigurace-PLOŠNÍK

Nastavení konfigurace křídla, ocasních ploch, počtu motorů, počtu aerodynamický spoilerů a počtu podvozkových serv. Podle nastavené konfigurace v tomto menu se vygenerují letové funkce a budou přístupné konkrétní mixy.



1. Typ křídla

Vysílač nabízí tyto možnosti osazení křídla, jež se skládá z křidélkových a klapkových serv.

Označení	Popis
0 KLAP. 1 KŘID.	Pouze jedno servo křidélek
0KLAP. 2 KŘID	Dvě serva křidélek
1KLAP. 2 KŘID	Jedno servo klapek, dvě serva křidélek
2KLAP. 2 KŘID	Dvě serva klapek, dvě serva křidélek
2KLAP. 4 KŘID	Dvě serva klapek, čtyři serva křidélek
4KLAP. 2 KŘID	Čtyři serva klapek, dvě serva křidélek
4KLAP. 4 KŘID	Čtyři serva klapek, čtyři serva křidélek

2. Typ ocasních ploch

Vysílač nabízí následující konfigurace ocasních ploch.

Označení	Popis
Standard 1H1V	Standardní ocasní plochy s jednou řízenou výškovkou a jednou směrovkou
Motýlek 2H	Sdružené ocasní plochy do "V",
	Upozornění: Mix Motýlek bude automaticky aktivován
Ailevator 2H1V	Ocasní plochy se dvěma servy pro výškovku a jednou směrovkou
	Upozornění: Mix Ailevator bude automaticky aktivován
Standard 2H2V	Ocasní plochy se dvěma servy pro výškovku i pro směrovku
Žádný – Elevon/Delta	Model je řízen sdruženým ovládáním ploch na křídle a směrovky
	Upozornění: Mix Delta/Elevon bude automaticky aktivován
Žádný	Model bez ocasních ploch

3. Počet motorů v modelu

Ч.

Počet motorů v modelu. Možnosti konfigurace 0-4 motory. Podle počtu motorů se vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých motorů s přiřazením ovladačů vysílače.

4. Počet ovládaných aerodynamických spoilerů modelu

Možnosti konfigurace 0-2 spoilery. Podle počtu spoilerů se vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých serv s přiřazením ovladačů vysílače.

5. Počet serv v modelu ovládající ch podvozek

Možnosti konfigurace 0-4 serva. Podle počtu podvozkových serv se vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých serv s přiřazením ovladačů vysílače. Tlačítkem **"F5(Další)"** přejdete do dalšího kroku průvodce menu **"Přiřazení funkcí".**

6. Použít gyro (1 - 3)

Je možné vytvořit až tři nezávislé funkce řízení zisku gyra. Tyto funkce se aktivují v nabídce *"Model->Základní konfigurace*".

Upozornění: jestliže dodatečnou funkci gyra aktivujete u stávajícího modelu, je třeba po opuštění Základní konfigurace provést přiřazení ovladače (Parametry funkcí) a dále zvolit vhodný výstupní kanál (Přiřazení serv). Samotné nastavování zisku gyr se provádí v nabídce "Jemné ladění/let. režimy-> Nastavení gyra".

9.1.4 Základní konfigurace - VRTULNÍK



Uspořádání desky cykliky

Zadejte jaký typ desky cykliky Váš vrtulník používá. Bližší informace najdete v návodu k Vašemu vrtulníku.

• "3 Serva (vých 120°)" - deska cykliky, kde letové funkce klopení, klonění a kolektivu jsou ovládány součinností tří serv. V konfiguraci desky cykliky lze posouvat jednotlivé body blíž nebo dále od osy a tím eliminovat nelinearitu serv parametr "Lever lengths". V případě, že požadujete konfiguraci desky cykliky 3 serva (140°) nebo 3 serva (90°) parametrem "Angle", doladíte potřebné nastavení s krokem 1°.

• "4 Serva (90°)" - deska cykliky, u které jsou letové funkce klopení, klonění a kolektivu ovládány součinností čtyř serv orientovaných po 90°. Konfigurace poskytuje stejné možnosti jako u předchozí desky cykliky.

 "Mechanická" - desky cykliky, kde každé servo má vyhrazenou jednu letovou funkci.

Otočení orientace desky cykliky o 180°

Položka *"Pozice čelního serva"* je dostupná pouze u varianty cykliky *"3 Serva (vých 120°)"*. Podle konfigurace cykliky u modelu lze v nastavení otočit desku cykliky o 180°.

Úhel desky cykliky

Ч.

Položka "**Úhel**" je dostupná pouze u varianty cykliky **"3 Serva (vých 120°)".** Úhel svírající mezi sebou body cykliky 1 - 2 a 1 - 3 lze uživatelsky konfigurovat. Tím lze doladit požadovanou konfiguraci desky cykliky.

Otočení

Položka **"Rotace"** je dostupná u varianty cykliky **"3 Serva (vých 120°)"**a **"4 Serva (def 90°)"**. Otočení celé desky cykliky o definovaný úhel. Tím lze doladit požadovanou konfiguraci desky cykliky.

Délka pák (Servo 1-4)

Posunutí bodů cykliky blíž nebo dál od osy rotace. Touto možností můžete kompenzovat nelineární průběh serv nebo jejich rozdílné vlastnosti.

Governor

V některých případech řízení vrtulníku se pro ovládání motoru využitá funkce governor - regulace konstantních otáček bez závislosti na kolektivu. Jestliže je model vrtulníku opatřen tímto řízením motoru, zapněte tuto funkci. Nastavíte-li tuto funkci, pak se v menu *"Jemné ladění /let. režimy"* zpřístupní konfigurace governoru.

Použít gyro (2 - 3)

Je možné vytvořit až tři nezávislé funkce řízení zisku gyra. Ve výchozím stavu je vždy aktivní gyro č. 1, ostatní se aktivují v této nabídce společně s funkcí Governor.

Upozornění: jestliže dodatečnou funkci gyra aktivujete u stávajícího modelu, je třeba po opuštění Základní konfigurace provést přiřazení ovladače (Parametry funkcí) a dále zvolit vhodný výstupní kanál (Přiřazení serv). Samotné nastavování zisku gyr se provádí v nabídce "Jemné ladění/let. režimy-> Nastavení gyra".
9.1.5 Swash mix

Ч.

Velice jemné doladění serv desky cykliky. Zde můžete definovat velikosti výchylek jednotlivých letových funkcí vrtulníku.



Cyklické omezení řízení hlavy rotoru (Swash Ring)

V nabídce **"Model -> Swash Mix"** lze aktivovat funkci cyklického omezení pro rotorovou hlavu vrtulníku. Aktivováním této funkce dojde k omezení dráhy serv při společném plném vychýlení ovladačů klonění a klopení tak, aby celková velikost výchylky byla vždy v rámci vnitřní plochy zobrazeného kruhu. Vně kruhu se nachází jakási mrtvá zóna řízení.

Editací pole **"Hodnota"** ovlivňujete průměr zobrazeného kruhu, tzn. velikost maximální povolené výchylky. Nastavení je globální pro celý model.

9.1.6 Základní konfigurace-OBECNÝ



1. Počet motorů v modelu

Počet motorů v modelu. Možnosti konfigurace 0-4 motory. Podle počtu motorů se vygenerují výstupy pro ovládání jednotlivých motorů s přiřazením ovladačů vysílače.

2. Typ motoru

Mají-li motory v modelu pouze jeden směr otáčení, nebo zdali jsou schopny otáčet se v obou směrech.

9.1.7 Přiřazení funkcí

Na základě předchozí konfigurace se vytvoří seznam všech letových funkcí s výchozím přiřazením k ovladačům vysílače.

Menu nabízí možnost přejmenování letových funkcí, přiřazení letové funkce libovolnému ovladači vysílače a dodatečné nastavení trimu k letové funkci.

Výchozí nastavení obnovíte tlačítkem "F2(Auto)".



1. Přejmenování letové funkce

Editací položky **"Funkce"** přejmenujete letovou funkci z výchozího názvu na svůj vlastní název.

2. Přiřazení ovladače k letové funkci

Editací položky **"Ovladač"** můžete přiřadit libovolný ovladač vysílače k dané letové funkci. Označení **P1-P8** jsou proporcionální kanály 1-8. Označením **Sa-Sj** jsou označené přepínače stejně jako na čelním panelu vysílače.

Výběrem této položky přejdete do menu **"Vyberte ovládací vstup"** viz kapitola 9.7. Přiřazení překontrolujete velice jednoduše podle grafického symbolu vedle popisu ovladače v sekci **"Ovladač"**, který zobrazuje aktuální nastavení přiřazeného ovladače.

3. Volba dodatečného trimu

Ч.

Vysílač umožňuje k jakékoliv letové funkci doplnit dodatečný trim, čímž můžete lépe vyladit nastavení modelu. Editací položky **"Trim"** můžete přiřadit libovolný ovladač pro dodatečný trim zvolené letové funkce. Výběrem této položky přejdete do menu **"Vyberte ovládací vstup" viz kapitola 9.7.** Přiřazení překontrolujete velice jednoduše podle grafického symbolu vedle popisu ovladače v sekci "*Trim"*, který zobrazuje aktuální nastavení přiřazeného ovladače.

U proporcionálních ovladačů P1-P4 jsou automaticky přiřazeny trimovací tlačítka pod křížovými ovladači. Není nutné je ručně přiřazovat.

4. Rozsah dodatečného trimu

Položkou **"Trim-Max"** můžete nastavit maximální vliv trimu na příslušnou letovou funkci, využijete-li funkci dodatečného trimu. Výchozí hodnota je 50%. Při nastavení hodnoty 0% ovladač dodatečného trimu nebude mít žádný vliv na letovou funkci. Při hodnotě 100% ovladač dodatečného trimu bude ovládat letovou funkci v jejím plném rozsahu.

5. Přidání funkce

Tlačítkem "F3(Nový)" můžete přidat vlastní letovou funkci.

6. Smazání funkce

Tlačítkem "F4(Smaž)" smažete označenou letovou funkci.

Ujistěte se, že máte ke všem letovým funkcím přiřazené požadované ovladače vysílače, popř. správné dodatečné trimy. Tlačítkem **"F5(Další)"** přejdete do dalšího kroku průvodce menu **"Přiřazení serv"**.

Upozornění: Výchozí přiřazení se provede podle nastavení módu vysílače. Není-li výchozí přiřazení správné, překontrolujte nastavený mód vysílače v menu "Hlavní menu -> Systém -> Konfigurace->MÓD 1-4".

9.1.8 Přiřazení serv

Ч.

Menu zobrazuje, na kterých kanálech přijímače jsou přiřazeny výstupní funkce vysílače. Přiřazení lze libovolně měnit. Pořadovým číslem na začátku sloupce je vyjádřen kanál vysílače a vedle něj je přiřazená výstupní funkce vysílače. V tomto menu můžete realizovat rozbočení výstupních funkcí, tzn. jedna jakákoliv výstupní funkce vysílače může být přiřazena libovolnému počtu kanálů přijímače. Jediným omezením je počet kanálů, který může obsluhovat vysílač (16 kanálů). Výchozí nastavení se vytvoří na základě předchozího nastavení. Chcete-li výchozí nastavení obnovit, stiskněte tlačítko **"F3(Auto)"**.



1. Přiřazení výstupní funkce vysílače kanálu přijímače

Označte požadovaný kanál přijímače a stiskněte **"3D tlačítko".** Nyní můžete vybrat, kterou funkci přiřadíte zvolenému kanálu přijímače.

Tlačítkem **"F5(Další)"** přejdete do dalšího kroku průvodce, kterým je uložení modelu do paměti vysílače.

a) Průvodce požádá o potvrzení vytvoření modelu "Vytvořit a vybrat model?". Odpovíte-li na potvrzení tlačítkem "F1(Ne)", vrátíte se zpět do průvodce a můžete model dále konfigurovat.

Potvrdíte-li tlačítkem **"F5(Ano)"**, model se uloží do paměti, současně se i aktivuje. Poté automaticky přejdete do menu **"Kalibrace serv"**. Uložený model můžete samozřejmě kdykoliv konfigurovat i po uložení v menu **"Hlavní menu->Model" položky "Základní konfigurace", "Parametry funkcí"** a **"Přiřazení serv"**.

Rada: V tomto okamžiku můžete spárovat přijímač s vysílačem a následně pokračovat v konfiguraci "Kalibrace serv".

9.1.9 Kalibrace serv

Menu pro doladění výstupních funkcí *vysílače->kanálů přijímače->serv*. Přiřazení výstupní funkce vysílače ke kanálu přijímače je zobrazeno v horní části menu (první položka pod popisem menu).



1. Zobrazení výchylky kanálu přijímače

V horní části menu je zobrazena aktuální výchylka pro zvolený kanál. Budete-li měnit nastavení v tomto menu, ihned uvidíte, jak se změna projeví na výstupu.

2. Výběr kanálu přijímače

Na první pozici F1 ve spodní liště je aktuálně vybraný kanál. Tlačítkem F2() a F3() nebo editací položky "Servo č." si vybíráte kanál přijímače, který chcete konfigurovat.

3. Střed (Subtrim)

Touto položkou v menu si nastavíte střední polohu serva na vybraném kanále přijímače.

Rada: Snažte se už při stavbě modelu co nejvíce doladit střed mechanicky. Budete-li muset nastavit velkou hodnotu "Střed (Subtrim)" pro střední polohu serva, bude výsledná výchylka serva omezená.

4. Max./Min. výchylka

Tato položka definuje koncové hodnoty výstupní funkce vysílače, tzn. jaké hodnoty bude nabývat výstupní funkce vysílače v krajních polohách ovladače. Funkce by měla být použitá k vymezení bezpečného rozsahu serv, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.

Upozornění: Velikost maximální výchylky dále může ovlivnit nastavení trimů, dvojitých výchylek a dalších proporcionálních nastavení.

5. Max./Min. fyzický limit

Ч.

Omezení výchylky kanálu přijímače. Žádnou kombinací nedojde k překročení nastavené hodnoty výchylky serva.

Rada: Zde můžete nastavit omezení výchylky ještě před mechanickým dorazem nebo nějakou překážkou v dráze serva, čímž se vyhnete mechanickému poškození serva.

6. Reverzace serva

Nastavení obráceného smyslu otáčení serva.

7. Zpoždění nahoru/dolů

Nastavení doby přechodu kanálu z jedné krajní polohy do druhé. Lze definovat pro kladnou změnu a zápornou změnu zvlášť, např. otvírání podvozku je pomalejší než zavírání podvozku.

Rada: Funkce se dá s výhodou použít pro podvozková serva.

9.1.10 Servobalancer (*dle výbavy)

Funkce balancování dráhy serv slouží pro velké modely, které mají řídicí plochy ovládané několika spřaženými servy. Jelikož může být každý kus serva z výroby jinak nastaven a ani montáž v modelu nemusí být vždy příliš přesná, je vhodné algoritmicky vyrovnat dráhy serv tak, aby docházelo k minimálnímu mechanickému namáhání při pohybu kormidel.

Každému výstupnímu kanálu je tedy možné přiřadit vlastní křivku, která se aplikuje jako poslední operace před odesláním výchylek do modelu. Křivka se tedy ve výsledku aplikuje i na trimy, mixy, dvojité výchylky apod., takže serva jedné plochy se vždy pohybují společně stejnou měrou.

Servobalancer dokáže upravit křivku serva maximálně o $\pm 10\%$ s rozlišením 0,1%.

ΓZ

 Po najetí kurzoru na graf servobalanceru stiskněte 3D tlačítko, čímž povolíte editaci křivky serva. Nyní se vždy zvýrazní jeden řídicí bod podle aktuální výchylky serva. Jestliže bude aktuální výchylka serva např. -30%, zvýrazní se nejbližší kontrolní bod v -25%. Tímto bodem je pak možné pohybovat směrem nahoru a dolů otáčením 3D tlačítka doprava, resp. doleva. V režimu "Auto" (zvýrazněné tlačítko F2) dochází k současnému posunu okolních kontrolních bodů, takže výsledná křivka je precizně vyhlazená. Posunutím ovladače serva lze dále vybrat jiný kontrolní bod a ten pak upravovat do té doby, než bude vzájemná odchylka pozice serv při pohybu minimální.



 Po stisku tlačítka F(1) při zvýrazněném servobalanceru se zobrazí rychlá volba, kde si můžete zvolit jeden telemetrický údaj, jenž se

bude objevovat v místě digitálních hodin na horní liště displeje. Tímto si např. můžete navolit zobrazení o k a m ž i t é h o p r o u d u z přijímačových baterií, jenž velmi pomůže při vyrovnávání rozdílů dráhy serv.

Tx _{a0} []] ¥ýchozí ■ 12:2	2:58 57X					
Kalibrace se	rv					
Telemetrie zobraz, na panelu hodin:						
Výchozí (zobrazení hodin)	•					
	ОК					



4. Tlačítkem F2"Auto" v režimu editace servolabanceru přepínáte mezi automatickým a manuálním výběrem kontrolních bodů. Při manuálním výběru kontrolních bodů stiskněte 3D tlačítko pro přesun k následujícímu bodu; tlačítkem ESC aktivujete předchozí kontrolní bod. Při editaci v manuálním režimu pohybujete (narozdíl od automatického módu) pouze jedním kontrolním bodem, ostatní zůstávají beze změny. Krátký stisk tlačítka F3"Vymaž" slouží k rychlému resetu jednoho kontrolního bodu (musí být zvýrazněn). Po delším stisku tlačítka F3"Vymaž" dojde k resetu celé křivky serva do výchozího stavu.

Rada: Jestliže používáte několik serv spřažených k ovládání jednoho kormidla modelu jako v tomto příkladu, doporučujeme na přijímači nastavit všechna serva náležející danému kormidlu do jedné skupiny výstupu (Group A-C). Na obrázku je toho docíleno pomocí aplikace Připojená zařízení. Serva tak budou přijímat řídicí pulzy ve stejný okamžik a jejich pohyb tedy bude synchronní.

Ч.

Tx_{ell}] Výchozí 12:22:56 577 R9-EX Výstupy << 7pět Wýstupní pin Servoč. Skupina Výstup 1 Motor 1 (1) 🖲 A 🖲 . Wistup 2 – Křidélko 1 (2) 🖡 ВŴ B€ Křidélko 2 (3) 🖲 Klanka 1 (4) 🖛 0. Klanka 2 (5) 🖲 Zpět 🗙 🍃 🖓 🕅 OK

Rada:

Pro optimalizaci dráhy serv pomocí servobalanceru doporučujeme použít ampérmetr (nebo např. okamžitý proud z čidla MUI zobrazený v telemetrickém okně) a vždy sledovat, kdy je proud procházející servy co nejmenší.

9.2 Jemné ladění /let. režimy

- rozšiřující programové funkce pro modely

- Letové režimy
- Digitální trim
- Trimy letových režimů
- Dvojité/Expo výchylky
- Křivky funkcí
- Diferenciace křidélek (Menu se zobrazí v konfiguraci křídla 0 KLAP.|2KŘID. a vyšší)
- Volné mixy
- Mix Motýlek (Menu se zobrazí jen v konfiguraci ocasní plochy "V-tail")
- Butterfly (Menu se zobrazí v konfiguraci křídla "KLAP.|2KŘID." a vyšší)
- Ailevator (Menu se zobrazí jen v konfiguraci ocasní plochy "Ailevator")
- Mix Delta/Elevon (Menu se zobrazí v konfiguraci křídla "Žádný-Elevon/Delta".)
- Gyro/Governor

Ч.

- Omezovač plynu (pouze u modelů vrtulníků) (*dle výbavy)
- Kopaný výkrut Snap Roll (pouze u modelů letadel)

9.2.1 Letové režimy (*dle výbavy)

Letové režimy jsou velice přínosné pro úpravu letových vlastností a ovladatelnosti modelu při různých situacích letu, jako např. start, létaní v termice, přistání s použitím klapek a brzd. Tato schopnost by se dala využít nejen u větroňů, ale také u akrobatických modelů při hladké akrobacii nebo 3D akrobacii. Ve všech popsaných situacích by bylo vhodné, aby model reagoval odlišným způsobem. Toho všeho jde jednoduše docílit, stačí jen využít letových režimů.

K dispozici je až 10 letových režimů pro každý model. Letové režimy si můžete pro lepší přehlednost pojmenovat. V jednom okamžiku může být aktivní pouze jeden letový režim, proto má každý vytvořený letový režim svoji prioritu danou pořadím v seznamu letových režimů. Splní-li se podmínky a mohlo by být aktivních více než jeden letový režim, pak se vybere ten z nich, který má největší prioritu. Letové režimy lze aktivovat libovolným ovladačem vysílače, jako např. přepínačem.

Konfigurace vysílače pod letový režim.

• Některé menu obsahují položky rozsahu platnosti se symbolem (zeměkoule) a písmenem G.

Přepnutím položky rozsahu platnosti na symbol (seznamu) s písmenem S změníte nastavení z globálního na nastavení pro každý letový režim zvlášť.

Upozornění: U této akce buďte obezřetní. Po přepnutí rozsahu platnosti z globálního na letový režim se konfigurace před přepnutím (globální) uloží do všech existujících letových režimů.

Ч.

• Je-li položka v menu pevně definovaná a rozsah platnosti bude nastaven na hodnotu S, může být nastavení položky v každém letovém režimu různé. Přepnutím do jiného letového režimu položka bude nabývat hodnot pro vybraný letový režim.

• Je-li položka volitelná (lze přidat do seznamu) a rozsah platnosti bude nastaven na hodnotu S, bude nastavení pouze v aktuálním letovém režimu. Přepnutím do jiného letového režimu se zobrazí konfigurace pro aktuální letový režim.

- Každý model již při vytvoření obsahuje výchozí letový režim.
- Rada: Pokud nechcete používat letové režimy, pak nevytvářejte žádný nový letový režim a používejte pouzevýchozí.



1. Přidání letového režimu

Ч.

Tlačítkem **"F3(Nový)"** přidáte nový letový režim. Budete-li chtít vytvořit nový letový režim jako kopii již vytvořeného letového režimu, označte zdrojový letový režim a stiskněte tlačítko **"F3(Nový)"**. Zobrazí se menu s dotazem, zda-li chcete kopírovat zvolený letový režim.

Tlačítkem **"F5(Ano)"** vytvoříte kopii letového režimu se stejným názvem.

Tlačítkem **"F3(Ne)"** vytvoříte nový letový režim.

Tlačítkem **"F1(Esc)"** nevytvoříte letový režim a vrátíte se zpět do menu **"Letové režimy"**.

T×()	¥ýchoz í		12:22:52	633	
	Leto	vé re	żimy		
Kopír Výcho	ovat zvýra zí	azněný I	letový re	žim?	
ESC		Ne		Ano	

2. Přejmenování letových režimů

Letové režimy si můžete zpřehlednit pojmenováním, které výstižně popisuje dané nastavení, *např. Start, Termika, Autorotace, atd.* Editací položky **"Popis"** můžete pojmenovat letovýé režimy.

3. Zpoždění letového režimu

Doba postupného přechodu mezi dvěma letovými režimy. Změna letového režimu s sebou přináší často zásadní změny základních poloh serv. Kdyby byla změna letového režimu okamžitá, mohla by vést k okamžité změně v řízení modelu - prudké pohyby. Zpozdímeli letový režim, dojde k postupnému přenastavení z jednoho letového režimu do druhého letového režimu za definovaný čas.

-

- Rada: Vždy se snažte nastavit alespoň nějaké minimální zpoždění letového režimu. Okamžitá změna by mohla vést ke změně polohy více serv najednou, což by mělo za následek vznik proudové špičky v napájení.
- Upozornění: Letová funkce plynu není ovlivněna zpožděním letového režimu. U této letové funkce se konfigurace uplatní ihned.

4. Aktivace letového režimu

Ч.

Letový režim lze aktivovat přepínačem. Editací položky "Spínač" se přepnete do menu "Vyberte ovládací vstup" a zvolíte, který přepínač má aktivovat zvolený letový režimv viz. kapitola 9.7. Ke každému letovému režimu můžete přiřadit jakýkoliv přepínač, proporcionální ovladač, nebo výsledek logické operace, kterým aktivujete letový režim. Splnění podmínky pro aktivaci letového režimu je vyjádřeno symbolem ve sloupci "Spínač":

- zatržení podmínka pro aktivaci je splněna,
- **křížek** podmínka pro aktivaci není splněna.

TX Rychlost 10:21:23 100% Název aktuálního letového režimu. Letové režimy Zpoždění Spínač 🎵 Popis Termika 🎾 0.3s Sb 🍽 🐧 Rych lost 🕅 Sb 🗸 0.3s **r**1 জ Vychoz i 🖍 0.3s $\overline{\mathcal{T}}$ Nový OK

Ve stavovém řádku je zobrazen název aktuálního letového režimu.

5. Priority letových režimů

V případě, že jsou splněny podmínky pro aktivaci více letových režimů v jeden okamžik, rozhoduje priorita letového režimu. Pořadovým číslem v seznamu letových režimů je přiřazena priorita. **Čím nižší pořadové číslo, tím vyšší priorita letového režimu.** Výchozí letový režim má vždy nejnižší prioritu.



 Reset vybraného letového režimu do výchozího letového režimu

Zvolený letový režim můžete převést na výchozí letový režim. Vyberte požadovaný letový režim a tlačítkem **"F4(Opt.)"** zobrazíte možnosti nastavení. Položkou **"Nastavit jako výchozí let. režim"** letový režim změníte na výchozí. Předešlý výchozí letový režim se změní na normální letový režim.

7. Smazání letového režimu

Letový režim můžete odstranit následovně:

- a) vyberte požadovaný letový režim a tlačítkem "F4(Opt.)" zobrazíte možnosti nastavení.
- b) položkou "Smazat letový režim" vymažete vybraný letový režim. Výchozí letový režim nelze odstranit.

8. Reset všech letových režimů do výchozího letového režimu

Všechny letové režimy můžete najednou převést do nastavení výchozího letového režimu. Na jakékoliv položce v menu stiskněte tlačítko **"F4(Opt.)"** a zobrazí se možnosti nastavení. Položkou **"RESET všech letových režimů"** se nastaví veškeré letové režimy stejně jako výchozí letový režim a rozsahy platnosti budou nakonfigurovány na globální platnost.

Rada: Překontrolujte stav jednotlivých letových režimů po jakékolivzměně v konfiguraci letových režimů.

9. Oznámení aktuálního letového režimu

Možnost přiřazení zvukového souboru WAV, jenž se přehraje v okamžiku aktivace daného režimu.

10. Oznámení letového režimu po přepnutí spínače

Po stisku tlačítka **F4** je možné přiřadit spínač, po jehož stisku bude oznámen aktuální letový režim, resp. se přehraje příslušný zvukový soubor WAV.

9.2.2 Digitální trim

Ч.

Trimování hlavních letových funkcí se provádí přes čtveřici tlačítek umístěných pod křížovými ovladači. Definice kroku a rozsahu jednotlivých letových funkci se provádí v menu **"Digitální trim"**. Každá letová funkce může mít nastavené jiné meze, krok trimu a rozsah platnosti.

Dialog digitálních trimů byl rozdělen do dvou obrazovek a) a b), mezi nimiž lze přepínat pomocí tlačítek **"F1 Doleva"** a **"F2 Doprava"**. Tlačítkem **"F3(Trim)"** přejdete do menu přehledu trimů hlavních letových funkcí, kde si můžete vyzkoušet, jak se projeví jednotlivé změny v nastavení. Na obrázku a) je zobrazeno, že je možné každému trimu přiřadit ovládací funkci, která bude tímto trimem ovlivňována. Je možné trim i kompletně deaktivovat tak, aby neměl žádný efekt – jednoduše zrušte přiřazení k jakékoliv funkci. Toto je důležité zejména pro piloty různých vícerotorových koptér nebo vrtulníků s pokročilou stabilizační elektronikou.

Speciální funkce trimů

Digitální trimy je možné použít nezávisle jako obecný ovladač modelových funkcí. Jakémukoliv digitálnímu trimu můžete přiřadit speciální funkci "Trim.Ovla." či "Trim.Nulov".

- **Trim.Ovla.** (trimový ovladač) – umožňuje použít daný trim odděleně od ovládacích funkcí. Vysílač si pamatuje hodnotu trimu po vypnutí. Po stisku tlačítka nedochází k trimování nadřazené funkce, pouze se inkrementuje interní stav trimu.

- **Trim.Nulov** (trimový ovladač s automatickým nulováním) – umožňuje použít daný trim odděleně od ovládacích funkcí. Vysílač si neukládá hodnotu trimu po vypnutí. Po načtení modelu má trim

T×O	Výchoz í	12:	22:51	57X
	Digitál	ní tr	rim	
Trim	Funkce	ŀ	kodn. U	ložen
⊕,⊕,	Trim.Ovla.) @G	0%	0%
$\oplus \oplus_{+}^{+}$	Trim.Nulov	• @G	0%	0%
€⊕	Směrovka	9 @G	0%	0%
‡⊕⊕	Výškovka 🖲	9 @G	0%	0%
🖲)	9 ⊕ G	0%	0%
4	🖬 🔿 Tr	im .	×	ок

duplex computer radio control system

4,

vždy hodnotu 0%. Ve spojení s logickými spínači je tato volba vhodná např. pro sekvenční přepínání mezi letovými režimy či přehrávání sekvence zvuků.

Operační působnost trimů byla rozšířena o nové možnosti (viz obrázek c)), takže nyní jsou dostupné tyto volby:

• **Globální** – konfigurace a hodnota zvoleného trimu bude konstantní napříč všemi letovými režimy.

• Separátní – každý letový režim má svou vlastní nezávislou konfiguracitrimů.

• Skupina letových režimů (A/B) – jestliže používáte několik letových režimů a chcete, aby se nastavení trimů sdílelo např. pouze mezi dvěma zvolenými režimy, přiřaďte trim u obou režimů do jedné ze skupin FA nebo FB. Každá skupina má své vlastní nastavení, jež je potom sdíleno napříč letovými režimy.



Upozornění: Pokud změníte působnost trimu z globální na libovolnou skupinu letových režimů, ve zbývajících letových režimech se působnost změní na separátní.

Ч.



Další konfigurovatelné parametry:

- 1. Hodnota aktuální pozice trimu.
- Uložen zobrazuje uloženou pozici trimu, která se uplatní díky funkci Paměť trimu.
- 3. Mód zde můžete specifikovat základní chování trimu:
 - Středový mód nastaven jako výchozí. Trim ovlivňuje pouze středy serv, výchylky v koncových bodech nejsou dotčeny.
 - Lineární posunuje celou dráhu serva včetně koncových bodů.
 - PlynDolní ovlivňuje výchylku serva v dolním koncovém bodě a úměrně i celý zbytek dráhy serva. Horní koncový bod zůstává nedotčen.
 - PlynD:50% ovlivňuje dráhu serva od dolního koncového bodu ke středové pozici. Dráha od středu do horní koncové pozice zůstává nezměněna.
 - PlynHorní ovlivňuje výchylku serva v horním koncovém bodě a úměrně i celý zbytek dráhy serva. Dolní koncový bod zůstává nedotčen.

4

- Krok indikuje, o kolik procent se hodnota trimu změní pokaždé, když je stisknuto trimovací tlačítko.
- **5. Rozsah (+,-)** určuje maximální rozsah z dráhy serva, jenž je použitý pro trimování.

Zobrazení, jak jednotlivé módy trimů ovlivňují výslednou dráhu serva (trimováno cca do 50% celkového rozsahu).

Pamatujte si, že není možné použít ve všech případech libovolný mód trimu:



- Konfigurace motýlkovitých ocasních ploch: Mód trimu je možné specifikovat pouze pro funkci výškovky a nikoli pro směrovku, neboť obě funkce jsou vzájemně spřaženy.
- Konfigurace Delta/Elevon: Zde je možné mód specifikovat pouze pro křidélka a nikoli pro výškovku.
- Vrtulník používající řízení CCPM: Mód je možné nastavit pouze u funkce kolektivu a nikoli u klonění nebo klopení.
- Jestliže použijete několik trimů pro jednu funkci, výsledná hodnota trimu odpovídá součtu hodnot všech trimů, které ovlivňují tuto funkci. Dále je použit pouze jeden mód trimu, a to ten, který je definován pro trim první v pořadí.

Ч.

Další možnosti se zobrazí po stisknutí tlačítka **"F4",** jak je znázorněno na obrázku **d**). Můžete zde uložit hodnotu aktuálně zvoleného trimu (např. funkce křidélek jako na obrázku) do skryté paměti, ale lze takto i uložit všechny trimy najednou.

Funkce je následující: Aktuální hodnota zvoleného trimu (resp. všech trimů) je překopírována do speciálního registru (obrázek a), poslední sloupec) a samotný trim je vynulován. Toto se vždy aplikuje pro všechny letové režimy. Funkce paměti trimu je výhodná v tom případě, že chcete mít vždy vynulované obrazovky trimů, avšak jisté trimování bylo potřeba ke stabilizování modelu.



Na obrázku **d**) lze v případě nutnosti využít funkce Vynulovat vybraný trim nebo Vynulovat všechny trimy. Po potvrzení dané volby se vymaže aktuální i uložená hodnota (funkcí paměť trimu) zvoleného trimu, resp. všech trimů. Toto je aplikováno pro všechny letové režimy.

Varování: Jestliže je funkce Autotrim aktivní, pak vždy působí na modelové funkce přiřazené k daným trimovacím tlačítkům (výjimkou je funkce plynu, na niž se Autotrim nikdy nevztahuje). Autotrim nebere v potaz doplňkové inkrementální trimy. Prosím buďte velmi opatrní v okamžiku, kdy přiřadíte trimovací tlačítka modelové funkci, která není ovládána centrovanými ovladači. V takovém případě je doporučeno kompletnězakázat funkci Autotrim.

9.2.3 Trimy letových režimů

Definování trimů serv jednotlivých letových funkcí.

Konfigurace mohou být globální nebo se mohou měnit s letovými režimy. Hlavním smyslem této možnosti je mít polohu jednotlivých serv konfigurovatelnou letovým režimem.

Trimy	leto	■ 12 (vích	: 22: 5	7 <u>638</u> imů
Funkce	S1	S2	\$3	S4
Křidélka.	0%	0%		₿G
Výškovka	0%			₿G
Směrovka	0%			₿G
Motor	0%			₿G
Sym.	Vyı	naž		OK

1. Polohy serv

Výstup letové funkce může být rozdělen na více kanálů přijímače serv. Editací jednotlivých sloupců s označením **"S1-S4"** měníte polohu serva vybrané letové funkce. Výchylka serva je udávaná v procentech.

Tlačítkem "F3(Vymaž)" nulujete nastavení celého řádku.

Tlačítkem **"F1(Sym.)"** - zapínáte/vypínáte současnou editaci všech hodnot na řádku.

2. Rozsah platnosti

Ч.

Výchylky serv mohou být platné pro všechny letové režimy - **symbol zeměkoule** a **písmeno G**. Každý letový režim může mít vlastní definici výchylek serv - symbol seznamu a **písmeno S**.



Ч.

9.2.4 Dvojité/Expovýchylky

Chcete-li ovladačem vysílače, např. přepínačem, ovlivňovat rozsahy výchylek nebo průběh letových funkcí, nastavte si dvojité či trojité rozsahy výchylek s možností exponenciální závislosti. Exponenciální závislost letových funkcí je velice vhodná, jelikož v okolí středu je řízení velice přesné. Blížíme-li se maximu, je charakteristika velice strmá. Menu obsahuje letové funkce modelu se souhrnným přehledem jejich konfigurace.



a) název letové funkce

- b) v procentech vyjádřen rozsah výchylek letové funkce
- c) v procentech vyjádřena exponenciální závislost letové funkce
- d) rozsah platnosti

Ч.

Označením kurzorem jedné z letových funkcí a stisknutím tlačítka **"F4(Uprav)**" nebo **"3D tlačítka**" vstoupíte do editace nastavení.



- a) Název letové funkce s rozsahem platnosti
- b) Číslo nastavení pro dvojité výchylky 1-2; pro trojité výchylky 1-3
- c) V procentech vyjádřená poloha koncového bodu funkce s nastavením pro oba směry funkce
- d) v procentech vyjádřen exponenciální průběh s nastavením pro oba směry funkce
- e) nastavení ovladače pro přechod mezi jednotlivými nastaveními
- f) zobrazení funkce uložené pod zvoleným nastavením

1. Rozsah platnosti

Rozsahy výchylek letových funkcí mohou být platné pro všechny letové režimy - "*symbol zeměkoule"* a "*písmeno G"*. Každý letový režim může mít vlastní definici rozsahů výchylek - *"symbol seznamu"* a *"písmeno S"*.

2. Výběr ovladače pro přepínání mezi konfiguracemi

Zvolte položku "*Spínač"* (e), tím se přepnete do menu "*Vyberte* ovládací vstup". Nastavte ovladač, kterým budete přepínat konfigurace. U dvojitých rozsahů výchylek vyberte libovolný ovladač s neproporcionálním vyhodnocením. Chcete-li nastavit

trojité rozsahy výchylek, měli byste zvolit 3polohový přepínač nebo jeden z proporcionálních ovladačů. Po výběru ovladače nezapomeňte nastavit proporcionální vyhodnocení **"Vyberte** ovládací vstup" tlačítko **"F2(Prop.)**". Správnost nastavení si lehce ověříte tím, že změnou polohy ovladače se mění i číslo konfigurace rozsahu v menu **"Editace DR/Expo"**. V případě dvojích výchylek se hodnota konfigurace rozsahu bude měnit z**"Pozice 1"**na **"Pozice 2"**. U trojích výchylek se hodnota konfigurace rozsahu bude měnit **"Pozice 1", "Pozice 2"** a**"Pozice 3"**.

3. Rozsah výchylek

Ч.

Každá konfigurace rozsahu (**b**) (pozici ovladače) může definovat jiný rozsah výchylek funkce a exponenciální závislosti. Při změně konfigurace se zároveň upravuje i graf funkce (**f**).

Rozsah výchylek funkce se definuje položkou **"Rozsah"**. Narůstající hodnotou se zvětšuje rozsah letové funkce. Snižující hodnotou se rozsah zmenšuje.

Exponenciální průběh vytváříte položkou **"Expo" (d)**. Je-li exponenciální závislost nulová, je letová funkce čistě lineární. Narůstá-li hodnota exponenciální závislosti, v průběhu se projevuje exponenciální charakter.

Vše můžete ještě zkombinovat s letovými režimy. Ve výsledku můžete mít v každém letovém režimu jinou definici každého z nastavení rozsahu výchylek.

Rada: Doporučujeme nastavení exponenciálních průběhu. Ovládání je pak velice přesné.

9.2.5 Křivky funkcí (*dle výbavy)

Průběhy letových funkcí - jaká závislost bude platit mezi polohou ovladače a výchylkou serva. Menu zobrazuje přehled všech letových funkcí (a) a nastavení jejich křivek (průběhu) (b) a zpoždění (c). Důsledky nastavení si můžete ihned po nastavení zkontrolovat přes zobrazení výstupů přijímače - tlačítkem "F2()".



- a) název letové funkce
- b) křivky/průběhy letové funkce
- c) zpoždění výchylky pro kladnou a zápornou změnu polohy ovladače
- d) rozsah platnosti
- e) povolení zpožděného náběhu při přepnutí letového režimu

Povolení zpoždění letového režimu

Zde je možné aktivovat, popř. zakázat zpoždění pro každou funkci v rámci přepínání letových režimů. Konkrétně na obrázku je tato volba představována pátým sloupcem (**Zpož.Rež**). Aktivace zpoždění může být též specifická pro každý letový režim zvlášť (tzn. v jednom režimu bude zpoždění povoleno a v druhém zakázáno). Jsou zde

však určité podmínky, kdy tato volba u jedné funkce ovlivní i jinou funkci.

- Pokud máme zvoleny ocasní plochy typu Motýlek, tato volba ovlivňuje jak funkci směrovky, tak i výškovky.
- Pokud máme zvoleno křídlo typu Delta, tato volba ovlivní funkce křidélka i výškovky.
- Jestliže máme nastaven elektronický mix pro rotorovou hlavu vrtulníku (CCPM), tato volba ovlivní všechny funkce rotorové hlavy (klonění, klopení a kolektiv).

1. Nastavení křivky letové funkce

Chcete-li nastavit křivku jedné z letových funkcí, editujte položku *"Křivka"*, nebo kurzorem označíte letovou funkci a stisknete tlačítko *"F4()"*. Přejdete do nastavení křivky letové funkce.



- a) typ předpřipravené křivky
- b) grafaktuální křivky

Ч.

Průběh letové funkce si můžete vybrat buď z přednastavených, nebo vytvořením nové funkce tak, že editujete předpřipravenou funkci. Seznam předpřipravených funkcí:

Standard	Lineární průběh, nastavení posunutí průběhu ve svislé ose
Konstantní	Jen jedna hodnota, je možno nastavit, jakou bude mít výstup hodnotu
3-body, x>0, x<0, x	Tříbodová křivka, je možné nastavit polohu kteréhokoliv bodu
5-bodů	Pětibodová křivka, je možné nastavit polohu kteréhokoliv bodu
7-bodů	Sedmibodová křivka, je možné nastavit polohu kteréhokoliv bodu
9-bodů	Devítibodová křivka, je možné nastavit polohu kteréhokoliv bodu
+pozitiv, - negativ,+- symetr.	Čtyřbodová křivka, je možné nastavit polohu kteréhokoliv bodu

Editace křivky letové funkce

Rozhodnete-li si vytvořit vlastní křivku, postupujte následovně:

Ujasněte si, z kolika bodů (3-9) lze křivku sestavit a tuto variantu zvolte z přednastavených.

Editujete graf funkce - označte graf křivky a stiskněte **"3D tlačítko"**



ΓZ

Vytvořte vlastní křivku – polohou jednotlivých bodů. Body můžete pohybovat ve vertikálním a horizontálním směru. Rotací **"3D** tlačítka" nebo tlačítky **"F3"** a **"F4"** pohybujete body ve vertikálním směru. V horizontálním směru bodem pohybujete tlačítky **"F1"** a **"F2"**. Stisknutím **"3D tlačítka"** přejdete na definici dalšího z bodů křivky. Stisknutím tlačítka **"esc"** se vrátíte na definici polohy předcházejícího bodu. Vlevo od grafu jsou informace o souřadnicích vybraného bodu. Hodnota **"In"** je poloha ovladače a hodnota **"Out"** je výstupní hodnota.

2. Zpoždění reakce v kladném/záporném směru

Reakce serva na ovladač vysílače se rozprostře do času, definovaného v položce *"Zpož."*. Kladná doba zpoždění je definovaná jako čas, za který přeběhne funkce od -100% do +100%. Záporná doba zpoždění je definovaná jako čas, za který přeběhne funkce od +100% do -100%.

3. Platnost nastavení

Ч.

Průběhy letových funkcí mohou být platné pro všechny letové režimy - symbol zeměkoule a písmeno G. Každý letový režim může mít vlastní průběh letové funkce - symbol seznamu a písmeno S.

9.2.6 Diferenciace křidélek

Využíváte-li k ovládání modelu křidélka pro klonění modelu a profil křídla modelu je nesouměrný nebo tenký, určitě využijete funkci diferenciace - rozdílné výchylky křidélek pro směr nahoru a dolů. Tato funkce zabraňuje nesprávnému vybočení modelu při vychýlení křidélek. Profil křídla s křidélkem vychýleným dolů má větší aerodynamický odpor než profil křídla s vychýleným křidélkem nahoru. Kdyby se vychýlila obě křidélka stejnou výchylkou, model by před zatáčkou vybočil směrem ze zatáčky. Použitím funkce Diferenciace křidélek je možno tomuto předejít. Funkce je dostupná, pouze používáte-li pro ovládání křidélek minimálně dvě serva a více.

Tx Výchoz í	12:22:10	57%
Diferen	ciace křidé	lek
0vladač	Vliv	Mód
P6 🗖	20%	₿G
	\$1	\$2
Nahoru	100%	100%
	(110)	(110)
Dolů	100%	100%
	(90)	(90)
Sym. 🕇 🔿	Použ.	OK

1. Platnost nastavení

Konfigurace diferenciací křidélek mohou být platné pro všechny letové režimy - *"symbol zeměkoule"* a *"písmeno G"*. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci diferenciací křidélek - symbol seznamu a písmeno *"S"*.

2. Diferenciace

Každý směr vychýlení křidélek může mít jiný rozsah. Řádky označené "Nahoru" a "Dolů" obsahují tolik sloupců (označených S1-S4), kolika servy ovládáte křidélka. Pro každé servo lze určit rozsah v daném směru. Označením řádku s popisem "Nahorů" nebo "Dolů" kurzorem a stisknutím "3D tlačítka" přejdete do editace rozsahu jednotlivých serv. Tlačítkem "F1(Sym.)" při editaci zapínáte/vypínáte současnou změnu všech položek na řádku.

3. Ladění diferenciace křidélek

Můžete přiřadit proporcionální ovladač a jeho vliv na diferenciaci křidélek. Pokud jím budete pohybovat, budou se výchylky křidélek adekvátně měnit: horní výchylka křidélek je zvětšena, naproti tomu

dolní výchylka křidélek se zmenší. Skutečné hodnoty diferenciace jsou zobrazeny na obrázku v závorkách.

Pokud stisknete tlačítko **"F3 Použít"**, vliv proporcionálního ovladače se vynuluje a hodnoty diferenciace každého serva jsou překopírovány do editovatelných polí. Diferenciace tedy zůstane napevno nastavena podle poslední pozice proporcionálního ovladače.

9.2.7 Ailevator

Ovládání výškovky je rozděleno mezi dvě serva. Pravá a levá strana výškovky může být ovládána nezávisle. Funkcí *"Ailevator"* je dosaženo součinnosti mezi letovou funkcí křidélek a výškovky. Vychýlí-li se např. levé křidélko nahoru a pravé dolů, současně se vychýlí ve stejném směru i levá a pravá část výškovky. Tímto mixem se u modelu zvýší citlivost funkce klonění. Mix je aktivován automaticky po založení modelu s osazením ocasní plochy *"Ailvator 2H1V"*. Výchozí nastavení mixu *"Ailevator"* je 100% rozsah letové funkce výškovky a 0% funkce křidélek.



1. Platnost nastavení

Ч.

Konfigurace mixu muže být platná pro všechny letové režimy symbol zeměkoule a písmeno G. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci mixu - symbol seznamu a písmeno S.

2. Rozsahy letových funkcí mixované na výškovce

Jednotlivé letové funkce mohou mít různé rozsahy. Řádky označené *"Výškovka"* a *"Křidélko"* obsahují dva sloupce (označené S1,S2), které reprezentují serva ovládající výškovku. Pro každé servo dané letové funkce lze určit rozsah. Označením řádku s popisem *"Výškovka"* nebo *"Křidélko"* kurzorem a stisknutím *"3D tlačítka"* přejdete do editace rozsahu jednotlivých serv. Tlačítkem **"F1(Sym.)**" při editaci zapínáte/vypínáte současnou změnu všech položek na řádku.

9.2.8 Mix Motýlek

Je-li model vybaven ocasní plochou typu "**Motýlek**", ovládání výškovky a směrovky je sdružené. Tyto letové funkce jsou realizovány mixem. Mix je aktivován automaticky po založení modelu s tímto osazením ocasní plochy. Výchozí nastavení mixu "**Motýlek**" je 50% rozsah letové funkce výškovky a směrovky.



1. Platnost nastavení

Konfigurace mixu muže být platná pro všechny letové režimy symbol zeměkoule a písmeno G. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci mixu - symbol seznamu a písmeno S.

2. Rozsahy letových funkcí výškovky a směrovky

Jednotlivé letové funkce mohou mít různé rozsahy. Řádky označené "Výškovka" a "Směrovka" obsahují dva sloupce (označené S1,S2), které reprezentují serva ovládající "motýlkovou" ocasní plochu. Pro každé servo dané letové funkce lze určit rozsah. Označením řádku s popisem "Výškovka" nebo "Směrovka" kurzorem a stisknutím "3D tlačítka" přejdete do editace rozsahu jednotlivých serv. Tlačítkem "F1(Sym.)" při editaci zapínáte/vypínáte současnou změnu všech položek na řádku.

9.2.9 Mix Delta/Elevon

Provozujete-li model se sdruženým ovládáním ploch na křídle, pak využíváte křidélek zároveň i pro letovou funkci výškovky. Letové funkce výškovky a křidélek mohou nabývat různých rozsahů. Toto menu je dostupné v případě, že aktuální model má konfiguraci ocasních ploch *"Žádný – Elevon/Delta"*.

Delta/	Elevon Mi	x
Mode		₿G
	\$1	S2
Elevator	50%	50%
Aileron	50%	50%

1. Platnost nastavení

Konfigurace rozsahu směrovky a křidélek mohou být platné pro všechny letové režimy - *"symbol zeměkoule"* a *"písmeno G"*. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci rozsahu směrovky a křidélek-symbol seznamu a písmeno**"S"**.

2. Rozsahy výškovky a křidélek

Jednotlivé letové funkce mohou mít různé rozsahy. Řádky označené "Výškovka" a "Křidélko" obsahují tolik sloupců (označených S1-S4), kolika servy ovládáte křidélka. Pro každé servo dané letové funkce lze určit rozsah. Označením řádku s popisem "Výškovka" nebo "Křidélko" kurzorem a stisknutím "3D tlačítka" přejdete do editace rozsahu jednotlivých serv. Tlačítkem "F1(Sym.)" při editaci zapínáte/vypínáte současnou změnu všech položek na řádku.

9.2.10 Butterfly

89

Konfigurace aerodynamické brzdy, která může být tvořená z letových funkcí křidélek, klapek a výškovky. Aerodynamickou brzdu lze aktivovat ovladačem vysílače. Po aktivaci brzdy se mohou výše zmíněné letové funkce nastavit do pozic podle konfigurace, ve kterých dojde k brzdění modelu. Samozřejmě že letové funkce při brzdění mohou nabývat hodnoty i podle letových režimů.

Tx _{al} [] ¥ýchoz	i 🚺	12:	22:01	633
	Aer.br	z da		
Spínač	- Z	pož	÷	Mód
🖸	0.0s	0	.0s	₿G
	S1	S2	23	S4
Křidélka	0%	0%	0%	0%
Vztlaky	0%	0%	0%	0%
Výškovka	0%			
Sym.				ОК

1. Aktivace aerodynamické brzdy

Pod položkou menu označenou "*Spínač"* přiřadíte ovladač, kterým aktivujete aerodynamickou brzdu. U aerodynamické brzdy lze nastavit plynulé nebo skokové řízení, což lze určit výběrem ovladače, viz. "*Vyberte ovládací vstup"*.

2. Zpoždění brzdy

Čas, za jaký se aktivuje/deaktivuje aerodynamická brzda - dosáhne požadované polohy. Položkou **"Zpož.+"** přiřazujete čas **"nástupu"** aerodynamické brzdy. Položkou **"Zpož.-"** přiřazujete čas **"uvolnění"** aerodynamické brzdy.

3. Platnost nastavení

Konfigurace aerodynamické brzdy může být platná pro všechny letové režimy - *"symbol zeměkoule"* a *"písmeno G"*. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci aerodynamické brzdy - symbol seznamu a písmeno *"S"*.

4. Ofset ovladače

Ч.

Můžete nastavit ofset ovládacího prvku a tak specifikovat určitou mrtvou zónu při začátku jeho pohybu.

Nastavení křidélek/klapek

V Nastavení křidélek/klapek můžete zadat všechny potřebné velikosti výchylek pro brzdicí klapky a křidélka. Rovněž lze nastavit parametr zvaný Úprava dif., jenž ovlivňuje diferenciaci křidélek při vysunutých brzdách. Pozitivní hodnoty zde znamenají zvětšení horní výchylky u křidélkových serv, kdežto negativní hodnoty zvětší jejich spodní výchylku.



a. Aktuální velikosti výchylek při vysunutých klapkách. Zobrazené hodnoty závisí na změnách provedených v menu Ladění.

Nastavení výškovky

Tato obrazovka umožňuje nastavit křivku pro kompenzaci výškovky. Mix Butterfly funguje vždy z nuly až do plné výchylky, proto je zobrazená křivka nepatrně upravena oproti standardním křivkám. Můžete zvolit výchozí křivku, konstantní průběh nebo X-bodové typy křivek.



니.

Butterfly

Ч.

Jemné doladění všech důležitých výchylek pomocí jednoho zvoleného proporcionálního ovladače.

Hodnoty, které zde nastavíte, jsou přičteny nebo odečteny k odpovídajícím parametrům v ostatních obrazovkách nabídky Butterfly. Způsob, jak zadané konstanty ovlivňují výchylky serv, závisí na pozici hlavního ovladače funkce Butterfly, ale také na výchylce ovladače specifikovaného v nabídce Ladění Butterfly.

T×	ýchoz í	12	:22:47 57X
	But	terfly	y
Ladění			₿G
0v lada	č		P8 📕
Úprava	dif.		0% 🖲
Křic	lélka	Vztlaky	Výškovka
05	K 🖲	0% 🖲	10% 💽
с.	Т ор	ouž.	ОК

Tlačítko **"F3 Použij"** funguje obdobně jako v nabídce Diferenciace křidélek. Pokud toto tlačítko stisknete, všechny hodnoty specifikované v menu Ladění Butterfly jsou napevno překopírovány do adekvátních položek v Nastavení křidélek/klapek/výškovky. Poté jsou všechny hodnoty zde v obrazovce ladění nastaveny na výchozí nulu, takže ovladač pro jemné doladění již nebude mít žádnou účinnost.

9.2.11 Volné mixy (*dle výbavy)

Vyžadujete-li, aby se některé z letových funkcí mezi sebou ovlivňovaly, funkcí "*Volné mixy"* toho lehce docílíte. Zvolíte si, z jaké letové funkce má vycházet mix a do které letové funkce se má promítat. Vysílač umožňuje provozovat až 20 volných mixů v jednom modelu. Menu obsahuje přehled všech existujících volných mixů modelu. Sloupec označený *"Master"* vyjadřuje letovou funkci, ze které se vychází - vstup. Sloupec s popisem *"Slave"* charakterizuje letovou funkci, do které se má mix promítnout - výstup. Jakou měrou bude výstup ovlivněn vyjadřuje sloupec *"Hlavní hodnota"*. Poslední sloupec znázorňuje platnost konfigurace mixu.



1. Kopírování mixu

Označením mixu kurzorem ze seznamu mixu a stisknutí tlačítka **"F1(Kopie)"** vytvoříte kopii vybraného mixu. Ten se uloží na konec seznamu.

2. Vytvoření volného mixu

Tlačítkem **"F2(Nový)"** založíte nový mix. Po stisknutí tlačítka se zobrazí menu pro konfiguraci základních parametrů mixu. První položka **"Master"** vyjadřuje letovou funkci, ze které se vychází vstup mixu. Druhá položka **"Slave"** charakterizuje letovou funkci, do

ΓZ

4,

které se má mix promítnout - výstup mixu. Poslední položka **"Hlavní hodnota"** je váha mixu. Nakonfigurováním základních možností a potvrzením **"F5(Další)"**, přejdete do seznamu mixů. Chcete-li zobrazit pokročilou konfiguraci mixu ze seznamu volných mixů, označte kurzorem požadovaný volný mix a stiskněte tlačítko

"F4(Edit)".



a) Platnost nastavení

Konfigurace mixu muže být platná

pro všechny letové režimy - *"symbol zeměkoule"* a *"písmeno G"*. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci mixů - symbol seznamu a písmeno *"S"*.

b) Aktivace volného mixu

Pod položkou menu označenou *"Spínač"* přiřadíte ovladač, kterým aktivujete volný mix. U váhy volného mixu můžete nastavit **skokové nebo proporcionální řízení**, které určíte výběrem ovladače, viz. *"Vyberte ovládací vstup"*.

c) Křivka volného mixu

Ч.

Stejně jako u průběhu letových funkcí **"Křivky funkcí"** můžete editací položky **"Křivka"** definovat průběh volného mixu. Což znamená, podle jaké závislosti se změna vstupu projeví na výstupu mixu,viz.**"Křivky funkcí"**.



d) Zpoždění reakce výstupní funkce při kladné/záporné změně Reakce serva na ovladač vysílače se rozprostře do času

Reakce serva na ovladač vysílače se rozprostře do času definovaného v položce **"Zdroj"**. Kladná doba zpoždění je definovaná jako čas, za který přeběhne funkce od -100% do +100%. Záporná doba zpoždění je definovaná jako čas, za který přeběhne funkce od +100% do -100%.

 e) Zpoždění reakce výstupní funkce po aktivaci/deaktivaci mixu

Doba postupného přechodu mezi aktivací a deaktivací mixu. Po deaktivaci mixu se postupně přejde na novou polohu serva za čas definovaný položkou *"Spínač-"*. Po aktivaci mixu se postupně přejde na novou polohu serva za čas definovaný položkou*"Spínač+"*.

f) Váhy výstupů letové funkce

Má-li letová funkce více výstupů než jeden, lze nastavit váhu pro jednotlivé výstupy. Řádek menu s označením **"Výstup mixu"** vyjadřuje, do jaké míry budou výstupy letových funkcí **(S1-S4)**

ovlivněny mixem. Tato položka v menu nemusí být zobrazena, má-li letová funkce pouze jeden výstup - ovládá pouze jedno servo.

g) Orientace vyhodnocení mixu

Je-li letová funkce tvořena více výstupy (servy), máte možnost nastavit, jestli se mix bude přičítat k výstupům (servům) nebo od nich odečítat. Výsledek mixu se promítne na výstupy (serva) jako pohyb v jednom nebo obou směrech.

h) Ovlivnění vstupu mixu jiným volným mixem

Jako vstup pro volný mix můžete využít buď letovou funkci, nebo letovou funkci s volným mixem. Máte-li v úmyslu vytvořit nový volný mix, jehož vstup bude letová funkce ovlivněná již existujícím volným mixem, postupujte následovně:

- U konfigurace mixu, který chcete použít jako zdroj (vstup) povolte možnost *"Slave Link"*. Tím umožníte tento volný mix použít jako vstup pro další volné mixy. Při povolení zároveň určíte, zda se má mix přičítat nebo odčítat od dalšího volného mixu.
- Pro volný mix, ve kterém chcete využít jako vstup letovou funkci s mixem, vyberte danou letovou funkci a povolte možnost "Master Link". Tímto použijete letovou funkci i s mixem jako vstup pro tento volný mix. Zda se mix přičte nebo odečte od tohoto mixu, určuje znaménko.

i) Ovlivnění výstupní funkce volného mixu trimem

Ч.

Položkou menu "Trim" volného mixu aktivujete/deaktivujete ovlivňování výstupní funkce trimem vstupní letové funkce.

j) Ovlivnění výstupní funkce volného mixu dvojitými výchylkami

Položkou menu *"Slave Dual-Rate"* volného mixu aktivujete/deaktivujete ovlivňování výstupní funkce dvojitými výchylkami výstupní letové funkce.

Tlačítkem **"F2()"**vyvoláte menu výstupů přijímače. Tlačítkem **"F4()"** zobrazíte definice křivky volného mixu. Tlačítkem **"F5()"** potvrdíte nastavení a přejdete zpět do seznamu volných mixů.

k) Diferenciace křidélek

Tato volba se zobrazí po vytvoření mixu z libovolné funkce do funkce křidélek. Lze ji povolit nebo zakázat. Pokud je povolena, na výstup mixu bude aplikována diferenciace křidélek podle nastavení v příslušném menu. V opačném případě bude výstup mixu bez úprav přenesen na dané křidélkové servo.

3. Smazání volného mixu

Tlačítkem "F3(Smaž)" smažete označený volný mix.

4. Editace konfigurace

Základní konfiguraci provedete přes **"3D tlačítko"**. Označíte volný mix a stisknutím **"3D tlačítka"** přejdete do editace základních parametrů. Rozšířenou konfiguraci vyvoláte označením příslušného mixu ze seznamu a stisknutím tlačítka **"F4(Uprav)"**.

9.2.12 Governor/Gyro (*dle výbavy)

U modelu vrtulníku se gyroskop používá ke stabilizaci vrtulníku ve svislé ose. U gyroskopu se dá nastavit citlivost, s jakou reaguje na změnu polohy. Jeden kanál je u modelu vrtulníku vyhrazen pro dálkové řízení zisku gyroskopu. Konfigurace zisku gyroskopu v závislosti na poloze ovládače se definuje právě v tomto menu. Zároveň se v menu konfiguruje funkce governoru (konstantní otáčky rotoru), je-li funkce při vytváření modelu povolena.

TX DO	efault		12:22:31	57%
	Nasta	vení	gyra	
Pozice	1	Laděni	í [Gyro	sens.]
-50% 🖸	(-50)	🖲	0% 🖲	≣S
Pozice	3 📕	Ladění	í [Gyro	senz2]
50% 🖲	(50)	🖲	0% 🖲	₿G
Pozice	3 🖪	Ladění	í [Gyro	senz3]
50% 🖲	(50)	🖲	0% 🖲	• ⊕G
				ОК

1. Konfigurace gyroskopu

Ч.

Ve výchozí konfiguraci modelu je k ovládání zisku gyroskopu předvolen třípolohový přepínač "Si", tzn. gyroskop lze konfigurovat ve třech krocích pomocí položek v menu "Pozice 1", "Pozice 2" a "Pozice 3". Editací položek "Pozice" nastavujete zesílení gyroskopu v jednotlivých polohách přepínače. Zesílení gyroskopu lze i ovlivňovat proporcionálně, např. otočným ovladačem (v menu "Model->Přiřazení funkcí" pro ovládání citlivosti gyroskopu zvolíte jeden z proporcionálních ovladačů s proporcionálním zpracováním).

Konfigurace gyroskopu mohou ještě podléhat letovým režimům. Konfigurace zisku gyroskopu muže být platná pro všechny letové režimy - **symbol zeměkoule** a **písmeno G**. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci zisku gyroskopu - **symbol seznamu** a **písmeno S.**

V nabídce Nastavení gyra lze editovat u každé funkce až tři hlavní hodnoty v každém letovém režimu v závislosti na pozici řídicího přepínače.

Přesunutím přepínače do zvolené polohy se automaticky aktualizují zobrazené hodnoty v příslušném řádku. Nastavte hlavní hodnotu zisku gyra pro danou pozici (na obrázku zvýrazněno), případně přiřaďte i dodatečný ovladač pro jemné doladění – zde je třeba zadat navíc i procentuální rozsah vlivu ovladače. Pro každou pozici hlavního přepínače lze samostatně přiřadit nezávislý ovladač pro doladění zisku gyra. Výsledná aplikovaná hodnota zisku je zobrazena v závorce (-50% v našem případě).

Upozornění: Záporné hodnoty zisku gyra udávají zisk v režimu "Normal", kladné hodnoty nastavují zisk v módu "Headinglock".

2. Konfigurace governoru

Povolíte-li funkci governoru v konfiguraci modelu, zpřístupní se v tomto menu sekce nastavení governoru. Můžete nastavit tři pozice pro zadání požadovaných otáček, které jsou vyjádřeny v procentech. Ve výchozím stavu je přiřazen pro přepínání nastavení přepínač **"Sg".** Otáčky lze i ovlivňovat proporcionálně, např. otočným ovladačem (v menu **"Model->Přiřazení funkcí"** pro ovládání governoru zvolíte jeden z proporcionálních ovladačů s proporcionálním zpracováním).

Konfigurace governoru mohou ještě podléhat letovým režimům.

Konfigurace governoru muže být platná pro všechny letové režimy **symbol zeměkoule** a **písmeno G**. Každý letový režim může mít vlastní konfiguraci zisku governoru - **symbol seznamu** a **písmeno S**.

Obdobně jako při nastavování zisku gyra lze i u funkce Governor zvolit v každém letovém režimu až tři hlavní hodnoty otáček governoru (0% znamená volnoběh, 100% má význam plného plynu). Každé pozici řídicího přepínače lze navíc přiřadit zvláštní ovladač (spínač, tahový potenciometr apod.), jímž se přesně doladí požadované otáčky – v tomto případě je nutné ještě zadat rozsah vlivu ladicího ovladače na otáčky. Výsledná aplikovaná hodnota funkce Governor je zobrazena v závorce.

Nastavení může být globální pro všechny letové režimy nebo specifické prokaždý režim zvlášť.

9.2.13 Omezovač motoru (*dle výbavy)

Ч.

Pokud máte nastavených několik letových režimů a každý z nich používá vlastní specifickou křivku motoru, můžete použít funkci Omezovače motoru, abyste bezpečně a plynule dosáhli rozjezdu na maximální otáčky rotoru, které jsou již kontrolované plynovou křivkou průběhu.

Můžete si zvolit libovolný ovládací prvek (proporcionální nebo třeba i spínač), který bude fungovat jako omezovač otáček. Tato funkce nedovoluje motorové otáčky vyšší, než jaké jsou nastaveny ovladačem omezovače. Omezovač pracuje v rozmezí vymezeném parametrem "- Rozsah +". Nastavují se nejmenší otáčky, od kterých bude limiter pracovat (negativní rozsah); pozitivní rozsah dále představuje maximální otáčky, jichž je možné dosáhnout na výstupu

kanálu plynu. Pokud potřebujete plný plyn, je lepší nastavit pozitivní rozsah na více než 100%, aby nebyl výstup na kanále v žádném případě omezen.

Jestliže přiřadíte Ovladač nějakému přepínači, můžete dále nastavit zpoždění funkce limiteru, abyste tak předešli skokovým změnám v otáčkách motoru. Ten se pak bude plynule rozbíhat z nízkých otáček až do maximálních (a opačně). Nakonec je zde volba Expo, jež vkládá do rozběhu určité procento exponenciálního průběhu a umožňuje jemně doladit nízké otáčky a celou křivku akcelerace.

Omezovač motoru ovlivňuje i mixy, kde funkce plynu funguje jako zdroj (master). Funkce trimování není omezovačem ovlivněna. Pokud nemáte přiřazen ovládací prvek, omezovač se automaticky vypíná.



9.2.14 Kopaný výkrut – Snap Roll

Funkce kopaného výkrutu je určena pro piloty akrobatických modelů letadel, kteří chtějí mít tento obrat řízený na povel spínače. Implementovány jsou dva módy:

1. **Master** – akrobatický prvek je proveden v okamžiku sepnutí hlavního spínače (zde **Sa**). Ostatní přepínače určují směr kopaného výkrutu.

2. Single – akrobatický prvek je proveden okamžitě po aktivování některého směrového spínače (zde **Sb**).

T×-00	Def	aul	t	12	: 22: 39	9 57%
		Ко	paný	výk	rut	
Mód	Ma	aste	er 🕒	Spínad	: Sa	× ⊕G
Ailer	one		↑/→	+/-	• †/	/ ← ↓/←
Eleva	tor		-100%	100	6 -100	0% 100%
Rudde	r ×		100%	-1009	(-100	0% 100%
Zpožd	c ění	+	0.0s	0.0	, op (; 0.0	♥♥ Ds 0.0s
Zpožd	ění	-	0.0s	0.0s	s 0.0	Os 0.0s
-	F	~	<u>ک</u>			ок

Ч.

Zvláštní spínače pro každý směr. Nejvyšší prioritu při určování směru obratu má první sloupec (nahoru / doprava) a nejnižší prioritu naopak čtvrtý sloupec.

Můžete zde nastavit požadované výchylky pro křidélka, výškovku a směrovku nezávisle pro každý směr obratu. Jsou dostupné celkem 4 možnosti (nahoru/doprava, dolů/doprava, nahoru/doleva, dolů/doleva), každý směr je aktivován zvláštním spínačem. Lze nastavit i zpoždění při náběhu a doběhu kopaného výkrutu, které je definováno řádky "**Zpoždění +"** a "**Zpoždění –"**.

Veškeré možnosti mohou být specifické vždy pro jeden letový režim, nebo globální pro všechny režimy. V levém dolním rohu displeje můžete vidět ikonu kopaného výkrutu, který je právě aktivní.

Upozornění: Tato funkce není dostupná pro modely s ocasními plochami typu motýl, ani pro samokřídla.



4,

9.3 Pokročilá nastavení

Rozšířené nastavení ovládání modelu (*dle výbavy)

T×_OOO	¥ýchoz í		12:22:56	57X
Р	okročilá	na	astaven	í
Dal	ší možnos	ti	modelu	J
Nast	tav <mark>ení kn</mark>	ip	lů/spír	1ačů 🕺
Beze	drát. Mod	u1	/Učite]	l-Žák
Log:	ické spín	аč	e	
Zvul	ky na udá	10	st	
Zvul	y propor	с.	ovlada	ačů
Tele	emetrické	0	vladače	9
Sekv	/encer			
Akce	elerometr			

9.3.1 Další možnosti modelu

Ч.

Menu obsahuje přiřazení rozšiřujících funkcí vysílače DC/DS k ovladačům.



1. Automatické trimování

Přiřazení ovladače pro spouštění automatického trimování. Po zapnutí automatického trimování se nastavuje trim podle aktuální výchylky křížových ovladačů. Čím větší výchylka křížového ovladače, tím rychleji se hodnota trimu nastavuje v daném směru. Samozřejmě že současně s funkcí auto-trimu, nastavujete křížovými ovladači i letové funkce, tzn. normálně ovládáte model, jen se zároveň nastavují i hodnoty trimů.

Rada: Aktivaci této funkce si řádně promyslete a po záletu modelu spouštění této funkce raději deaktivujte.

2. Funkce Učitel/Žák

Přiřazení ovladače pro aktivaci režimu učitel/žák.

3. Spouštění záznamu

Přiřazení ovladače pro spuštění telemetrického záznamu dat na interní paměť vysílače. Po spuštění záznamu se v interní paměti v adresáři **/Log/** vytvoří nový soubor a ve stavovém řádku je blikáním symbolu záznamu indikován zápis dat.

3a. Mód

Záznam telemetrie je možné zapnout i zastavit přepnutím jednoho spínače. V této nabídce nastavte parametr "*Mód*" na "*Start/Stop*". Ve výchozím stavu je zvolena hodnota "*Auto*" (jako na obrázku), přičemž záznam telemetrie začíná pokaždé, když je aktivován libovolný časovač, Spínač záznamu telemetrie je přepnut nebo je stisknuto tlačítko Start na hlavní obrazovce. Jestliže je zvolen režim Start/Stop, je stav záznamu telemetrie řízen vždy pozicí Spínače záznamu telemetrie.

4. Zhasínání motoru

Tuto funkci využijete především u modelů poháněných spalovacím motorem jako zhasínaní motoru, ale můžete ji stejně dobře použít i u modelů poháněných elektromotorem jako odjištění/zajištění plynu. Funkci zhasínání motoru můžete přiřadit libovolnému ovladači vysílače. Po aktivaci se letová funkce plynu nastaví na hodnotu definovanou v položce menu, **Pozice plynu pro zastavení"**.

5. Nastavení volnoběhu

Ч.

Funkce volnoběhu upraví průběh letové funkce plynu tak, že minimální hodnota plynu bude definována položkou v menu *"Posun volnoběhu"*. Je-li funkce aktivní, tzn. ovladač splňuje podmínku aktivace, je minimální hodnota plynu dána součtem: *"Max. výchylka"* plynu a *"Posun volnoběhu"*. Plyn dále reaguje na ovladač vysílače.

9.3.2 Nastavení kniplů/spínačů

Vlastnosti proporcionálních i neproporcionálních ovladačů vysílače. Změna konfigurace předletové kontroly ovladačů nebo jiný způsob vyhodnocení proporcionálních ovladačů.



1. Název ovladače s jeho typem

První položka menu vyjadřuje název ovladače a druhá položka typ. Konfiguraci ovladačů můžete procházet tlačítkem **"F2()**" a **"F3()**".

- "**Typ prvku**" definuje aktuální platný typ spínače. Detekce typu probíhá automaticky, avšak je možné jakémukoliv spínači přiřadit vlastní typ prvku. Možnosti jsou následující:

• "Auto" - použije výchozí typ prvku, který byl detekován automaticky.

• "Žádný" - kompletně zakáže zadaný vstup.

• "2-poz. spínač", "3-poz. spínač", "Tlačítko", a "Prop. ovladač" zvolí tento typ standardního vstupu.

Jakákoli hodnota jiná než "Auto" zakáže autodetekci pro specifikovaný vstupní prvek. Pamatujte si, že nastavení typu ovládacího prvku je globální a platí pro všechny modely. Jedinými ovladači, kde lze nastavit typ prvku pro každý model nezávisle, jsou spínače křížových ovladačů Sk a Sl.

Upozornění: Nastavení typu ovládacího prvku je vhodné např. tehdy, když chcete, aby se standardní spínač choval jako tlačítko s pamětí.

2. Rozhodovací úrovně

Každý proporcionální ovladač vysílače může zároveň fungovat i jako přepínač. Proto jsou u proporcionálních ovladačů položky pro konfiguraci rozhodovacích úrovní, při kterých se vyhodnotí zapnutý/vypnutý stav ovladače. *"Spínač zapnut"* - při jaké úrovni výchylky je ovladač vyhodnocen jako zapnutý

"Spínač vypnut" - při jaké úrovni výchylky je ovladač vyhodnocen jako vypnutý

Ve výchozím stavu jsou rozhodovací úrovně ovladačů nakonfigurovány tak, že se proporcionální ovladače vyhodnocují jako třípolohové přepínače.

- a) Poloha ovladače se vyhodnocuje nad úrovní "Spínač zapnut".
- b) Poloha ovladače se vyhodnocuje mezi úrovní "Spínač zapnut" a "Spínač vypnut".
- c) Poloha ovladače se vyhodnocuje pod úrovní "*Spínač vypnut"*.

Nastavíte-li stejnou hodnotu *"Spínač zapnut"* a *"Spínač vypnut"*, docílíte toho, že se proporcionální ovladače budou vyhodnocovat jako dvoupolohové.

3. Předletová konfigurace ovladačů

U každého z ovladačů vysílače můžete přiřadit, v jaké poloze vyžadujete, aby se ovladač nacházel před načtením modelu. Dokud nejsou všechny ovladače v polohách předletové konfigurace, neaktivuje se model a na displeji vysílače je zobrazen obrázek vysílače s vyznačeným ovladačem, který má jinou polohu, než je poloha předletové konfigurace.

4. Zobrazení stavu ovladače

Poslední položka v menu je vyjádření aktuálního stavu ovladače i s jeho vyhodnocením.

U dvoupolohového přepínače bez aretace je možno nastavit funkci paměťového tlačítka. V normálním režimu je stav přepínače daný pouze pozicí. V režimu paměťového tlačítka se v paměti vysílače uchovává stav tlačítka a pohybem přepínače do krajní nearetované polohy změníte stav tlačítka v paměti.

Konfigurace přepínače v páce křížového ovladače

Konfigurace se ukládá do paměti modelu, proto u modelů, u kterých chcete použít přepínač v páce křížového ovladače, nezapomeňte nastavit typ přepínače. Neprovedete-li tento úkon, přepínač nebude vysílačem vyhodnocován.

Postup konfigurace

V seznamu ovládacích prvků vyberte přepínač **"Sk"**, máte-li instalovaný přepínač v levém křížovém ovladači nebo **"Sl"**, máte-li instalovaný přepínač v pravém křížovém ovladači.

Položku,,Typ prvku" konfigurujte podle typu přepínače:

- 2 polohový přepínač "2-poz. spínač"
- 3 polohový přepínač "3-poz. spínač"
- Tlačítko-"*Tlačítko"*

99

Samozřejmě že pro přepínač v páce křížového ovladače můžete povolit předletovou konfiguraci.

9.3.3 Bezdrátové režimy/Trenér (*dle výbavy)

Vysílač lze provozovat v jednom ze tří základních bezdrátových režimů. Popis naleznete v začátku návodu, viz. **kapitola 5.** Konfigurace bezdrátového režimu a další funkce spojené s jednotlivými režimy naleznete v menu **"Bezdrátové režimy** /**Trenér"**. Volba bezdrátového režimu se ukládá do paměti modelu. Při výběru modelu se zároveň i nakonfiguruje bezdrátový režim pro načtený model. Jediná výjimka je v režimu **Učitel/Žák**. Pokud je v konfiguraci modelu nastaven bezdrátový režim učitel nebo žák, pak konfigurace režimu je zachována i po vypnutí a opětovném zapnutí.

4,

Z bezpečnostního hlediska se režim **učitel/žák** změní na režim *"Výchozí"* po přepnutí na jiný model a následném obnovení modelu.

Vysílač je možné použít k výuce pilotáže modelů. Výuka probíhá tak, že pilot-žák vysílačem ovládá model přes učitelův vysílač. Učitel rozhoduje, kdy předá řízení žákovi. Žákovský a učitelský vysílač mezi sebou komunikují bezdrátově. Je-li vysílač v režimu "učitel", jeho primární modul komunikuje s modelem a sekundární s žákovským vysílačem. Je-li vysílač v režimu **"žák"**, jeho primární modul komunikuje s učitelským vysílačem a sekundární není aktivní. Provozujete-li dva vysílače DC/DS, pak nepotřebujete žádné další vybavení. Provozujete-li vysílač DC/DS v režim učitel/žák z vysílačů jiného typu než je DUPLEX 2,4GHz, k realizaci je zapotřebí bezdrátový modul učitel/žák.



Bezdrátový režim "Výchozí"

a. Volba režimu

Ч.

 Povel pro párování primárního vysílačového modulu s přijímačem

Bezdrátový režim "Žák"



V režimu "Žák" se neuplatňují žádné mixy, dvojí výchylky, atd.

- a. Volba režimu
- b. Povel pro párování primárního vysílačového modulu s vysílačem DC/DS ve funkci učitele nebo s bezdrátovým modulem učitel/žák.
- Přiřazení letové funkce výstupnímu kanálu (přiřazuje se ovladač vysílače)

Bezdrátový režim "Učitel" (*dle výbavy)

- a. Volba režimu.
- b. Definice přepínače pro přepnutí řízení. Jestliže je přepínač aktivní (symbol zatržítka), je řízení modelu předáno žákovi.
- Povolení párování sekundárního modul s žákovským vysílačem.
- d. Povolení/zakázaní řízení letových funkci žákem. V učitelském vysílači se povolují/zakazují funkce, které může žák řídit. Např. žák může mít povolené pouze letové funkce výškovky/směrovky. Zbytek letových funkci plně ovládá učitel.



- e. Váhy letových funkcí do jaké míry je letová funkce ovládaná po předání řízení žákovi. Např. je-li hodnota 60%, pak větší vliv na řízení má žák než učitel, který řídí model ze 40%. Z toho vyplývá, že bude-li mít žák výchylku ovladače 40% a učitel 100%, výsledná velikost výchylky při nastavení 60% váhy bude 64%.
- f. Přiřazení vstupnímu kanálu z žákovského vysílače letové funkci učitelského vysílače.
- **g.** Režim Učitel/Žák dovoluje emulovat až čtyři libovolné fyzické vstupy vysílače. Seznam těchto vstupů naleznete dole pod přehledem funkcí. Chování závisí na nastaveném režimu:

• **Režim Žák**. Zde můžete jednoduše přiřadit výchylku libovolného ovládacího prvku (spínače, potenciometru, křížového ovladače, nebo i logického spínače) přímo na výstup určitého kanálu žáka. Na obrázku je přiřazen proporcionální ovladač P8 k výstupu

Ч.

sedmého kanálu. Položkou Aktivní je možné tento ovladač buď povolit, nebo zakázat.

Tx _{oOO}	¥ýchoz í		12:22:4	1 57%
Bezdi	rát. M	odul/	′Učit∉	1-Žák
Emulov	ané ovlá	dací pr	vky:	
0vlada	č	Aktivn	í	Kanál
P8	-	 Image: A start of the start of		7 💽
Sc	x	1		8 🖶
(\checkmark	Β	9 🖲
(•	~	Β	10 🖲
((())				ОК

• **Režim Učitel**. Zde rozhodujete, které ovládací prvky budou emulovány některým kanálem žáka. V okamžiku, kdy žák dostane řízení, jsou tyto ovladače kompletně přepsány hodnotami od žáka z odpovídajícího kanálu. Na obrázku je např. kanálem č.7. emulován ovladač P8 a z něj všechny jím ovládané funkce. Žák tedy např. může přímo řídit funkci Butterfly, ale lze takto i přepínat letové režimy.

Zablokování bezdrátového vysílání

Stiskem **"F1"** a následným potvrzením lze kompletně vypnout bezdrátové vysílání vysílače. VF modul se jinak vypíná automaticky po připojení k USB. Pokud vypnete VF modul se zapnutým modelem, bude ohlášen alarm ztráty signálu.



Učitelský vysílač je DC/DS a žákovský je DC/DS:

- Zapněte vysílač učitele. Nakonfigurujte model, aby všechny letové funkce měly správný smysl, velikosti výchylek atd. Spárujte vysílač s přijímačem v bezdrátovém režimu *"Default"*. Zalétejte model.
- **2.** Přepněte učitelský vysílač do bezdrátového režimu Učitel. Zapněte povolení párování sekundárního modulu.
- 3. Zapněte žákovský vysílač a přepněte jej do bezdrátového režimu žák. Nakonfigurujte výstupní kanály

Učitelský vysílač je DC/DS a žákovský je jiný než DC/DS:

- Zapněte vysílač učitele. Nakonfigurujte model, aby všechny letové funkce měly správný smysl, velikosti výchylek atd. Spárujte vysílač s přijímačem v bezdrátovém režimu "Default". Zalétejte model.
- Přepněte učitelský vysílač do bezdrátového režimu Učitel. Zapněte povolení párování sekundárního modulu.
- Žákovský vysílač by měl být vybaven systém Duplex 2,4GHz, jestliže jej chcete provozovat jako studentský vysílač. Zapněte žákovský vysílač, který se spáruje s učitelským.
- 4. Na učitelském vysílači (DC/DS) přejděte do menu "Bezdrátové režimy/Trenér->Učitel", ve kterém vstupním kanálům (z žákovského vysílače) přiřadíte odpovídající letové funkce (učitelského vysílače).

Učitelský vysílač je jiný než DC/DS a žákovský je DC/DS:

Ч.

 Zapněte vysílač učitele. Nakonfigurujte model, aby všechny letové funkce měly správný smysl, velikosti výchylek atd. Spárujte vysílač s přijímačem v bezdrátovém režimu **"Výchozí"**. Zalétejte model.

- Na konektor vysílače "trainer" (viz. návod k vysílači) připojte bezdrátový modul učitel/žák (viz. satelitní přijímač RSAT2) a na modulu zapněte párování (zastrčte propojku do konektoru "Ext.").
- Zapněte žákovský vysílač (DC/DS) a přepněte jej do bezdrátového režimu žák.
- Na žákovském vysílači (DC/DS) přejděte do menu "Bezdrátové režimy/Trenér->Žák", ve kterém výstupním kanálům přiřadíte odpovídající letové funkce (učitelského vysílače).

Bezdrátový režim "Double Path" (*dle výbavy)



- a. Volba režimu
- **b.** Povel pro párování primárního vysílačového modulu s přijímačem
- c. Povel pro párování sekundárního vysílačového modulu s přijímačem
- d. Doplňující nastavení pro generování alarmů ztráty signálu.

Ч.

-

Nastavení alarmu ztráty signálu

Ч.

Režim Double Path je doplněn o možnost nastavení alarmu při ztrátě signálu z jednoho nebo více přijímačů. Možnosti alarmu jsou:

- **Při ztrátě jakéhokoli Rx** alarm bude ohlášen pokaždé, když dojde ke ztrátě signálu ze kteréhokoliv přijímače. Tento mód použijte např. tehdy, jestliže ovládáte různé funkce modelu dvěma přijímači nezávisle. Po spárování se čeká vždy na připojení obou přijímačů.
- Při ztrátě přijímače Rx1 alarm bude ohlášen pouze tehdy, když dojde ke ztrátě signálu z primárního přijímače. Tento mód je vhodný, pokud používáte primární přijímač v modelu a druhý máte jako kontrolní, např. u některých soutěžních disciplín. Přijímače jsou považovány za nezávislé a tudíž nemusí být pro řízení modelu přítomny oba dva.
- Při ztrátě přijímače Rx2 alarm bude ohlášen pouze tehdy, když dojde ke ztrátě signálu ze sekundárního přijímače. Použití a chování je obdobné jako u druhého bodu.
- **Při ztrátě všech Rx** alarm bude ohlášen až tehdy, dojde-li ke ztrátě signálu z obou přijímačů. Používejte tehdy, jestliže jsou oba přijímače redundantně spojeny např. propojkami Enlink nebo centrální řídicí jednotkou. Po spárování se čeká vždy na připojení obou přijímačů.

Spárování vysílače s přijímači v režimu Double Path

- Ujistěte se, že v přijímačích je nastaven režim Normal a nikoli Příposlech.
- Poznačte si, který přijímač bude první a který druhý pro usnadnění pozdější identifikace. Přijímače nechte vypnuté.
- Zapněte vysílač s vytvořeným modelem, v nabídce Pokročilá nastavení – Bezdrátový modul/Učitel-Žák nastavte mód Double Path.
- 4. Zasuňte propojku BIND PLUG do výstupu EXT prvního přijímače. Přijímač zapněte. Nyní přijímač očekává sekvenci pro spárování (pokud máte verzi Rx firmware 3.11 a novější, je tato doba omezena max.na 60s).
- 5. Ve vysílači stiskněte 3D kolečko nad příkazem "Párovat primární Tx modul". V okamžiku, kdy je přijímač nalezen, zobrazí se dotaz pro potvrzení – nyní stiskněte tlačítko OK. Přijímač vypněte a vyjměte párovací propojku.
- Zasuňte propojku BIND PLUG do výstupu EXT druhého přijímače. Přijímač zapněte.
- 7. Ve vysílači stiskněte 3D kolečko nad příkazem "Párovat sekundární Tx modul". V okamžiku, kdy je přijímač nalezen, zobrazí se dotaz pro potvrzení – nyní stiskněte tlačítko OK. Vyjměte párovací propojku.
- 8. Zapněte oba přijímače. Spojení by se mělo okamžitě navázat, posléze se povolí ovládání serv.
- 9. Nyní můžete upřesnit režim Double Path tak, aby vysílač korektně reagoval na výpadek některého přijímače.

9.3.4 Logické spínače (*dle výbavy)

Chcete-li, aby se funkce vysílače aktivovaly na základě stavu více ovládacích prvků, můžete vytvořit logická pravidla. Každý logický přepínač je tvořen z logického výrazu - pravidla. Logické výrazy (pravidla) se skládají z logické funkce a **operandů - stavy ovladačů**. Výsledkem logického přepínače jsou, stejně jako u neproporcionálních ovladačů, maximálně tři stavy - **zapnuto**, **vypnuto** a **střední poloha** (třetí stav).

T×	¥ýchoz í		12:22:05	57X
	Logic	ké sp	ínače	
L1				>>
L2				>>
L3				>>
L4				>>
L5				>>
L6				>>
17				~~
			Uprav	OK

1. Vytvoření logického přepínače

Ч.

Ze seznamu až 16 logických přepínačů editujte jeden. Položku *"Aktivní"* nastavte na hodnotu *"Ano"*. Po aktivaci logického přepínače se zobrazí pozice pro vytvoření logického výrazu. První položkou na řádku vyberete ovladač, jehož stav se využije při logické operaci. Druhá položka je logická funkce. Na výběr je logický součin AND, logický součet OR a Multi, *viz. pravdivostní tabulky*. Poslední položkou vyberete ovladač, jehož stav se využije při logické operaci. Ve spodní části menu je výsledek logického výrazu. V seznamu logických funkcí je zobrazena rekapitulace nastavení i se stavem logických přepínačů.



2. Proporcionální vyhodnocení

Logické pravidla lze vytvářet i při proporcionálním způsobu vyhodnocení ovladačů. Povolíte-li proporcionální zpracování, přibude možnost konfigurace vyhodnocovacích mezí, což je definice od jaké polohy ovladače bude vyhodnocen stav **zapnuto/vypnuto**. Toto vyhodnocení se využije při logickém vyvození pravidla.

^T X ₀₀ [] ¥ých	ozí 📕	12:22:41 57%
Lo	gické sp	ínače
[L2] Pop	is Proportio	n 🗹 Aktivní 🗸
0vladač 1 P2 [Podmínka AND (0vladač2) P2 ⊟
X> 🖲 2	0%	X< > 80%
	×	
		ОК

Na obrázku je uveden příklad využití proporcionálního zpracování u logického přepínače. Bude-li u ovladače "P2" výchylka v rozsahu od 20 do 80%, bude logický spínač sepnutý. Tímto způsobem si můžete vytvořit až 16 logických přepínačů.

3. Emulace třípolohového přepínače

Logická funkce **"Multi"** emuluje třípolohový přepínač. Máte-li dva přepínače dvoupolohové a chtěli byste jejich kombinací vytvořit logický přepínač třípolohový, využijte log. funkci **"Multi"**.

	^T X _{a0} [] ¥ých	ozí 🔳 12:2	2:13 57X			
	Lo	gické spína	iće			
	[L3] Pop	[L3] Popis Multi 🗭 Aktivní 🗸				
	0vladač 1	Podmínka	0vladač2			
	Sh 🗙	K Multi 🖲	Si 🖌			
	0					
			ОК			
		vípač 2 Výsledek s operátor				
Snínač 1	Snínač 2	vysi	euek s operat	or citi		
Spínač 1	Spínač 2	AND	OR	Multi		
Spínač 1	Spínač 2	AND	OR	Multi		
Spínač 1 X	Spínač 2	AND	OR X C	Multi		
Spinač 1 X X X	Spínač 2	AND X X X	OR	Multi		

4. Proporcionální logické spínače

Logické spínače nabízejí možnost kompletně proporcionálního vyhodnocování, které může být aplikováno na oba vstupní ovladače. Stačí vybrat některou páku nebo potenciometr, ve stejné nabídce stisknout tlačítko **"F3 Prop."** (obrázek e)) a potvrdit. Pak je potřeba editovat výběrové pole s možnostmi **"X<"**, **"X>"**, **"Lin"** a zadat volbu **"Lin"** (obrázek c)). V tomto bodě se náš logický spínač začne chovat jako proporcionální ovládací prvek. Nyní můžete spojit více vstupů za použití logických podmínek:

TX_D Defaul	t 🔳	12:22:39	572	
	ická er	ínače	1 - 10	
L1 Butterf L2 3-pos s	Iv Sj A w Sa Mu	ND P2 - ItiSb -	100% >> / >>	
L3 7 07 8 L4 L5		n ro	>>	
L6 17		Uprav	» OK	
a)				ł
Tx _o []] Defaul	t 🔳	12:22:07	5 <mark>7</mark> %	-
Log	icke sp	unace	່ນກໂ 🖌	
	Duttern	y AKU		
0vladač1 Sj×	Podmínka AND (0vlad	tač2 P2 ⊟	
		Lin		
	- 100%	5		
c)			ОК	
Tx ₀₀ 00 Defaul	t 🔳	12:22:41	5 <mark>7</mark> %	[
Vyberte	e ovlád	ací vs	tup	
519	P2			
CentrPro	D. Rev.	Vymaž	ОК	



• **Spojka AND:** Výsledná hodnota vrácená logickým spínačem bude brána jako minimum z obou řídicích proporcionálních vstupů. Pokud máme např. dva potenciometry, na prvním je výchylka +25% a na druhém je nastaveno -25%, ve výsledku dostaneme -25%.

• **Spojka OR:** Výsledná hodnota vrácená spínačem je vypočítána jako maximum z obou vstupních hodnot. Vyšší číslo bude vráceno (obrázek d)).

• **Spojka Multi:** Tato volba stále funguje jako emulátor přepínače se třemi pozicemi. Výsledná hodnota logického spínače může nabývat výchylek -100%, 0% a 100% (obrázek **b**)).

Příklad: Jak povolit nebo zakázat funkci Butterfly pomocí spínače.

Mnoho pilotů požaduje mít možnost vypnout nebo zapnout funkci Butterfly nezávisle na kterémkoli letovém režimu. Zde si ukážeme, jak toho docílit (napoví obrázek **c**)).

1. Vyberte jakýkoli spínač jako *Ovladač 1* (na obrázku byl zvolen dvoupolohový Sj). Tento spínač přepíše chování *Ovladače 2*, když to budeme požadovat.

2. Jako Ovladač 2 vyberte proporcionální vstup, kterým se bude funkce Butterfly plynule řídit (standardně například P2). Ujistěte se, že je tento vstup zpracováván proporcionálně na všech úrovních (obrázek e), dále volba "*Lin"* na obrázku d)).

3. Ovladač 1 a Ovladač 2 jsou vzájemně spojeny za použití logické funkce AND. To znamená, že kdykoli je spínač **Sj** deaktivován, je funkce vstupu P2 zablokována. V případě sepnutí **Sj** bude aerodynamická brzda fungovat standardně.

Ч.

4. V nabídce Jemné ladění -> Butterfly přiřaďte standardním způsobem takto vytvořený logický "spínač" L1 a vyzkoušejte jeho funkčnost.

106



41

9.3.5 Zvuky na událost (*dle výbavy)

Na základě stavu ovladače lze spustit přehrávání zvukového souboru, uloženého v interní paměti vysílače. Zvukový soubor může obsahovat např. popis jednotlivých akcí jako zatáhnutí podvozku, přepnutí letového režimu atd. Dojde-li při přehrávání zvukových souborů z paměti požadavek zvukové signalizace např. stopek, časovačů, trimů, zvuky se mezi sebou prolnou.

T×	¥ýchoz í		12:22:21	633	
	Zvuky	na u	dálost		
Spína	č :	Soubor 7	Zpoždění	Opakuj	
Sc 🗸	,	🤇	9 0.0s	Ne 🗨	
		Nový	Smaž	ок	
		1			

1. Přiřazení ovladače

Editací položky **"Spínač"** vyberete ovladač, který bude spouštět přehrávání, *viz. "Vyberte ovládací vstup"*.

2. Výběr zvukového souboru

Výběr zvukového souboru, který chcete spouštět vybraným ovladačem, provedete editací položky **"Soubor".** Nabídnuté zvukové soubory se vybírají z interní paměti vysílače v adresáři /Audio/.

3. Zpoždění spuštění

Ч.

Přehrání zvuku se po splnění podmínky spuštění přehraje po čase definovaném v položce *"Zpoždění"*.

4. Opakované spouštění

Opakované spouštění přehrávání zvukového souboru při splnění podmínky spuštění.

9.3.6 Sekvencer (*dlevýbavy)

Funkce sekvenceru je vhodná pro přímé řízení podvozkových serv, avšak její uplatnění je velmi univerzální a může být použita v nejrůznějších situacích. V každém sekvenceru je možné nastavit dvě nezávislé dráhy pro situaci po zapnutí či vypnutí řídicího spínače.

Můžete definovat až 6 sekvencerů, značených **Q1-Q6**. Lze nastavit až 16 kontrolních bodů pro dráhu v každém směru sekvenceru. Přepínání mezi zobrazením jednotlivých sekvencerů je uskutečněno pomocí tlačítek **"F1 Dolů"** a **"F2 Nahoru"**.

Tx 00000 Default 12:22:24 572	T _{s0[}]] Default ■ 12:22:49 57%
Sekvencer	Sekvencer - pokročilé
Q1 100x 2	[Q1] Popis Door 🗹
Door 0 11 2 13 14 Q2 100X 0 1 2 13 14 Gear 0 1 2 13 14 13 14	Přepsat kanál Podvozek 1 (8) 🖲 Typ trasy Symetrická 🖲
Spínač Sg 🖌 Čas 2.0s Hodn. 100%	Vždy dokončit sekvenci 🗙
Pokročilé >>	
🕂 🛧 🕂 ОК	🕂 🗂 🐨 Vymaž 🛛 🛛 OK
a)	b)
K tomu, abyste sekvencer aktivovali, je třeba postupovat podle několika následujících kroků:

- Přiřaďte zdrojový spínač. Na obrázku a) byl zvolen spínač Sg. Po aktivaci spínače se spustí sekvencer, avšak předtím musí znát dráhu pohybu, která je zadaná pomocí sekvence kontrolních bodů distribuovaných v čase.
- Pro přidání kontrolního bodu v určitém čase je zapotřebí editovat položku "Čas", čímž pohnete s časovou osou. Jakmile dosáhnete požadované doby od začátku sekvence, stiskněte tlačítko "F3 +". Tímto se vytvoří nový kontrolní bod, jenž je zvýrazněn a je možné editovat jeho hodnotu pomocí položky "Hodn.". Obecně je možné editovat vždy ten bod, který se nachází nejblíže aktuálně nastavenému času.
- Není možné pohybovat kontrolními body v časové doméně, avšak libovolný bod můžete smazat pomocí tlačítka "F4 X" a vytvořit nový na jiném místě.
- 4. Když nyní aktivujete zdrojový spínač, časová osa se začne pohybovat a výstup sekvenceru bude adekvátně aktualizován. Pokud spínač vypnete, sekvencer se bude pohybovat opačným směrem až do úplného počátku.

V nabídce Pokročilé se nacházejí ještě některé dodatečné parametry, které funkci sekvenceru dále rozšiřují:

- Můžete přiřadit každému sekvenceru krátký popisek pro usnadnění pozdější identifikace.
- Volba pro přepsání konkrétního kanálu výstupem sekvenceru. Pokud máte v modelu například nainstalováno několik podvozkových serv, zde můžete nastavit, které servo

Ч.

bude přímo ovládáno tímto sekvencerem. Jakékoli další operace, jakými jsou např. mixy nebo DR/Expo, nebudou na výstup aplikovány.

- Typ trasy (Symetrická/Asymetrická). Tímto sekvenceru oznamujete, že má použít buď jednu symetrickou trasu tam i zpět, anebo zda použije dvě nezávislé trasy – jednu po aktivaci spínače a druhou po jeho vypnutí. Pokud zvolíte možnost Asymetrická, sekvence začne vždy od počátečního času a nezáleží nikdy na tom, jestli byla předchozí sekvence dokončena nebo ne. Doporučujeme použití této volby dohromady s aktivovanou položkou Vždy dokončit sekvenci.
- Cyklování pokud si přejete, aby se různé majáky, dělové věže nebo radarové instalace pohybovaly maketově v cyklech, zaškrtněte tuto možnost.
- Vždy dokončit sekvenci po zaškrtnutí této volby nebude možné běh sekvenceru přerušit uprostřed jeho trasy, sekvencer vždy dojede od začátku až do konce.
- Tlačítko "F3 Vymaž" resetuje veškeré nastavení sekvenceru a vrací ho do jeho výchozího stavu, kdy nejsou zadané žádné kontrolní body.

9.3.7 Akcelerometr (Pouze DS) (*dle výbavy)

Vysílač DS-14/16 je vybaven inerciální jednotkou, která je schopna precizně měřit orientaci zařízení v prostoru. Tato jednotka sestává ze tříosého gyroskopu, tříosého akcelerometru a dodatečných matematických operací. Inerciální jednotku můžete přiřadit jako ovladač pro kteroukoliv funkci, lze jí i spouštět hlasové oznamování telemetrie nebo přepínat obrazovky na hlavní obrazovce.

Za použití aplikace **Pokročilá nastavení -> Akcelerometr** můžete nastavit vybrané parametry inerciální jednotky. Na **obrázku a**) je znázorněna aktuální orientace vysílače. Osy **GX, GY** a **GZ** jsou definovány jako náklon, stoupání a řízení směru v tomtéž pořadí. V grafu jsou znázorněny aktuální hodnoty po tom, co byly provedeny veškeré matematické korekce. V této nabídce lze nastavit následující parametry:



Ч.

Filtrování – vyhlazuje pohyb pro každou osu nezávisle. Můžete nastavit rozsah v rozmezí od 0 do 10. Nulová hodnota znamená, že nebude použito žádné filtrování a reakce na změnu orientace vysílače budou potom okamžité. Čím vyšší bude úroveň filtrace, tím pomalejší a plynulejší budou výsledné reakce.

Citlivost – ovlivňuje rozsah odezvy inerciální jednotky pro každou osu nezávisle. Pokud cítíte, že reakce ovládané funkce je příliš malá pro daný pohyb vysílačem, můžete jednoduše zvýšit hodnotu citlivosti, číselně až do 400%.



Mrtvá zóna – Tento parametr určuje oblast okolo středu, kde je nulová odezva inerciální jednotky na změnu orientace (na obrázku a) je zde zobrazen záměrný kříž). Pokud tedy budete lehce vysílačem pohybovat okolo středové pozice, výstup inerciální jednotky zůstane stále nulový.

Posun osy Y – Posunuje osu GY tak, abyste nemuseli držet vysílač neustále v horizontální rovině, a umožňuje tedy držet vysílač v určitém náklonu.

Po stisku tlačítka **"F1"** si též můžete zobrazit surová data, jež přicházejí od integrovaného akcelerometru a gyroskopu. Lze tak lépe doladit nastavení této jednotky.

Jakmile budete hotovi s konfigurací inerciální jednotky samotné, můžete přiřadit výsledné proměnné jako vstup pro libovolnou funkci. Použijte standardní dialog pro výběr ovládacího prvku (obrázek c)). Aby bylo možné vybrat některou proměnnou inerciální jednotky, je třeba stisknout tlačítko "F2 Gsens". Zobrazené osy GX, GY, GZ korespondují s příslušným grafem na obrázku a). Poslední parametry, zvané "Posun L/R", představují

c)

určitý druh pohybového gesta. Jestliže svižně pohnete vysílačem směrem doleva, aktivuje se na krátký čas spínač **"G/L"**. Obdobně jestliže vysílač posunete směrem doprava, aktivuje se spínač **"G/R"**. Tato gesta je možné využít pro hlasové oznámení telemetrie, přepínání mezi stranami na hlavní obrazovce a jiné.

Parametry **"Osa X**<<" a **"Osa X**>>" představují virtuální dvoustavové spínače, jež se aktivují vždy po náklonu vysílače doleva, resp. doprava okolo osy X.



9.3.8 Telemetrické ovladače (*dlevýbavy)

K dispozici je až 8 ovladačů značených MX1 – MX8 v závislosti na typu vysílače a jeho výbavě. Telemetrické ovladače nabízejí funkčnost ve dvou režimech:

Tx
Telemetrické ovladače
MXI Rychlost Spínač ✓ >> MX2 >> >> >> MX3 >> >> >> MX4 >> >> >>
Uprav OK
Tx _{a00} 00 ¥ýchozí ■ 12:22:03 57X
Telemetrické ovladače
[MX1] Popis Rychlost Aktivní Senzor Rychlost [m/s] ④ Typ prvku Prop. ovladač ● Rozsah 0.0 7.5 15.0 m/s Filtrování III >>>> Výchozí 0% ● ● >prinač OK OK
Tx ₀0[]] ¥ýchozí
Telemetrické ovladače
[HX1] Popis Rychlost 2 Aktivní ✓ Senzor Rychlost [m/s] ● Typ prvku Spínač ● Spínač ●
Poominka X < ♥ 20.0, ± 2.0m/s Trvání 0.0s ♥ Výchozí 1% ♥ (1) Spínač ♥ OK

 Režim Spínač dovoluje vytvořit virtuální dvoupolohový přepínač z hodnoty jednoho telemetrického parametru. Tento přepínač bude aktivní vždy na základě splnění určité logické podmínky.

 Režim Proporcionální ovladač umožňuje transformovat určitý rozsah hodnot senzoru do podoby plně proporcionálního ovladače. Lze tak plynule automaticky řídit libovolnou funkci pomocí jakési telemetrické zpětné vazby.

Příklady možných použití telemetrických ovladačů

- Pokud je rychlost modelu menší než X m/s, vysunou se automaticky klapky.
- Pokud je proud větší než X ampér, spouští se časovač doby chodu motoru.

- Pokud je teplota motoru vetší než 80°C, bude mixem omezen maximální rozsah plynu.
- Pokud je detekováno sepnutí koncového spínače, spustí se automaticky sekvencer (např. po otevření krytů podvozkových šachet se začne vysouvat hlavní podvozek).

Nastavení parametrů telemetrického ovladače

Popis – Název senzoru, který se bude zobrazovat v přehledu pro jednodušší orientaci.

Aktivní – Zatrhněte pro povolení funkce telemetrického ovladače.

Senzor – Zde vyberte konkrétní telemetrický parametr.

Typ prvku – Zvolte režim Spínač nebo Proporcionální ovladač podle požadované funkčnosti.

Podmínka (X<, X>, X=) – Zvolte podmínku, při které chcete, aby byl ovladač aktivní (tedy sepnut). Ve stejném řádku vyplňte číselnou hodnotu rozhodovací úrovně a hodnotu hystereze (uvozena znakem±). Dostupné v režimu Spínač.

• **Příklad 1**: Zápis "X < 20.0m/s \pm 2.0m/s" značí, že telemetrický ovladač spíná právě tehdy, když hodnota telemetrického parametru je menší než 18m/s (díky hysterezi 2m/s). Ovladač pak symetricky rozepíná v okamžiku, kdy rychlost překročí 22m/s.

• **Příklad 2**: Zápis $_{x}X > 0 \pm 0^{"}$ označuje spínač, jenž je aktivován vždy, když je telemetrická hodnota kladná.

Trvání – Minimální doba sepnutí spínače. Jestliže nějaký jev trvá velmi krátkou dobu, je možné prodloužit dobu sepnutí telemetrického ovladače na dobu specifikovanou tímto parametrem. Dostupné v režimu Spínač.

Ч.

Rozsah – Zde nastavte pracovní rozsah senzoru (minimální hodnotu, středovou hodnotu a maximální hodnotu). Tento rozsah pak bude proporcionálně transformován do rozsahu ovladače (-100%, 0%, 100%). Dostupné v režimu Proporcionální ovladač.

Filtrování – Určuje stupeň vyhlazení (filtrace) přijaté telemetrické hodnoty. Čím vyšší je stupeň filtrace, tím plynulejší bude průběh, avšak reakce budou pomalejší. Dostupné v režimu Proporcionální ovladač.

Výchozí – Výchozí hodnota ovladače, pokud senzor není přítomný v modelu nebo model není zapnut.

Spínač – Tímto parametrem lze určit libovolný spínač, jímž se bude činnost telemetrického ovladače aktivovat a deaktivovat.

9.3.9 Oznámení pozice proporcionálních ovladačů

V této nabídce můžete nastavit akustické oznámení až pro čtyři nezávislé ovládací prvky. Je možné zvolit základní pípnutí ve středové pozici ovladače (mód Střed-tón), avšak je dostupné i hlasové oznámení aktuální pozice (mód Hlas).

Tx ₀₀]] ¥ýci	hozí 📕	12:22:09 57%
Zvuky	proporc.	ovladačů
0vladač	Mód	Soubor
P5 🗕	Střed-tón 💽	
P6 🔒	HIas 🖲	🖲
🖲	Žádný 🖲	
🖲	Žádný 🖲	
		OK
		UK

• *Mód Střed-tón* – vysílač pípne vždy, když daný ovladač umístíte do středové pozice (jeho výchylka je tedy 0%).

 Mód Hlas – vysílač hlasově oznámí numerickou hodnotu aktuální výchylky ovladače.
 Hodnota je oznámena vždy po změně pozice ovladače a až po

duplex computer radio control system

ustálení pohybu. V tomto režimu můžete navíc vybrat zvukový soubor, který bude upozorňovat na oznámení změny pozice ovládacího prvku.

Příklad: Jestliže jste si vygenerovali soubor *"OVLADAC.WAV"* a ten pak přiřadili jako parametr Soubor, vysílač oznámí např. *"Ovladač: dvacet pět".*

Nastavení je platné vždy pro aktuální model.

Ч.



CZ

4,

9.4 Časovače/Senzory

- konfigurace časomíry-časovačů a telemetrie. (*dle výbavy)

T×	¥ýchoz í		12:22:27	57%
	Časova	če/s	enzory	
Čas	ovače			
Ala	rmy			
Var	io			
Hla	sový vý	stup		
Sen	zory/uk	ládá	ní dat	
Úda	je na h	lavn	í obraz	ovce
Det	aily hl	avní	obrazo	ovky

9.4.1 Časovače (*dle výbavy)

Časovače lze využít pro měření doby trvání mnoha různých událostí, např. motorového času nebo doby jednotlivých okruhů atd. Vysílač umožňuje provozovat až 10 nezávislých časovačů najednou. Aktuální stav časovačů se zobrazuje na hlavní obrazovce v uživatelských blocích. Jednotlivým časovačům můžete přiřadit jméno. V menu je zobrazen souhrnný přehled časovačů. Aktuální hodnoty časovačů se ukládají do paměti modelu.



Po stisku tlačítka **"F1"** můžete nastavit, které časovače se budou resetovat po zapnutí vysílače nebo po změně modelu. Ve výchozím stavu jsou vynulovány vždy časovače s nastavenou krátkou dobou resetu (tzn. Tlačítko Clr/Vymaž na úvodní obrazovce stačí stisknout jen krátce).

Dalšími volbami jsou: Reset všech časovačů po startu nebo reset žádného a ponechání předchozích hodnot.

Letový čas běží inkrementálně během letu, po stisku tlačítka **"F4 Start"** na úvodní obrazovce nebo po aktivaci libovolného časovače.

Tlačítko **"F3"** v této nabídce resetuje letový čas na nulu.

Jako dodatek je rovněž možné zobrazit letový čas na hlavním displeji (pomocí nabídky Časovače/Senzory->Údaje na hlav<mark>ní obr</mark>azovce).

1. Vytvoření nového časovače

Tlačítkem **"F2(Nový)"** vytvoříte nový časovač. V seznamu časovačů na poslední volné pozici se vytvoří nová položka. Editací položky nového časovače přejdete do konfigurace.

2. Smazání časovače

Označením příslušného řádku a stisknutím tlačítka **"F3(Smaž)"** smažete daný časovač.

3. Editace nastavení časovače

Tlačítkem **"F3(Uprav)"** nebo stisknutím **"3D tlačítka"** vyvoláte konfiguraci kurzorem označeného časovače.

4.

Tx _{a0[}] Yýchoz í	12:22:18 63
Detail ča	sovače
Popis	Z
Počáteční hodnota	+00:00:00
Cílová hodnota	+00:00:00
Typ časovače	Standard 🖲
Typ signalizace	Žádný 🖲
Spínač	🖲
Typ resetu	Krátký reset 🖲
Aktivní v režimech	Vše 🖲
00:00	OK

1. Vytvoření nového časovače

a) Jméno časovače

Položka označená "**Popis"** vyjadřuje jméno časovače. Při založení nového časovače se automaticky na hlavní obrazovce vytvoří uživatelský blok s názvem časovače.

b) Startovací hodnota časovače

Hodnota časovače, ze které se bude vycházet. Nabývat může kladné nebo záporné hodnoty.

c) Cílová hodnota časovače

Hodnota startovací a cílová udávají směr časovače, tzn. jestli se bude čas přičítat (startovací hodnota je menší než cílová hodnota) nebo odečítat (startovací hodnota je větší než cílová hodnota). Cílová hodnota může nabývat kladné nebo záporné hodnoty.

d) Typ časovače

Ч.

Vysílač podporuje 3 typy časovačů:

• **Standardní** - spuštěním časovače se začne počítat čas podle nastavení startovací a cílové hodnoty. Pokaždé, když

se časovač vypne jeho spouští, časovač se zastaví. Při opětovném spuštění časovač pokračuje v aktualizování času.

• Měření mezičasů - spuštěním časovače se začne počítat čas podle nastavení startovací a cílové hodnoty. Pokaždé, když se časovač znovu spustí jeho spouští, zaznamená se mezičas a inicializuje se časovač na startovací hodnotu. Na úvodní obrazovce v uživatelském bloku časovače je zobrazen údaj o pořadí mezičasu a aktuálně měřený mezičas. Maximální počet mezičasů je 20. Po zastavení časovače z hlavní obrazovky tlačítkem "F4(Stop)" můžete procházet jednotlivé mezičasy "3D tlačítkem" (otáčením doleva/doprava).

• Volně běžící - spuštěním časovače se začne počítat čas podle nastavení startovací a cílové hodnoty. Při vypnutí časovače jeho spouští časovač dále aktualizuje čas. Tlačítkem **"F4(Stop)"** z hlavní obrazovky se časovač zastaví.

Tlačítkem "**F5(Vymaž)"** z hlavní obrazovky se časovače inicializují na startovací hodnotu.

Nemá-li časovač přiřazen ovladač, kterým se spouští, pak se spouští tlačítkem **"F4(Start)"** z hlavní obrazovky nebo zapnutím jiného časovače. Je-li k časovači přiřazena spoušť, je aktivován pouze touto spouští.

e) Způsob zvukové signalizace

Před dovršení cílového času lze nastavit zvukové upozornění na tuto skutečnost. Na výběr je několik druhů zvukového upozornění.

f) Spouštění časovače

Přiřazení ovladače, kterým se bude spouštět časovač viz. 9.7

Vyberte ovládací vstup.

g) Způsob nastavení výchozího stavu časovače

Tlačítkem **"F5(Vymaž)"** z hlavní obrazovky se časovač inicializuje, tzn. hodnota časovače se nastaví na startovací hodnotu.

"Krátký reset" - krátkým stisknutím tlačítka **"F5(Vymaž)"** z hlavní obrazovky se inicializuje časovač.

"Dlouhý reset" - dlouhým stisknutím tlačítka *"***F5(Vymaž)**" z hlavní obrazovky se inicializuje časovač.

h) Letové režimy

Časovač může být aktivní ve všech letových režimech nebo jen ve vybraném. Letovým režimem můžete spouštět časovač.

Jakoukoliv změnou v konfiguraci časovače provedete jeho inicializaci. Hodnota časovače v konfiguraci je zobrazena v první pozici funkčních tlačítek.

9.4.2 Alarmy

Využíváte-li JETI telemetrický systém, můžete si v tomto menu definovat mezní hodnotu (alarm), při jehož překročení/podkročeni budete upozorněni přehráním zvoleného zvukového souboru. Vysílač podporuje oba způsoby alarmů-I.generace i EX.

Tx _{a0} []] ¥ýchozí	12:22:52	633
A	larmy	
Alarmy Morseovýc	ch kódů	>>
1 Napětí R×	X < 4.50V	×
Νονν	Smaž Unrav	ОК

Alarmy I. generace

Alarmy telemetrického systému I. generace fungují tak, že při překročení mezní hodnoty nastavené v senzoru se odesílá morseův kód, který se zvukově signalizuje. Provozujete-li telemetrii I. generace, potvrďte položku *"Alarmy Morseových kódů …"*. Přejdete do konfigurace Alarmu senzorů I. generace. Položku *"Povolit alarmy Morseových kódů"* změňte na zatržení stiskem *"3D tlačítka"*. Zobrazí se seznam. V prvním sloupci je zobrazení morseovy abecedy. Druhý sloupec vyjadřuje přiřazení zvukového souboru, který se přehraje při vyhodnocení daného alarmu. Zvuky se vybírají z adresáře /Audio/ interní paměti vysílače. Poslední sloupec s názvem *"Aktivní"* je **povolení/zakázání** vyhodnocení alarmu. Konfigurace se ukládá pod nastavení modelu.

Tx _{oo}]] ¥ýchoz í	12:22:0	07 63
A	larmy	
Povolit alarmy	Morseových kó	dů 🗸
	Soubor	Aktivní
A ".="	🖲	~
B ""	💌	~
C ""	🖲	~
D ""	🖲	~
		Zpět

Alarmy EX

U telemetrie EX lze definici alarmu provést přímo ve vysílači. V první řadě je nutné připojit senzor k přijímači a navázat spojení mezi vysílačem a přijímačem, aby se načetl senzor do vysílače. Tato procedura může chvíli trvat. Seznam připojených senzorů je dostupný v menu "*Časovače/Senzory->Senzory/Ukládání dat"*.



1. Vytvoření Alarmu

Tlačítkem **"F2(Nový)"** přejdete do menu editace alarmu. V položce **"Senzor"** vyberete veličinu senzoru, jejíž mezní hodnotu (alarm) chcete nastavovat.

2. Povolení alarmu

Vyberte položkou **"Aktivní"** a stisknutím **"3D tlačítka"** povolíte alarm a zobrazí se parametry alarmu.

3. Definice mezní hodnoty

Položka *"Podmínka"* definuje podmínku, při jejímž splnění se vyvolá alarm. Hodnota *"X"* je považována za veličinu senzoru.

4. Zvukový soubor

Definice zvukového souboru, který se přehraje při výskytu alarmu. Tlačítkem **"F1()"** je umožněno přehrát vybraný zvukový soubor. Tlačítkem **"F2()"** zastavíte přehrávání zvukového souboru.

5. Spínačaktivace

Ч.

Jestliže zde přiřadíte některý spínač, bude spouštění alarmu podřízeno tomu, zda je tento spínač aktivní. V opačném případě vůbec kaktivaci alarmu nedojde.

6. Opakované přehrávání

Je-li podmínka alarmu splněna po dobu delší než je délka zvukového souboru, může se zvukový soubor přehrát jednou nebo spouštět opakovaně. Jestliže je položka **"Opakuj"** povolena (zatržení), pak se zvuk přiřazený k alarmu přehrává opakovaně. Neníli položka **"Opakuj"** povolena (křížek) zvuk alarmu se přehraje jednou.

7. Ohlásit aktuální hodnotu

Jestliže chcete, aby se při aktivaci alarmu rovněž hlasem oznámila aktuální hodnota daného senzoru, zaškrtněte tuto možnost.

8. Aktivace volnoběhu

Při aktivaci alarmu se může zároveň zapnout volnoběh na plynu.

9.4.3 Vario (*dlevýbavy)

V této nabídce můžete volit mezi dvěma způsoby akustické signalizace varia. První způsob je řízen přímo alarmem nastaveným v daném senzoru a je určen především pro ne-EX senzory typu MVARIO. Je možné nastavit spínač, jímž se povolí či zakáže funkce indikace variometru. Posuvník vespod ukazuje aktuální rychlost stoupání/klesání.





4.

Druhý mód signalizace variometru je určen pro senzory EX. Akustický výstup závisí přímo na aktuálních číselných hodnotách, jež senzor posílá z modelu. Je opět možné přiřadit spínač, jímž se bude aktivovat akustická signalizace.

Další volby v této nabídce znamenají:

Ч.

- Parametr EX. Zde můžete nastavit konkrétní senzor a jeho parametr, jímž se bude signalizace řídit. Pokud je detekováno MVARIO EX, je automaticky zvolen parametr Vario. Ovšem můžete si zvolit libovolný jiný parametr např. sondu otáček, která bude například indikovat vysoké otáčky.
- Mrtvá zóna (negativní a pozitivní). Tato položka umožňuje nastavit mrtvou zónu okolo středu rozsahu, kde vysílač nebude generovat žádný akustický signál.
- Rozsah (minimum, střed a maximum). Zde můžete definovat plný rozsah senzoru tak, aby byl správně indikován na zvukovém výstupu varia.

Aktuální hodnota na senzoru a její adekvátní výstup po zpracování jsou indikovány ve spodní části obrazovky.



9.4.4 Hlasový výstup (*dlevýbavy)

Tato důležitá funkce usnadňuje život každému modeláři, jenž chce znát aktuální hodnoty na telemetrických čidlech, avšak nemůže si je přečíst na displeji. Přeostřování na displej totiž může být nepohodlné, ale někdy i nebezpečné.

Hlasový výstup pro časovač

První řádek této obrazovky představuje nastavení hlasového výstupu pro časovač. Vysílač dokáže hlasem oznámit aktuální čas jednoho konkrétního časovače. V tomto nastavení je potřeba zadat, který časovač se má oznamovat, a také spínač, jehož sepnutí spouští oznámení.

Pokud je časovač nastaven jako typ s "Mezičasy", zobrazí se jako druhý řádek parametr Oznámit předchozí kolo. Pokud tento řádek zaškrtnete (bude tedy zobrazena ikona zatržítka), ohlásí se vždy čas předchozího kola. Budete tedy přesně vědět, jak rychlé to kolo bylo.

Hlasový výstup pro telemetrii

Pro telemetrii jsou vyhrazeny dvě nezávislé fronty oznamovaných parametrů. První fronta, uvozená řádkem "Opakovat po", slouží k opakovanému oznamování hodnot každých x sekund. Počet sekund uběhlých od předchozího hlášení je přitom zobrazen namísto tlačítka F(1). Můžete také specifikovat spínač, kterým se bude povolovat nebo zakazovat opakované hlášení. Pokaždé, když je tento spínač aktivován, dojde k okamžitému oznámení daných parametrů a dále je odstartován odpočet před dalším oznamováním.

Druhá nezávislá fronta parametrů je určena pro okamžité oznámení po aktivaci některého spínače (viz Spoušť okamžitého hlášení). Tyto parametry jsou oznámeny pouze jednou po každém sepnutí.



Po najetí na řádek **Senzory, proměnné** a následném stisku **"3D tlačítka"** se zobrazí seznam dostupných senzorů, jejichž hodnoty je možné hlasově oznámit. První sloupec označuje název parametru, popř. senzoru. Položka Opakuj zde představuje zařazení parametru do první fronty, jež se periodicky opakuje. Pokud některý parametr zaškrtnete, bude se periodicky oznamovat.

TX Stand	lard	12:22	:05 57X
Sen	zory,	promě	nné
Senzor	0.pakuj	Spoušť	Priorita
Napětí R×	×	×	Nízká 🖲
Anténa 1	×	×	Nízká 🖲
Anténa 2	×	×	Nízká 🖲
			01
			UK

Položka **Spoušť** slouží k přiřazení parametru do druhé fronty, která oznamuje parametry pouze jednou po aktivaci spínače. Pokud jej tedy aktivujete, začnou se přehrávat parametry odshora dolů, navíc podle nastavené priority – od vysoké až po nízkou. Prioritu každého parametru je možné zvolit buď **Nízkou, Střední** nebo **Vysokou**.

Ч.

9.4.5 Sensory/ukládání dat

Seznam senzorů EX provozovaných v modelu. Připojíte-li senzor EX k přijímači a navážete spojení mezi vysílačem a přijímačem, načtou se informace ze senzoru do vysílače. Tato procedura může chvíli trvat. V tomto menu je dostupný seznam připojených senzorů s jejich veličinami a možností výběru, které z veličin chcete ukládat do paměti při telemetrickém záznamu. Ve výchozím stavu jsou ukládány všechny veličiny z připojených senzorů.

Tx _{□□}]] Default	12:22:	48 57 %	™ann()	Default	12:	22:48 5
Senzory/ul	kládání	dat	Info	rmace o	stavu	vysíla
Senzor		Záznam	Uklác	lání alarmů	I a zpráv	Ano
Napětí přijímače		Ano 🖲	Uklád	ání ovláda	cích prvků	ì
Informace o stavu	vysílače	>>	1)	Ovladač		P2
1 Vario	m/s 🖶	Ano 💽	2)	0vladač		Sa
2 Abs.altit	km 🖲	Ano 🖲	3)	0vladač		0
3 Rel.altit	m 🖶	Ano 🖲	4)	0vladač		0
Auto /						
AUTO (.		UK				

Nachází se zde i možnost ukládat na SD kartu servisní zprávy vysílače, alarmy a pozice až 4 ovládacích prvků (ve smyslu markeru). Data jsou pak součástí letového záznamu modelu. V nabídce "Časovače/senzory -> Senzory/ukládání" dat najeďte na položku Informace o stavu vysílače a stiskněte **3D tlačítko**. V následující nabídce lze zvolit, zda se budou ukládat textové informace o alarmech a obecně zprávách vysílače (ve výchozím stavu vypnuto). Pozor, některé PC programy pro vyhodnocování telemetrických dat mohou textové informace vyhodnotit jako chybu v datovém souboru. Pro zobrazení je tedy vhodné použít vestavěnou funkci Analýza dat nebo provést aktualizaci daného programu.

duplex computer radio control system

V této nabídce je rovněž možné vybrat až čtyři ovládací prvky, jejichž poloha se bude zaznamenávat do souboru na SD kartě. Lze zvolit mezi zaznamenáváním proporcionální nebo dvoustavové hodnoty (0% – 100%). Pozice ovladačů jsou zaznamenávány s pevnou periodou 0,2s. Data jsou součástí standardního záznamu telemetrie a lze je zobrazit jako ostatní parametry.

Tuto funkci lze snadno použít jako značkovač pro zvýraznění zajímavých situací během letu.

Konverze veličin:

Je možné nastavit přepočty jednotek délek, rychlosti a teploty pro hlasový syntezátor i zobrazení na hlavní obrazovce. Teplota je přepočítávána automaticky podle nastavení v Konfiguraci. Ostatní jednotky je možné zvolit z této nabídky:

Vzdálenost:

Metry (m), kilometry (km), stopy (ft.), yardy (yd.), míle (mi.).

Rychlost:

Ч.

Metry za sekundu (m/s), kilometry za hodinu (km/h), stopy za sekundu (ft/s), míle za hodinu (mph) a uzly (kt.).

Možnost smazání senzoru

Nad funkčním tlačítkem **"F3"** je zobrazen počet telemetrických údajů ze senzorů (vysílače mohou detekovat až 32 parametrů). Je možné smazat jakýkoli nepotřebný údaj pomocí tlačítka **"F4"**. Pokud však máte nadále připojen senzor, u něhož byl daný parametr smazán, dojde později k jeho opětovnému načtení.

9.4.6 Údaje na hlavní obrazovce

Konfigurace uživatelských bloků zobrazených na hlavní obrazovce vysílače. Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní obrazovka je primárním zobrazením vysílače. V hlavní obrazovce jsou srozumitelně zobrazeny veškeré provozní informace od názvu modelu přes sílu signálu až po stav akumulátoru vysílače. Největší rozsah hlavní obrazovky je prostor pro uživatelské bloky.

Přehled uživatelských bloků:

"Letový režim" - Název aktuálního letového režimu



"Napětí RX" - Napětí přijímače







- Aktuální nabíjecí/vybíjecí proud.
- Napětí akumulátoru vysílače.
- Odebraná kapacita z akumulátoru. Při akumulátorovém provozu se hodnota kapacity zvyšuje. Nabíjením se odebraná kapacita snižuje až do nuly.

"Anténa" - Informace o síle signálu





"Jméno uživatele" - Uživatelské jméno



"Jetibox" - Aktuální obrazovka emulace JETIBOXu

T×	¥ýchoz í	12:22:00	C	63¢
Jetib	ox			
Aero				
	Ť			
	Strana 1/1			
Opt.		Start	٧y	maž

Po stisku klávesy ESC lze používat standardní ovládací prvky Jetiboxu. Emulátor Jetiboxu umí rovněž zobrazit informace z obou Tx modulů, resp. přijímačů. Okno Jetiboxu můžete v režimu Double Path specifikovat výběrem možnosti JB1 nebo JB2.





"Telem" - Telemetrie podle připojených senzorů



"Trim" - Trimy jsou volitelně zobrazitelné do telemetrického okna na hlavní obrazovce. Pokud jsou trimy takto zobrazené, obrazovka se nepřepíná do speciálního okna při stisku trimovacích tlačítek.



Uživatelské bloky mohou mít standardní nebo zdvojenou velikost. Při zdvojené velikosti zabírají bloky více místa z hlavní obrazovky, ale některé mohou zobrazovat více údajů a jiné zobrazí sice stejné údaje, zato větším písmem.

Definici (rozložení) uživatelských bloků je možné navázat na letové režimy. Každý letový režim může mít *různé nastavení uživatelských bloků->jiné zobrazení hlavní obrazovky*.

Ч.

T×_OOO	¥ýchoz í		12:22:25	633
Údaj	e na hl	lavní	obra	zovce
⊕G		Tele	ametrie	Zvětši
1			🖸	Ne 🗨
-		Mar. 15	Smaž.	01

1. Vytvoření nového uživatelského bloku

Tlačítkem **"F3(Nový)**" založíte nový prázdný uživatelský blok. Editací první položky zvolíte typ uživatelského bloku, *viz. výše zmíněné typy.* Druhou položkou na řádku je definice velikosti uživatelského bloku.

2. Změna pořadí bloku

Uživatelské bloky můžete snadno přeskupovat. Označením bloku kurzorem a tlačítky **"F1()"** a **"F2()"** měníte pořadí označeného uživatelského bloku.

3. Smazání bloku

Označením bloku kurzorem a stisknutím tlačítka **"F4()"** smažete uživatelský blok.

4. Rozsah platnosti

V prvním řádku menu je konfigurace rozsahu platnosti. Stisknutím "3D tlačítka" provedete změnu nastavení. Nabývá-li položka hodnotu "G (symbol zeměkoule)", je konfigurace uživatelských bloků platná pro všechny letové režimy, tzn. změnou letového režimu se zobrazení hlavní obrazovky nezmění. Je-li hodnota položky rozsahu platnosti "S (symbol seznamu)", je konfigurace bloku platná pro aktuální letový režim, tzn. změnou letového režimu docílíte změnu zobrazení hlavní obrazovky.

9.4.7 Detaily hlavní obrazovky

Tato nabídka zobrazuje dodatečné parametry hlavní obrazovky.



Libovolné přepínače mohou být použity pro přepínání mezi stránkami na hlavní obrazovce. Zde můžete přiřadit dva nezávislé přepínače – jeden bude sloužit k přepnutí na předcházející stranu a druhý vždy přepne na následující stranu hlavní obrazovky. Přepnutí je signalizováno pípnutím. Můžete použít i třípolohový přepínač nebo gesta integrovaného akcelerometru (**pouze u DS-16**).

Telemetrie zobrazená na panelu hodin

Ч.

Zde si můžete zvolit jeden telemetrický údaj, jenž se bude objevovat v místě digitálních hodin na horní liště displeje. Tímto si např. můžete navolit zobrazení okamžitého proudu z přijímačových baterií, jenž velmi pomůže při vyrovnávání rozdílů dráhy serv (viz kapitola Servobalancer).

Upozornění: Nastavení zobrazeného telemetrického údaje na horní liště displeje se ukládá jako součást konfigurace modelu a po zapnutí vysílače se opět zobrazí. Je možné zvolit jakýkoliv jednoduchý číselný údaj, nikoli však např. GPS souřadnice.



9.5 Aplikace



V této nabídce se nacházejí různé aplikace vyvinuté speciálně pro DC/DS. (*dlevýbavy)

9.5.1 Analýza dat (*dlevýbavy)

Tato funkce umožňuje pohodlně zobrazit a analyzovat zaznamenanou telemetrii po každém letu. Již není třeba si nosit svůj PC na letiště a telemetrii pracně stahovat. Aplikace je schopná zobrazit až tři proměnné nezávisle na sobě, přičemž aktuálně je zobrazen průběh jedné telemetrické veličiny. Po stisku tlačítka **"F5**" 1/2/3 se jednotlivé veličiny budou střídat mezi sebou.

T×[]	¥ýchoz	zí 📕	12:22:02	57X
	A	nalýza	dat	
Vyber	te sou	bor se záz	namem:	
È⊈ L	og/2013	30129/19-3	5-47.log	
Vyber	te par	ametr:		
1) M	VAR10:	Rel. alti	t [m	i 🖲
2) M	VAR10:	Temp.	[•	C] 🖲
3) M	T-125:	Temp. A	[°	C] 🖲
		X		OK

Chcete-li zobrazit průběh telemetrických dat, je třeba otevřít hlavní okno aplikace analyzátoru, jež se nachází v nabídce Aplikace (viz. **obrázek a**)). Zvýrazněte řádek pod textem *"Vyberte soubor se záznamem"* a stisknete *"3D tlačítko"*. Vyberte

123

-000	U Jugenozi		12.22	. 30 3	·*
	Vyb	erte s	oubc	or	
ත	2013/03/0)1			
Ð	2013/01/3	10			
Ð	2013/01/2	9			
n	2012/08/1	5			
n	2012/08/0	5			
6	2012/08/0	14			
ESO	C	Smaž		OK	(
b.					
TX nD	Vúchozí		12.22	45 5	79
¹ ×0] ¥ýchozí		12:22	:45 5	7%
" <u>"</u> "	Výchozí Vyb	erte s	12:22 oubc	::45 5 0r	72
	Výchozí Vyb 20:29:05	erte s Backfir	12:22 oubc	2:45 (5) or 0.0MB	72
) ¥ýchozí Vyb 20: 29: 05 20: 16: 18	erte s Backfir Backfir	12:22 oubc	2:45 5 0 0.0MB 0.5MB	72
IX X X	Vyb) 20:29:05 20:16:18 19:58:32	erte s Backfir Backfir Backfir	12:22 oubc e e	0.0MB 0.5MB 0.4MB	72
	Vyb: 20:29:05 20:16:18 19:58:32 19:58:05	erte s Backfir Backfir Backfir Backfir	12:22 oubc e e e	2:45 5 0.0MB 0.0MB 0.5MB 0.4MB 0.0MB	72
K K K K	Vybo 20:29:05 20:16:18 19:58:32 19:58:05 19:35:47	erte s Backfir Backfir Backfir Backfir Backfir	12:22 coubc e e e e	2:45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	72
KKKKK	Výchoz (Vyb) 20:29:05 20:16:18 19:58:32 19:58:05 19:35:47 19:35:19	erte s Backfir Backfir Backfir Backfir Backfir Backfir	12:22 coubc e e e e e e	2:45 5 0.0MB 0.5MB 0.4MB 0.0MB 0.7MB 0.0MB	72
XXXXXXX XXXXXX ESC	Vybo 20:29:05 20:16:18 19:58:32 19:58:05 19:35:47 19:35:19 20:1020	erte s Backfir Backfir Backfir Backfir Backfir Backfir	12:22 oubc e e e e	2:45 5 0.0MB 0.5MB 0.4MB 0.0MB 0.7MB 0.0MB 0.0MB	77

p o ž a d o v a ný s o u b o r s e záznamem, jenž se nachází na SD kartě (**obrázky b**) **a c**)). Všechny soubory jsou seřazené podle data a času, takže je jednoduché vyhledat nejnovější záznam. Jakmile soubor vyberete, budete přesměrováni zpět na obrazovku **a**). Zde můžete zvolit až tři veličiny, mezi nimiž se budete moci v grafu přepínat.

Stiskem tlačítka **"F3 Smaž"** při současném prohlížení obsahu složek s telemetrickými záznamy lze snadno vymazat jakýkoli telemetrický záznam a dokonce i celou složku se záznamy bez nutnosti připojení kPC.

Nyní, po stisku tlačítka **"F4"**, se zobrazí výsledný graf. Osa **X** reprezentuje časovou doménu v sekundách a začíná vždy od nuly. Osa **Y** zobrazuje hodnoty měřených veličin v rozsahu od jejich změřeného minima až do známého maxima. Osa **Y** má dynamický rozsah, jenž vždy záleží na aktuálních hodnotách. Následuje přehled funkcí ovládacích prvků grafu:

• Pomocí tlačítek **"F1"** a **"F2"** lze rychle procházet mezi celými časovými úseky v daném souboru. Každý stisk tlačítka posune graf o celou obrazovku v čase dopředu nebo dozadu.

• Můžete si zobrazit přesné hodnoty v konkrétních místech grafu. Stačí pootočit rotačním enkodérem doleva nebo doprava a

а.

časová osa se začne pohybovat. Současně bude vždy zobrazena aktuální naměřená hodnota v daném bodě. Po stisku tlačítka **"Menu"** (nebo **"3D tlačítka"**) se časová osa bude pohybovat se zvětšeným krokem.

• Tlačítka **"F3 Zoom In"** a **"F4 Zoom Out"** přibližují resp. oddalují graf vzhledem k časové ose.

• Tlačítko **"F5 1/2/3"** přepíná mezi jednotlivými veličinami, jež byly vybrány v základní obrazovce **a**).



Upozornění: Není možné zobrazit obsah souboru, do něhož je právě zapisováno. Pro otevření nejaktuálnějšího souboru se záznamem zastavte nahrávání telemetrie a vymažte letová data za použití tlačítka "F5 Vymaž" na hlavní obrazovce. Pak můžete soubor otevřít v aplikaci Analýza dat.

9.5.2 Audio přehrávač (*dle výbavy)

Ч.

Součástí přehrávače je průzkumník adresářů uložených v paměti. Přes průzkumníka se dostanete do adresáře, ve kterém chcete přehrát zvukový soubor. **"3D tlačítkem"** se pohybujete po adresářích/souborech. Stisknutím **"3D tlačítka"** vstoupíte do adresáře nebo spustíte přehrávání zvukového souboru. Postupně se přehrávají všechny soubory v adresáři. Přehrávání se automaticky ukončí po přehrávání posledního souboru v adresáři. Manuálně můžete přehrávání ukončit tlačítkem **"F3()"**. Soubory se přehrávají i po opuštění menu.



Podporovaný formát zvukových souborů je (Waveform audio file format) *.wav.

9.5.3 JETIBOX

Z důvodů maximální kompatibility se systémem DUPLEX I. generace, je vysílač vybaven funkcí emulace JETIBOXu. Ve dvou řádcích se zobrazuje menu vysílačového modulu DUPLEX 2,4GHz. Funkčními tlačítky se pohybujete v menu nebo měníte parametry podle instrukcí na displeji. Přes menu vysílačového modulu můžete přistupovat bezdrátově k menu přijímače nebo telemetrických senzorů. **Přes emulovaný JETIBOX je umožněno zobrazovat telemetrii I. generace, konfigurovat přijímače atd.**

4.



9.5.4 Hry

Zde naleznete několik jednoduchých her, jež jsou určeny pro relaxaci a zábavu.

- Had (Snake)

- Tetris

Ч.

- Piškvorky (Gomoku)

- Šachy (Chess)

9.6 Systém

 konfigurace a systémové funkce vysílače. Veškeré nastavení v tomto menu jsou globální- nezávislé na volbě modelu.

T×	Standard 📕	12:22:04	5 <mark>7%</mark>
	Systé	m	
Kon	figurace		
Tes	t serv/dosa	hu	
Zob	raz <mark>ení</mark> vstu	pů	
Výs [∙]	tup přijíma	če	
Sys	témové zvuk	У	
Hla	sitost audi	а	
USB			
Inst	talované mo	duly	
Inf	0		

9.6.1 Konfigurace

Základní konfigurace vysílače.



1. Jazyk vysílače

Editací položky **"Jazyk"** volíte jazyk vysílače. Veškeré popisy menu a systémové zvuky se automatický přepnout do vybraného jazyka.

Upozornění: Změníte-li jazyk vysílače, měli byste vysílač vypnout a znovu zapnout, aby se konfigurace projevila.

2. Uživatelské jméno

"Jméno uživatele" pozice pro vložení uživatelského jména, které je např. možné zobrazit na hlavní obrazovce.

3. Mód vysílače

Údaj **"MÓD 1-4"** vyjadřuje nastavení módu vysílače. Změnu provedete editací položky nebo stisknutí tlačítka **"F3()"**. Změna módu vysílače se projeví až při vytváření nového modelu. Stávající modely uložené v paměti vysílače již konfiguraci módu nezmění.

4. Zvukový profil

Položkou *"Zvukový profil"* vybíráte zvukový profil vysílače. Přiřazení, kterým akcím je povoleno přehrát zvuky.

5. Datum a čas

Nastavení aktuálního data **"Datum"** a času **"Čas"**. Vysílač automaticky posouvá čas podle letního a zimního času. Údaj o čase a datu se využívá při ukládání telemetrie a vytváření nového modelu.

6. Jednotky délky

Ч.

Výběr výchozích jednotek délky. Podle této konfigurace se telemetrická data automaticky převedou do požadovaných jednotek.

7. Jednotky teploty

Výběr jednotek teploty. Je možné nastavit stupně Celsia a Fahrenheita. Teplota bude dále zobrazována v těchto jednotkách.

8. Vysílací frekvence

Možnost nastavit obnovovací frekvenci vysílání na **10ms (volba 100Hz**). Prosím mějte však na paměti, že pro použití obnovovací frekvence 10ms musíte rovněž nastavit určité parametry v přijímači. Jedná se o výstupní periodu přijímače, která by měla mít hodnotu "Auto" nebo "Dle vysílače". Současně je nutno použít skupiny výstupů serv pouze v rozmezí A až C. Toto nastavení by mělo mít za následek velmi jemné a rychlé reakce vašich digitálních serv. Obnovovací frekvenci **10ms** jsou schopny zpracovat všechny přijímače, i ty s verzí firmware menší než **3.10**.

9. Potvrzení zapnutí

Položka menu **"Rychlé zapínání"** aktivuje/deaktivuje potvrzení zapnutí vysílače (*viz. kapitola 6*) Zapnutí a vypnutí DC/DS.

10. Reverz navigace v menu

Tato položka umožňuje změnit směr navigace v hlavním menu, jestliže otáčíte 3D rotačním enkodérem.

11. Rolovací menu (nahoru a dolů)

Možnost úpravy chování rotačního enkodéru při navigaci strukturami menu. Pokud zde nastavíte hodnotu Ne, nebude docházet při procházení strukturou menu k přeskakování z poslední položky na první a naopak.

12. Spínač pro uložení obrazovky

Volba pro generování screenshotů. Jakmile přiřadíte a

aktivujete tento spínač, sejme se grafická podoba displeje a následně se uloží do kořenového adresáře na SD kartu jako soubor typu BMP. Takto je možné vytvořit až 1000 screenshotů.

13. Typ výstupu PPM

Tato položka představuje možnosti nastavení interního konektoru označeného jako PPM výstup (viz kapitola 3.7 Konektor PPM Vstup/Výstup):

 - Vypnuto – na výstupu konektoru (pin č. 4) se nebude generovat žádný signál.

- **PPM Pozitivní** – na výstupu konektoru (pin č. 4) se bude generovat standardní osmikanálový signál PPM s kladnými pulzy.

- **PPM Negativní** – na výstupu konektoru (pin č. 4) se bude generovat invertovaný osmikanálový signál PPM se zápornými pulzy (úroveň 0V).

- **Telemetrie EX** – na výstupu konektoru (pin č. 4) se bude generovat digitální signál, obsahující data telemetrie EX. Přenášejí se údaje senzorů a přijímače ve formátu specifikovaném v dokumentu Telemetrický komunikační protokol JETI. Přenos je pouze jednosměrný. Jestliže připojujete zařízení RCDroidBox k vysílači, je potřeba zvolit tuto možnost.

14. Kontrola signálu před letem

Ч.

Možnost kontroly síly signálu po zapnutí modelu. Jestliže zvolíte možnost Ano, bude při zapnutí modelu kontrolována síla signálu přijímačových antén, a v okamžiku, kdy její hodnota bude menší než 8, zobrazí se varovné hlášení. Pro správné použití této funkce se předpokládá, že vysílač bude v okamžiku zapnutí modelu od přijímače vzdálen v rámci maximálně několika metrů. Jestliže se i přesto varovná hláška objeví, proveďte prosím test dosahu, případně zkontrolujte instalaci elektroniky v modelu.

9.6.2 Test serv

Menu testování serv a spouštění testu dosahu. Pro testování výstupů přijímače a serv disponuje vysílač funkcí, která postupně nastavuje výstupní kanály. Servo připojené k testovanému kanálu přejíždí z jedné krajní polohy do druhé polohy s konfigurovatelnou rychlostí přeběhu. Omezení výchylek je definované v konfiguraci modelu. Vyberete, které výstupní kanály chcete testovat a definujete rychlost přeběhu. Testovat lze pouze ty výstupní kanály, které mají přiřazenou výstupní funkci v konfiguraci modelu.



1. Rychlost přeběhu

Na řádku menu s označením **"Rychlost serva"** je definice rychlosti přeběhu serva. Rychlost serva je vyjádřena časem přeběhu serva z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy.

2. Výběr testovaných výstupů

Poslední dva řádky menu vyjadřují seznam výstupních kanálů. Křížkem je označen neaktivní výstup. Zatržením se označuje aktivní výstup. Vyberte výstupní kanály, jejichž funkci chcete otestovat.

3. Spuštění servo testeru

Tlačítkem **"F3(Start)"** spustíte servo tester na aktivních výstupech. Servo tester probíhá neustále, i když opustíte toto menu. Změna parametru při spuštěném servo testeru není možná. Pro změnu parametru (rychlost, výstupní kanál) je nezbytné, aby servo tester byl zastavený.

4. Zastavení servo testeru

Tlačítkem "F4(Stop)" zastavíte servo tester.

5. Zobrazení výstupů přijímače

Tlačítkem **"F2()"** zobrazíte výstupy přijímače.

6. Test dosahu

Ч.

První položka v menu aktivuje test dosahu. *Viz. kapitola Přijímač Test dosahu.*

9.6.3 Zobrazení vstupů

Zobrazení vyhodnocené polohy proporcionálních ovladačů a stavy přepínačů na ukazatelích. Menu nabízí spuštění průvodce kalibrace proporcionálních ovladačů. Kalibraci proporcionálních ovladačů provádějte z těchto důvodů:

- Změna módu 1-2 nebo 3-4 (prohození křížových ovladačů)
- Při maximální výchylce proporcionálního ovladače vyhodnocovaná výchylka nedosahuje maxima rozsahu na ukazatelích.



1. Kalibrace proporcionálních ovladačů

Stiskněte tlačítko **"F1(Kalib)**". Jste dotázáni, jestli opravdu chcete provést kalibraci. Potvrďte volbu **"F5 (Ano)**". Nyní se provádí kalibrace. Pokračujte tak, že postupně všemi proporcionální mi kanály pohybujte několikrát z jedné krajní polohy do druhé krajní polohy. Ovladače, které nemají mechanicky jasný střed, nechte v krajní poloze. Ty ovladače, jež mají mechanický střed, nechte ve střední poloze. Až projdete všechny proporcionální kanály, stiskněte tlačítko **"F1(Kalib)**". Tím dokončíte kalibraci a přejdete zpět do menu **"Zobrazení vstupů (1/2)**".



2. Zobrazení stavu proporcionálních ovladačů

V menu *"Zobrazení vstupů (1/2)"* je graficky znázorněna vyhodnocená poloha jednotlivých proporcionálních ovladačů.

3. Zobrazení stavu přepínačů

Tlačítkem **"F3()"** přejdete do menu **"Zobrazení vstupů (2/2)"** zobrazení vyhodnocené polohy přepínačů.

Výběrem a editací jednoho z přepínačů přejdete do menu *"Nastavení kniplů/spínačů"*. Přepínače **Sk** a **Sj** jsou rezervovány pro ovladače instalované do pák křížových ovladačů.



9.6.4 Výstup přijímače

Ч.

Zobrazení jednotlivých výstupů přijímače tak, jak vysílač generuje jednotlivé kanály. Toto menu můžete vyvolat i přes funkční tlačítko v konfiguračních menu, kde je na spodní liště zobrazen symbol zobrazení výstupu přijímače. V některých případech se mohou výstupy z přijímače lišit. To zejména, jestli konfigurace přijímače nějakým způsobem pozměňuje výstupy. Ve výchozím režimu jsou přijímače nastaveny, aby neovlivňovaly výstupy.

Tx ₀₀]] ¥ých	DZ Í	12	:22:03	638
۷ýs	stup j	ořijí	mače	
1	0X	2		0%
3	0%	4		0%
5	0%	6		0%
7	0%	8		0%
9	0%	10 🗔		0%
11	0%	12		0%
13	0X	14 🗔		0%
15	0%	16		0%
				OK

9.6.5 Systémové zvuky

Systémové události, k nimž lze přiřadit libovolný zvuk uložený v paměti vysílače v adresáři **/Audio**/.

Tx _{a0[}] ¥ýchoz í	12:22:13 638
Systémové	zvuky
Funkce	Soubor Hodin.
Zapnutí	🖲
Přijímač spárován	💌
Nízké napětí Tx	🖲 3.30V
Slabý signál	🖲 🛛 1
Žádný signál	🛡
Test dosahu	🛡
Autotrim aktivní	🛡
	ОК

-Zapnutí - přiřazený soubor je přehrán po zapnutí vysílače.

-**Přijímač spárován** - přiřazený soubor je přehrán po zapnutí přijímače a zahájení komunikace s vysílačem.

-Nízké napětí Tx - volitelný soubor s varováním při nízkém napětí vysílače. Nastavitelná je i napěťová úroveň, kdy alarm začne být aktivní.

Ч.

-Slabý signál - volitelný soubor s varováním při nízké úrovni signálu. Soubor je přehrán v okamžiku, kdv úroveň na obou anténách klesne pod konstantu zadanou v parametru "Hodnota".

-Žádný sianál - přiřazený soubor je přehrán po ztrátě signálu z přijímače.

-Test dosahu - přiřazený soubor je přehráván opakovaně v režimu "Test dosahu".

-Autotrim aktivní - přiřazený soubor je přehráván opakovaně v režimu Autotrim.

9.6.6 Hlasitost audia

Ч.

Zde můžete nastavit hlasitosti pro různé části audio systému nezávisle. Můžete rovněž přiřadit jakýkoliv ovládací prvek (např. otočný potenciometr) pro rychlé dynamické nastavování hlasitosti. První řádek, "Hlasitost", představuje hlavní nastavení zvukové hladiny pro celý vysílač (převzato z menu Opt. na hlavní obrazovce). Ostatní položky nastavují hlasitost vždy relativně k této hlavní hodnotě.

- Hlasitost pípání Nastavení hlasitosti pro veškeré pípání včetně indikace při trimování.
- Hlasitost varia Intenzita signalizace tónu variometru. •
- Hlasitost souborů WAV nastavení při přehrávání všech audio . souborů (menu Alarmy, Audio Přehrávač a Zvuky na událost).
- Spínač pro zrušení přehrávání Po aktivaci přiřazeného . spínače (Sj na obrázku) jsou zastaveny všechny WAV soubory, které jsou právě přehrávány. Tato volba nemá vliv na žádné budoucí přehrávání.

Tx _{oo(()} ¥ýchoz í	12:22:	35 57%
Hlasitost	audi	a
	Hodin.	0vladač
Hlasitost 🛛		P8 📕
Hlasitost pípání 📕	10	0% 🖲
Hlasitost varia 🔳	10	0% 🖲
Hlas. souborů WAV 📕	10	0% 🖲
Spínač pro zrušení p	řehrávár	nî Sj 🗙
		01
		UK

9.6.7 Instalované moduly

Tato přehledová tabulka slouží pro rychlé zobrazení všech modulů

"2nulli výchozí ■ 12:22: Instalované mod Penistrační kód 444 - 444 - A402 - 17Fr Akcelerometr Double Path Analýza dat Audio přehřávač Hlasový výstup Servobalancer kří ivky funkcí Omezovač motoru Vario	50 <u>572</u> 11y 	dostupných ve vysílači. Je možné zjistit, zda je daná funkce povolena či zakázána (indikace zaškrtnutím, resp. křížkem). Dále zde naleznete využitelný počet prvků u aktivních modulů a také maximální hodnoty, které jsou dostupné po zakoupení příslušných rozšiřujících balíčků.
Počet kanálů Letové režimy Volné mixv Logické spínače Přip. zařízení:Počet příkazů Časovače Údaje na hlavní obrazovce Žvuky na událost Alarny Nastavení gyra Puskce Telemetrické ovladače	14 z 14 14 z 14 15 z 12 10 z 12 10 z 12 10 z 12 10 z 3 11 z 3 12 z 3 13 z 3 14 z 10 10 z 10 10 z 10 10 z 10 11 z 10 12 z 3 14 z 14 8 z 8	Vysílače DC-16 a DS-16 mají v základu všechny moduly aktivované a na maximálních dostupných hodnotách. U vysílače DS-14 je možné využít systém dokupování softwarových modulů na stránkách: "http:swshop.jetimodel.com".

4,

9.6.8 Omezení při kopírování modelů mezi vysílači

Při kopírování modelů z jednoho vysílače na jiný je nutné mít na zřeteli, že vysílače nemusí mít stejnou softwarovou výbavu, takže je možné, že konfigurace aktivovaných modulů si vzájemně nebudou odpovídat. V tomto případě je potřeba zkontrolovat jednotlivé funkce modelu. Načtení paměti modelu v jiném vysílači s rozdílnými aktivovanými moduly může proběhnout, ale podle využití jednotlivých modulů může vysílač zobrazit varování nebo nepovolí načtení daného modelu. **Tabulka (9.6.8)** ukazuje, za jaké podmínky se zobrazí varovná hláška indikující, že model bude načten v omezené podobě, případně nebude načten vůbec.

9.6.9 USB

Ч.

Chcete-li navázat komunikaci mezi PC a vysílačem, měli byste propojit zařízení USB kabelem a ve vysílači aktivovat propojení. **Aktivace lze provést:**

- Manuálně přejdete do menu "Systém->USB".
 Opuštěním menu deaktivujete spojení
- Na dotaz z hlavní obrazovky nacházíte-li se v hlavní obrazovce vysílače a propojíte-li USB kabelem vysílač s PC, zobrazí se dotaz na navázání spojení. Potvrzením přejdete do menu "Systém->USB". Opuštěním menu deaktivujete spojení.



Upozornění: Při opuštění této obrazovky se automaticky deaktivuje USB spojení.

9.6.10 Info

Menu s informacemi o označení výrobku, verzi firmwaru vysílače, výrobní číslo a dostupné místo v paměti.



Modul	Varovná zpráva	Možnost načtení při neaktivovaném modulu
Akcelerometr		ANO
Jouble Path	Při nastaveném režimu Double Path (" Pokročilá nastavení->Bezdrát. modul/Vičitel-Žák")	NE
Analýza dat		ANO
Audio přehrávač	1	ANO
Hasový výstup	Jestliže je přiřazen libovolný ovladač spouštějící hlasový výstup ("časovače/senzory->Hlasový výstup ")	ANO
servobalancer	Jestliže jakýkoli kontrolní bod servobalanceru má nenulovou pozici na ose Y (<i>"Model->Kalibrace serv"</i>)	NE
(řivky funkcí	Jestliže je zvolen jiný typ křivky než "Standard" v menu "Jemné ladění- > <i>Křivky funkcí</i> "	NE
)mezovač motoru	V případě, že je přířazen ovladač v menu <i>"Jemné ladění ->Omezovač motoru"</i>	NE
lario	V případě, že mód indikace varia (Časovače / senzory->Vario) není ve stavu Vypnuto	ANO
^o očet kanálů	V případě, že je k neaktivovanému kanálu vysilače přiřazený výstup libovolné funkce v menu " Model->Přiňazení serv "	NE
.etové režimy	Jestliže počet letových režimů modelu převyšuje počet letových režimů vysílače	NE
/olné mixy	Jestliže počet volných mixů použitých v modelu převyšuje počet volných mixů vysílače	NE
.ogické spínače	Jestliže je aktivován logický spínač na pozici, která je ve vysílači nedostupná	NE
^{>} řipojená zařízení: ^{>} očet příkazů	Jestliže počet registrovaných příkazů v modelu převyšuje počet dostupných příkazů ve vysílači	ANO
jekvencer	Jestliže je přířazen aktivační spínač k sekvenceru, jenž je ve vysílači nedostupný	NE
ásovače	Jestliže počet časovačů v modelu je vyšší než počet časovačů dostupných ve vysílači	ANO
Údaje na hlavní obrazovce	Jestliže počet údajů zobrazených na hlavní obrazovce v konfiguraci modelu je vyšší než počet údajů dostupných ve vysílači	ANO
Zvuky na událost	Jestliže počet zvuků na událost v modelu je vyšší než počet zvuků na událost dostupných ve vysílačí	ANO
Alarmy	Jestliže počet alarmů aktivních v modelu je vyšší než počet alarmů dostupných ve vysílačí	ANO
Vastavení gyra	Jestliže počet aktivních funkcí gyra v modelu je vyšší než počet dostupných funkcí gyra ve vysílači	NE
unkce	Jestliže je počet modelových funkcí v konfiguraci modelu vyšší než počet dostupných funkcí ve vysílači (" <i>Model ->Parametry funkcí</i> ")	NE
felemetrické ovladače	Jestliže je aktivován telemetrický ovladač na pozici, která je ve vysílači nedostupná ("Pokročilá nastavení ->Telemetrické ovladače ")	P

CZ

9.7 Zámek plynu

Ч.

Funkce zámek plynu je bezpečnostní funkce vysílače. Aktivujete-li funkci zámku plynu, nebude žádná výstupní funkce přiřazená plynu reagovat na ovladač plynu. Aktivace/deaktivace se provádí přes

"Hlavní menu" tlačítkem *"***F1()***"*. V horní liště je zobrazen stav zámku plynu. Je-li funkce aktivní , je ve stavové liště zobrazena ikona zámku.

T×	¥ýchoz í		12:22:27	57 %		
Hla∨ní menu						
Mode	el					
Jem	né laděu	11/l	et. re	żimy		
Pok	ročilá u	nast	avení			
Časovače/senzory						
Aplikace						

Rada: Funkci zámku plynu používejte vždy, když manipulujete s modelem, u kterého hrozí, že by se motor mohl roztočit, např. při nechtěném posunutí ovladače plynu.

9.8 Vyberte ovládací vstup

Menu pro výběr řídicího ovladače. Chcete-li nějakou funkci vysílačeletový režim **zapínat/vypínat** nebo proporcionálně ovládat, měli byste vybrat ovladač, který toto budete realizovat. V některých konfiguračních menu vysílače naleznete položku **definice přepínače/ovladače**, při jejíž editaci se dostanete do tohoto menu.



- F1. Stiskem přejdete k výběru logických spínačů.
- **F2.** Přejdete k výběru vstupů z vestavěného akcelerometru/gyra (nedostupné u DC-16).
- F3. Přejdete k výběru sekvencerů, kanálových vstupů PPM a trimů.
- F4. Přejdete k výběru telemetrických vstupů.
- F5. Potvrzovací tlačítko.

1. Přiřazení ovladače

Po zobrazení menu buď vyberete tlačítkem **"F1(Log.)"** ze seznamu logických přepínačů nebo pohybem/přepnutím jakéhokoliv ovladače vyberete ovladač vysílače. Při detekci ovladače zároveň vyberete i pozici, ve které bude ovladač zapnutý/aktivní. Název vybraného ovladače a stav se zobrazí v menu. Tlačítky spodní lišty můžete přepínač konfigurovat.

Rada: Rozmyslete si před přiřazením ovladače, ve které pozici chcete, aby byl ovladač aktivní, a při detekci ovladač přesuňte do požadované aktivní polohy.



2. Proporcionální vyhodnocení

Tlačítkem **"F2(Prop.)"** provedete změnu vyhodnocení ovladače (proporcionálně, neproporcionálně). V některých menu toto nastavení není dostupné.

Vyhodnocení při ovládání aerodynamických brzd:

- neproporcionální brzda může nabývat pouze dvou poloh
- proporcionální
- brzda může nabývat více poloh, podle zvoleného ovladače

3. Nastavení obraceného smyslu vyhodnocení

Tlačítkem **"F3(Rev.)"** změníte smysl vyhodnocení ovladače. Poloha ovládače bude vyhodnocována v opačném smyslu. Dojde k prohození koncových hodnot.



4. Zrušení přiřazení ovladače

Tlačítkem **"F4(Vymaž)"** zrušíte výběr ovladače a můžete provést novou detekci.

Nastavení potvrdíte tlačítkem **"F5(Ok)**" nebo stisknutím **"3D** tlačítka".

5. Dialog pro výběr ovládacího vstupu

Tento dialog je zobrazen vždy, když potřebujete některé funkci přiřadit ovladač, aktivační spínač apod. Dialog byl modifikován tak, aby reflektoval nově vytvořené ovládací prvky – např. trimy jako obecně použitelné ovladače či telemetrické vstupy jako ovladače.

12:22:25 57%

Pro výběr jsou dostupné tyto typy ovládacích prvků:

- P1-P8 - Fyzické proporcionální (křížové ovladače a otočné ovladače).
- Fyzické konfigurovatelné a vyměnitelné spínače.¹⁾ Sa-SI
- L1-L16 - Logické spínače.²⁾
- Logické maximum, lze brát jako spínač, který je • MAX vždy sepnut.
- **GX, GY, GZ** Jednotlivé nezávislé osv vestavěného akcelerometru (nedostupné u DC-16).²⁾
- Virtuální ovladače spínané při posunu vysílače • G/L, G/R doleva, resp. doprava (nedostupné u DC-16).²⁾
- Virtuální ovladače spínané při naklonění vysílače GXL, GXR doleva, resp. doprava (nedostupné u DC-16).²⁾
- Jednotlivé sekvencery.²⁾ • 01-06

Ч.

- Tr1-Tr6 - Digitální trimy jako nezávislé ovladače.
- CH1-CH8 Kanálové vstupy PPM signálu, který je přiveden k internímu konektoru.
- MX1-MX8 Telemetrické vstupy jako ovladač.²⁾ •
- ¹⁾ Konfigurace spínačů závisí na typu vysílače a také na tom, které

spínače máte osazeny.

²⁾ Ovladače jsou dostupné podle výbavy vysílače.

Náhledy jednotlivých obrazovek dialogu pro výběr

() Tx_{an} Yýchozí

MX2

MX3

MX4

Log. GSENS. A B

MX

OK

Ч.

ovládacího vstupu



b)

Tx

G G

Lo

135

-,	00000					
	Vyb	perte	e ovlá	idací	vst	up
	Q1					0%
	Q2					0%
	Q3					0%
	Tr1	⊕,⊕,	Trim			0%
	Tr2	$\oplus \oplus_{\downarrow}^{\uparrow}$	Trim			0%
	Tr3	€⊕	Trim			0%
	Tr4	‡⊕⊕	Trim			0%
	Tr5		Trim			0%
	Tr6		Trim			0%
	CH1	Vstup	PPM			0%
	CH2	Vstup	PPM			0%
	CH3	Vstup	PPM			0%
	CH4	Vstup	PPM			0%
	CH5	Vstup	PPM			0%
	CHG	Vstup	PPM			0%
	CH7	Vstup	PPM			0%
	CH8	Vstup	PPM			_0%
	Log.	GSEN	s. A	в М	x	ОК
d)	T×]	Yýchoz	í l	12:22	2:17	57X
ч,	Vvl	orte	ov 14	idací	vet	
	- vyl	/er te		uat 1	vat	<u> </u>
	MX1	Bych Los	et Pr	on ovt	adač	0%

o00	¥ýchoz í		12:22	:00	57X
Vył	perte ov	1ád	ací	vst	up
GΧ	Osa: X				0%
GY	Osa: Y				0%
GZ	Osa: Z				99%
G/L	Posun L/R				-100%
G/R	Posun L/R			-	100%
GXL	Osa X ««			-	-100% [
GXR	Osa X »»			-	100%
og.	G SENS.	i	M)	(ОК

6. PPM vstup

Vysílač dokáže zpracovat až 8 kanálů vstupního signálu PPM na servisním konektoru, pin č. 1 (viz kapitola 3.7 Konektor PPM vstup/výstup) Je nutné použít 3V logiku s předřadnými ochrannými prvky. Kanál PPM vstupu je možno přiřadit k libovolné funkci pomocí standardního dialogu pro výběr ovládacího prvku. PPM vstup není svázán se systémem učitel-žák. Je možné použít se systémy typu head-tracking apod.

T×00	Default		12:22:22	57X
Vyl	berte	ovlád	ací vst	tup
Q4				0%
Q5				0%
Q6				0%
CH1	Vstup	PPM		0%
CH2	Vstup	PPM		0%
CHB	Vstup	PPM		0%
Log.	GSENS	A B	Vymaž	ОК

Ч.

9.9 Menu trim

Zobrazení hodnot trimu letových funkcí přiřazeným křížovým ovladačům. Menu zobrazíte stiskem **"3D tlačítka"** v hlavní obrazovce nebo stisknutím libovolného tlačítka trimu. Funkčním tlačítkem **"F5(Auto)"** v menu **"Trim"** dojde k aktivaci funkce automatického trimování.



Po zapnutí automatického trimování se nastavuje trim podle aktuální výchylky křížových ovladačů. Čím větší výchylka křížového ovladače, tím rychleji se hodnota trimu nastavuje v daném směru. Samozřejmě, že současně s funkcí auto-trimu nastavujete křížovými ovladači i letové funkce, tzn. normálně ovládáte model, jen se zároveň nastavují i hodnoty trimů.

9.10 Způsob zpracování a vyhodnocení výstupních funkcí vysílače

Vysílač podle přesně definovaných pravidel sestavuje výstupní funkce pro ovládání serv. Způsob sestavení výstupních letových funkcí je popsán obrázkem.

Prvním blokem v řetězci zpracování jsou pozice ovladačů, jejichž vyhodnocená poloha se patřičně upraví podle křivek letových funkcí ("Jemné ladění /let. režimy->Křivky funkcí"). Zároveň se aplikuje v tomto kroku i zpoždění letové funkce definovatelné ve steiném menu. Následuje aplikace exponenciální korekce a uplatnění dvojích výchvlek. Další krok upraví výchylky o mixy přednastavené a volné. Poslední krok je přizpůsobení výchylek výstupům-servům s uplatněním trimů a trimů letových režimů. V bloku servo setup se vykonává reverzace, přičtení trimů, uplatnění subtrimů, zpoždění přejezdu serva, omezení výchylek.



10 Připojení vysílače k PC

Vysílač je vybaven komunikačním konektorem mini USB, přes který lze jednoduše připojit k PC. Vysílač je kompatibilní s PC s operačním systémem Microsoft[®] Windows XP[®] a novější. Po připojení vysílače k PC se vysílač dotáže, zdali chcete navázat komunikaci s PC. Potvrdíte-li navázaní komunikace, vysílač se bude identifikovat v operačním systému jako velkokapacitní zařízení a herní zařízení standardu HID. Po celou dobu spojení vysílače s PC se vysílač napájí a akumulátor se nabíjí.

10.1 Velkokapacitní zařízení

Vysílač se v tomto režimu chová jako externí disk. V operačním systému přibude disková jednotka. Po otevření diskové jednotky průzkumníkem se zobrazí adresářová struktura interní paměti vysílače. V tomto okamžiku buďte obezřetní, jaké úpravy a změny provádíte, protože procházíte interní data vysílače, jako uložené modely, telemetrii a konfigurace.

Popis adresářové struktury:

Audio - adresář vyhrazený pro zvukové soubory vysílače

Config - konfigurace vysílače

Lang - jazykové lokalizace

Log - telemetrické záznamy, adresář obsahuje podadresáře s názvem vyjadřující *rok/měsíc/den* vytvoření záznamu

Model - soubory obsažené v tomto adresáři jsou modely vysílače *Update* - adresář vyhrazený pro aktualizaci firmwaru vysílače *Manual* - Návod k obsluze

Voice - vzorky audionahrávek pro syntézu řeči

Devices - definice popisující konfiguraci inteligentních zařízení, jež běží na protokolu EX Bus.

10.2 Update firmware

Vysílač podporuje aktualizaci firmwaru. Takto můžete mít ve svém vysílači vždy poslední vylepšení.

Postup aktualizace firmwaru:

- 1. Připojte vysílač přes USB k PC.
- 2. Na vysílači potvrďte navázání komunikace s PC.
- Na PC otevřete diskový oddíl vysílače a do kořenového adresáře rozbalte obsah aktualizačního souboru *.*zip*. Potvrďte přepsání existujících souborů v případě, že k tomu budete vyzváni.
- **4.** Vypněte vysílač a zapněte vysílač. Při zapnutí se aktualizuje firmware vysílače.

Updatem nepřijdete o uložené modely ani konfiguraci. Po aktualizaci firmwaru vysílače překontrolujte konfigurace modelů a použité mixy a funkce, jestli se aktualizací nepozměnila funkce. Samozřejmě,že veškeré změny budou zveřejněny k aktualizaci firmwaru.

10.3 Nahrávání uživatelských zvukových souborů

Jak již bylo zmíněno, vysílač podporuje přehrávání zvukových souborů typu ***.wav**. Ať už při vzniku nějaké konkrétní události (alarm, přepnutí přepínače) nebo spuštění v audio přehrávači. Do interní paměti vysílače můžete nahrát zvukový soubor ve výše zmíněném formátu. Prostor pro uživatelské zvuky je v adresáři */Music/*.

10.4 Záloha konfigurace vysílače

Překopírováním obsahu celé diskové jednotky vysílače na úložiště (HDD nebo CD) provedete zálohu současného nastavení vysílače s kompletní pamětí modelů a nastavení.

Obnovení provedete opačným postupem. Ze zálohy překopírujete a přepíšete veškeré soubory na diskové jednotce vysílače.

10.5 Propojení vysílače a simulátoru na PC

Po propojení vysílače s počítačem USB kabelem a navázání komunikace se v operačním systému vysílač identifikuje jako herní zařízení standardu HID. V nastavení simulátoru vyberte pro řízení **"Joystick"**. Postupujte podle průvodce v simulátoru. Vysílač v simulátoru kalibrujte a přiřaďte letové funkce simulátoru ke kanálům vysílače. Při ovládání simulátoru vysílačem se neuplatňují žádné nastavení modelu (mixy, dvojí výchylky atd.).

10.6 Vyčítání telemetrie

V adresáři /Log/ v interní paměti vysílače jsou uložené telemetrické záznamy. Telemetrický záznam je soubor s příponou *.log. Z důvodu přehlednosti jsou záznamy strukturovány do adresářů podle data vytvoření (rok,měsíc,den). Samotný záznam má jméno, které odpovídá času vytvoření. Společně s vysílačem je distribuován program, který telemetrický záznam z vysílače načte do programu Flight monitor.

10.7 Kopírování modelů mezi vysílači

Konfigurace všech modelů ve vysílači jsou uloženy na interní SD kartě v adresáři /*Model*/.

Při kopírování vybraného modelu z jednoho vysílače na jiný stačí překopírovat příslušný soubor *.*jsn* opět do adresáře /**Model**/.

Upozornění: Je nutné mít na zřeteli, že vysílače nemusí mít stejnou softwarovou výbavu, takže je možné, že konfigurace aktivovaných modulů si vzájemně nebudou odpovídat. V tomto případě je potřeba zkontrolovat jednotlivé funkce modelu, neboť pokus o načtení v jiném vysílači může skončit chybovou hláškou.

1) Bezpečnostní zásady

11.1 Akumulátor

 Nabíjejte akumulátor výhradně ve vysílači s využitím dodávaného adaptéru. Adaptéry dodávané s vysílačem se mohou lišit podle zemí, ve kterých se distribuují.

EU: SYS1428-2412-W2E

UK:SYS1428-2412-W3U

US:SYS1428-2412-W2

Nevyměňujte akumulátor za jiný než výrobcem schválený typ Power Ion 3200 DC.

- Při připojování akumulátoru k vysílači dbejte na správnou polaritu akumulátoru. Červený vodič je kladný pól (+) a černý vodič je záporný pól (-).
- Akumulátory neskartujte; nepropojujte kladný pól (červený) se záporným (černým vodičem).
- 4. Nenechávejte nabíjet vysílač bez dohledu.
- 5. Nenabíjejte vysílač při teplotě okolí vyšší než 70°C.
- 6. Při nízkých teplotách pod 0°C se snižuje kapacita akumulátoru a indikátor akumulátoru nemusí být objektivní.
- 7. Neprovozujte vysílač při velmi malé úrovni energie v akumulátoru. Vždy raději nabíjejte akumulátor v předstihu.
- 8. Nevystavujte akumulátor vodě, ohni, dosahu tepelného zdroje.

11.2 Obecné informace

 Při jakémkoliv montážním zásahu do vysílače dbejte zvýšené opatrnosti a pracujte s elektronikou vysílače podle obecných ustanovení pro práci s elektrostatickycitlivým zařízením.



- 2. Vždy při manipulaci s vysílačem bez zadního krytu odpojujte konektor akumulátoru od vysílače.
- 3. Provoz ve vysokých nebo nízkých teplotách může mít za následek zkrácení životnosti vysílače. Pokud vysílač přenášíte z chladného prostředí do tepla, může dojít ke sražení vlhkosti ve vysílači. Dojde-li k tomu, před zapnutím nechte vysílač vysušit.
- 4. Dbejte na to, abyste vysílač provozovali v suchu. Vlhkost ve vysílači může způsobit korozi elektroniky. Jakmile dojde k vniknutí kapaliny/vlhkosti do vysílače, vypněte jej a nechte vysušit.
- 5. Snažte se vyhnout provozu vysílače v prašném prostředí.
- 6. Neprovádějte neschválené úpravy ve vysílači. Může to mít za následek porušení právních předpisů radiových zařízení.
- 7. Nevystavujte vysílač velkým otřesům nebo pádům na zem. Může se poškodit elektronika nebo mechanické části vysílače.
- 8. Vyhněte se manipulaci s magnetem v blízkosti vysílače nebo působení silných magnetických polí.
- Udržujte všechny pohyblivé mechanické části vysílače v čistotě.
- Antény vysílače nezastiňujte žádným kovovým předmětem nebo částmi lidského těla. Mohlo by to mít za následek snížení

5.

dosahu (citlivosti) vysílače.

- **11.** Paměťová karta umístěná ve vysílači je klasifikována jako interní paměť vysílače. Nevytahujte, nevyměňujte ji za jiný typ.
- 12. Nevystavujte paměťovou kartu přímému slunečnímu záření, silnému magnetickému poli.
- **13.** Před řízením modelu provádějte předletovou kontrolu.

11.3 Předletová kontrola

- 1. Zapínejte nejprve vysílač a pak přijímač. Vysílač disponuje funkcí "Model checking". Ta funguje tak, že v paměti modelu se uchovává sériové číslo přijímače, které bylo modelu přiřazeno uživatelem. Naváže-li vysílač komunikaci s přijímačem, jehož sériové číslo neodpovídá číslu uloženému v aktuálním modelu, vysílač nezačne s přijímačem komunikovat a zobrazí se upozornění na neznámý přijímač. Uživatel se v tomto okamžiku rozhodne, jestli potvrdí změnu nebo odmítne. Potvrdí-li změnu, vysílač do paměti modelu uloží nové sériové číslo přijímačem komunikovat a uživatel se v tomto odzítne s přijímače a začne vysílat. Nepotvrdí-li změnu, vysílač nezačne s přijímačem komunikovat a uživateli bude umožněno buď zvolit jiný model z paměti vysílače, nebo zapnout přijímač přiřazený k modelu.
- 2. Test dosahu při začátku každého letového dne je doporučeno provést test dosahu. Tím ověříte správnou funkci VF dílů.
- **3.** Kontrola stavu akumulátoru ve vysílači a v modelu před letem se ujistěte, že akumulátory ve vysílači a v modelu jsou nabité.

- **4.** Test všech letových funkcí a jejich smyslů ve všech letových režimech.
- 5. Test pohonu.

11.4 Aplikace a oblast použití

Vysílač je výhradně určen k dálkovému řízeniímodelů z pozemního stanoviště, určených pro rekreační a sportovní účely.



5.

12 Speciální mixy - LETADLO

12.1 Aerodynamické brzdy

Funkce aerodynamické brzdy je přednastavená v menu **"Jemné** ladění/let. režimy" při konfiguraci křídla 2 Aileron a vyšší.

Přejděte do menu "Jemné ladění /let. režimy->Aero. brzda-



a. Volba ovladače, kterým se bude mix aerodynamické brzdy ovládat.

- b. Zpožděný nástup/uvolnění brzdy
- c. Konfigurace mixu podle letových režimů
- d. Výchylka křidélek/klapek
- e. Výchylka výškovky
- f. Jemné doladění brzdy

Podle různých osazení křídla lze zvolit různé druhy konfigurace brzdy. Například má-li model osazení křídla **"2 KŘID."** a ocasní plocha modelu má výškovku, lze aerodynamickou brzdu realizovat negativními křidélky (směr nahoru) a pozitivní výškovkou (směr dolů).

12.2 Diferenciace výchylek křidélek

Funkce diferenciace křidélek je přednastavená v menu *"Jemné ladění / let. režimy"* při konfiguraci křídla 2 Aileron a vyšší.

Přejděte do menu *"Jemné ladění /let. režimy->Diferenciace* křidélek"



- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- b. Negativní výchylka křidélek (směr nahoru)
- c. Pozitivní výchylka křidélek (směr dolů)

U některých profilů křídel se více projevuje jev, že v zatáčce se model vychýlí. Tento efekt lze kompenzovat diferenciací křidélek - pozitivní výchylka (směr dolů) je menší než negativní (směr mahorů) výchylka křidélek.

12.3 Ailevator

Funkce sdruženého ovládaní výškovky je přednastavená v menu *"Jemné ladění /let. režimy"* při konfiguraci ocasní plochy Ailevator (výškovka tvořená ze 2 serv).



Přejděte do menu "Jemné ladění /let. režimy->Airlevator"

- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- b. Výchylka pro mixovanou letovou funkci výškovky
- c. Výchylka pro mixovanou letovou funkci křidélek

Citlivost klonění modelu je výrazně vyšší s použitím tohoto mixu. Chcete-li tento mix deaktivovat, při osazení ocasní plochy "Ailvator 2H1V" nastavte položku **"Aileron"** na nulovou hodnotu. Potom se výškovka bude pohybovat souhlasně v závislosti na poloze ovladače výškovky.

12.4 Motýlkové ocasní plochy

Funkce sdruženého ovládaní výškovky a směrovky je přednastavená v menu *"Jemné ladění /let. režimy"* při konfiguraci ocasní plochy *"Motýlek"*.

Přejděte do menu "Fine Tuning->V-tail"



- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- b. Výchylka pro mixovanou letovou funkci výškovky
- c. Výchylka pro mixovanou letovou funkci směrovky

5.
12.5 Mix Delta/Elevon pro samokřídlo a delty

Funkce sdruženého ovládaní křidélek a výškovky je přednastavená v menu *"Jemné ladění /let. režimy"* při konfiguraci ocasní plochy *"Žádný-Delta/Elevon"*.

Přejděte do menu, "Jemné ladění /let. režimy-> Mix Delta/Elevon"



- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- b. Výchylka pro mixovanou letovou funkci výškovky
- Výchylka pro mixovanou letovou funkci křidélek

12.6 Mix aerodynamických spoilerů do výškovky

Je-li křídlo modelu vybavené aerodynamickými spoilery a ocasní plocha výškovkou, často se využívá výškovky pro kompenzaci klopivého momentu vzniklého vysunutím aerodynamických spoilerů. Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysílače.

T ^x _{a0} 00 vychozí Volné Master Kopie Nový Smi	12:22:20 683 mixy Slave Hodn.	 V menu <i>"Jemné ladění /let. režimy-</i> <i>Volné mixy"</i> tlačítkem <i>"F2(Nový)"</i> vytvořte nový mix.
Tx _{an}]] Yýchoz í	12:22:36 5 <mark>7</mark> 7	2 První položku Master"- vstup mivu
Volné	mixy	
Master	Åer .brzda 🖲	vypinte letovou funkci "Aer. brzaa " a
		položku "Slave" -výstup mixu vyplňte
Slave	Výskovka 🖲	letovou funkcí "Výškovka", "Hlavní
Hlavní hodhota	20% 🖲	
Pokročilé	>>	noanota " je vana do jake miry bude
Zpět	Další	aerodynamická brzda ovlivňovat výškovku.
		Tlačítkem "F5(Ok)" se volný mix uloží.



3. Označte vytvořený ze seznamu volných mixů. Tlačítkem **"F4(Uprav)"** přejdete do rozšířeného nastavení, viz. kapitola "Volné mixy".

144

4. Tlačítkem **"F4()**" přejděte do editace křivky mixu.



- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- b. Definice křivky přenosu aero-spoilerů do výškovky
- c. Aktivace/deaktivace mixu ovladačem vysílače (plynulé nastavení váhy mixu)
- d. Při aktivaci/deaktivaci zpožděná reakce

12.7 Mix křidélek do směrovky

Je-li křídlo modelu osazené křidélky a ocasní plocha výškovkou (může být i sdruženou letovou funkcí), může tento mix u některých modelů (velkých větroňů, maket) zlepšit průlet zatáčkou (např. pokud se model v zatáčce **"propadá"**). Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysílače.





3. Označte vytvořený mix ze seznamu volných mixů. Tlačítkem "F4(Uprav)" přejdete do rozšířeného nastavení, *viz. kapitola "Volné mixy"*.

5.



- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- **b.** Definice křivky přenosu křidélek do směrovky
- c. Aktivace/deaktivace mixu ovladačem vysílače (plynulé nastavení váhy mixu)
- d. Při aktivaci/deaktivaci zpožděná reakce

도.

12.8 Mix směrovky do křidélek

Je-li křídlo modelu osazené křidélky a ocasní plocha výškovkou (může být i sdruženou letovou funkcí), může tento mix využít u některých akrobatických prvků (nožový let), nebo u 3D akrobacie. Mix se realizuje jedním volným mixem vysílače.



Kopie Nový Smaž Uprav OK

ഹ

5.



도.

3. Označte vytvořený mix ze seznamu volných mixů. Tlačítkem "F4(Uprav)" přejdete do rozšířeného nastavení, viz. kapitola "Volné mixy".

- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- b. Definice křivky přenosu směrovky do křidélek
- **c.** Aktivace/deaktivace mixu ovladačem vysílače (plynulé nastavení váhy mixu)
- d. Při aktivaci/deaktivaci zpožděná reakce

12.9 Mix Butterfly

Velice účinná aerodynamická brzda pro modely větroňů. Křidélka mají negativní výchylky (směr nahoru) a klapky společně s výškovkou pozitivní výchylku (směr dolů). Pozitivní výchylka výškovky kompenzuje klopivý moment. Ovládání mixu butterfly se běžně používá na proporcionálním ovladači, aby se intenzita brzdy dobře regulovala.





- a. Volba ovladače, kterým se bude mix butterfly ovládat
- b. Zpožděný nástup/uvolnění mixu
- c. Konfigurace mixu podle letových režimů
- d. Výchylka křidélek/klapek
- e. Výchylka výškovky
- f. Jemné doladění brzdy

12.10 Mix směrovka do výškovky

Je-li ocasní plocha modelu osazená výškovkou (může být i sdruženou letovou funkcí) a směrovkou, může tento mix využít u některých akrobatických prvků (nožový let), nebo u 3D akrobacie. Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysílače.

T _{×d00}] ¥ýchozí Volné Master S	12:22:15 63 <u>8</u> mixy lave Hodn.	 V menu "Jemné la >Volné mixy" tlačít vytvořte nový mix. 	ıdění /let. režimy- kem "F2(Nový)"
Kopie Nový Sma	ž Uprav OK		_
Tx _{a0}]]] Yýchozí	12:22:28 57%	2. První položku "M	aster"-vstup mixu
Volné	mixy	vyplňte letovou funk	cí Směrovka " a
Master	Směrovka 🖲		
Slave	Výškovka 🖲	letovou funkcí "Výš	škovka". "Hlavní
Hlavní hodhota	10% 🖲		sé un ém classel a francisca
Pokročilé	>>	noanota ²² je vana do jak	ce miry bude funkce
Zpět	Další	směrovky ovlivňovat v	ýškovku. Tlačítkem
		EE/D-IX///	l - ≚/

oložku **"***Master"***-**vstup mixu ovou funkcí **"Směrovka"** a **lave"**-výstup mixu vyplňte nkcí "Výškovka". "Hlavní váha do jaké míry bude funkce vlivňovat výškovku. Tlačítkem "F5(Další)" se volný mix uloží.

T×[]	¥ýchoz í		12:22	- 0 I	5 7 %
	Vo	lné m	ixy		
Ma	ister	Sla	ve	Hodin.	
Smě	rovka 🖸	Výškov	ka 🕑	10%	€G
Kopie	Nový	Smaž	Upr	av	OK



12:22:02 633

Volné mixv

TX Výchozí

3. Označte vytvořený mix ze seznamu volných mixů. Tlačítkem "F4(Uprav)" přeidete do rozšířeného nastavení, viz. kapitola "Volné mixy".

- Konfigurace mixu podle letových režimů a.
- Definice křivky přenosu směrovky do výškovky b.

Aktivace/deaktivace mixu ovladačem vysílače (plynulé c. nastavení váhy mixu)

()

ര

ഹ

d. Při aktivaci/deaktivaci zpožděná reakce

12.11 Mix křidélka do klapek camber

Je-li křídlo modelu osazené křidélky a klapkami (alespoň "2 Flap"), může tento mix využít pro zvýšení citlivosti křidélek. Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysílače.

'CoOUL	¥ýchoz í	12:22:34 63	
	Vol	né mixy	
M	laster	Slave Hodn.	
			1
Koni	Nový	Smaž Uprav OK	
COST COST		indeencedientit fiest alletitesticat	
Tx.00	¥ýchoz í	12:22:29 572	
	Vol	né mixy	
Mast	er	Křidélka 🖲	
			11
Slav	e	Vztlaky 🖲	
Hlav	ní hodnota	70% 🖲	

1. V menu "Jemné ladění /let. režimv->Volné mixy" tlačítkem "F2(Nový)" vytvořte nový mix.

 První položku "Master"-vstup mixu vyplňte letovou funkcí **"Křidélka"** a položku **"Slave"**-výstup mixu vyplňte letovou funkcí **"Vztlaky". "Hlavní** hodnota" je váha do jaké míry bude funkce křidélek ovlivňovat klapku camber. Tlačítkem "F5(Další)" se volný mix uloží.

TX 000 Yýchozí	12:2	2:39 57 7
Vol	lné mixy	
Master	Slave	Hodin.
Křidélka 🗷	Vztlaky 🕃	70% 🌐G
Kopie Nový	Smaž Upi	°av OK

Pokročilé

Zpět



3. Označte vytvořený mix ze seznamu volných mixů. Tlačítkem "F4(Uprav)" přeidete do rozšířeného nastavení, viz. kapitola "Volné mixy".

ഹ

- Konfigurace mixu podle letových režimů a.
- Definice křivky přenosu křidélek do klapky camber b.

Aktivace/deaktivace mixu ovladačem vysílače (plynulé с. nastavení váhy mixu)

- Při aktivaci/deaktivaci zpožděná reakce d.
- Váhou mixu pro jednotlivé výstupy e.

Pro konfiguraci křídla "4KLAP." by se při popsané konfiguraci s křidélky vychylovaly současně obě klapky. Aby bylo dosaženo mixu křidélek pouze do klapek "camber" (dále od trupu modelu), je nutné v rozšířené konfiguraci editovat položku "Výstup mixu" a sloupec S2 a S3 změnit na hodnotu 0%. Touto úpravou serva klapek S2 a S3 nebudou ovlivněny mixem.

도.

12.12 Mix křidélka do klapek break

Je-li křídlo modelu osazené křidélky a klapkami (*alespoň "4 KLAP."*), může tento mix využít pro zvýšení citlivosti křidélek. Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysílače.

Postup sestavení mixu je totožný s mixem předcházejícím, až na poslední fázi.

"×000	¥ýchoz í		12::	22:28	635
	Vo	lné	mixy		
Křidé	elka –>	Vztla	ky		₿G
Hlavr	i hodnota 70% 🖲	а :	Spínač 🖲	Kî)	ⁱ ivka
Zpožo	– Kění 0.	Zdroj Os O	• .0s	- Spí 0.0s	nač + 0.0s
Výstu	p mixu	S1 0%	82 100%	S3 100%	S4 0%
Jedno	směrný				×
Maste	er Link				x
Slave	Link				×
TRIM					x
Slave	: Dual-Ra	te			×
			~	+	ОК

Výše zmíněný postup by se choval tak, že s pohybem křidélek by se vychylovaly současně i obě klapky. Aby bylo dosaženo mixu křidélek pouze do klapek **"break"** (blíže trupu modelu), je nutné v rozšířené konfiguraci editovat položku **"Výstup mixu"** a sloupec **S1** a **S4** změnit na hodnotu 0%. Touto úpravou serva klapek **S1** a **S4** nebudou ovlivněny mixem.

12.13 Mix výškovka do klapek camber

Je-li křídlo modelu osazené křidélky a klapkami (alespoň, 2 KLAP."), může tento mix využít pro zvýšení citlivosti výškovky. Tento mix se realizuje jedním volným mixem vysílače.

Tx _{e000} výchozí ■ Volné m. Master Slav	12:22:34 63 <mark>(</mark> ixy ve Hodh.	 V menu "Jemné ladění /let. režimy- >Volné mixy" tlačítkem "F2(Nový)" vytvořte nový mix.
Kopie Nový Smaž	Uprav OK	
^{T×} ₀₀00 ¥ýchozí ■ Volné m:	12:22:19 57z	2. První položku <i>"Master"</i> -vstup mixu
Master	Výškovka 🖲	vypinte letovou funkci "Vyskovka" a
Slave	Vztlaky 🖲	lotovou funkcí Vztlaky" Hlovní
Hlavní hodnota Pokročilé	70% 🖲 >>	hodnota" je váha do jaké míry bude funkce
Zpět	Další	výškovky ovlivňovat klapku camber.
Tă _{ab} 00) ¥ychozí ■ Volné m Master Slav Výškovka⊛ Vztla	12:22:26 57x ixy ve Hodn. ky∙ 70% ⊕ G	Tlačítkem <i>"F5(Další)" se volný mix uloží.</i>
Kopie Nový Smaž	Uprav OK	

5.

Թ

ര

(e)



3. Označte vytvořený mix ze seznamu volných mixů. Tlačítkem **"F4(Uprav)"** přejdete do rozšířeného nastavení, viz. kapitola "Volné mixy".

- a. Konfigurace mixu podle letových režimů
- b. Definice křivky přenosu výškovky do klapek camber
- Aktivace/deaktivace mixu ovladačem vysílače (plynulé nastavení váhy mixu)
- d. Při aktivaci/deaktivaci zpožděná reakce
- e. Váhou mixu pro jednotlivé výstupy

Pro konfiguraci křídla **"4KLAP."** by se při popsané konfiguraci s křidélky vychylovaly současně obě klapky. Aby bylo dosaženo mixu křidélek pouze do klapek camber (dále od trupu modelu), je nutné v rozšířené konfiguraci editovat položku **"Výstup mixu"** a sloupec **S2** a **S3** změnit na hodnotu 0%. Touto úpravou serva klapek **S2** a **S3** nebudou ovlivněny mixem.

12.14 Mix vztlakových klapek - ovládání zakřivení profilu křídla

Funkce doladění profilu křídla klapkami a křidélky napomáhá k přizpůsobení křídla letovým podmínkám. Při létání v termice, nebo při přistání je výhodnější mít zvýšený vztlak na křídle (mírné vychýlení křidélek a klapek dolů). Mix se konfiguruje v menu "Jemné ladění /let. režimy" (křídlo 2 KŘID. a vyšší). Přejděte do menu "Jemné ladění/let. režimy->Aero. brzda-Butterfly"



- a. Výchylka křidélek
- b. Konfigurace mixu podle letových režimů
- c. Úprava diferenciace křidélek
- d. Výchylka klapek

5.

12.15 Zhasínání motoru

Funkci zhasínání motoru využijete především u modelů poháněných spalovacím motorem pro bezpečné vypnutí motoru, ale můžete ji stejně dobře použít i u modelů poháněných elektromotorem jako *odjištění/zajištění plynu*. Konfigurace funkce zhášení motoru je dostupná v menu "*Pokročilá nastavení->Další možnosti modelu"*. Položkou "*Spínač zastavení motoru"* přiřazujete spoušť zhasínaní motoru, tzn. funkce plynu bude nabývat po aktivaci hodnotu definovanou v položce "*Pozice plynu* prozastavení".

zastaveni"	
<u>Lustavenn i</u>	Tx _{a00} 0 ¥ýchozí ■ 12:22:39 63 *
	Další možnosti modelu
	Zastavení motoru
	Spínač zastavení motoru 🛛 🖲
	Pozice plynu pro zastavení -100% 🖲
	Posun volnoběhu Spínač volnoběhu
	Posun volnoběhu 0% 🖲
	ОК

12.16 Volnoběh motoru

Funkce volnoběhu upraví minimální hodnotu letové funkce plynu. Konfigurace funkce volnoběhu motoru je dostupná v menu "Pokročilá nastavení->Další možnosti modelu". Položkou "Spínač volnoběhu" přiřazujete spoušť zhasínaní motoru. Po aktivaci volnoběhu se k minimální hodnotě plynu přičte offset volnoběhu "Posun volnoběhu". Plyn dále reaguje na ovladač vysílače.

Tx 12:22	:50 638
Další možnosti m	odelu
Zastavení motoru	1
Spínač zastavení motoru	🖲
Pozice plynu pro zastavení	-100% 🖲
Posun volnoběhu	
Spínač volnoběhu	💽
Posun volnoběhu	0% 🖲
	OK

5.



Elektrická zařízení opatřená symbolem přeškrtnuté popelnice nesmějí být vyhazována do běžného domácího odpadu, namísto toho je nutno je odevzdat ve specializovaném zařízení pro sběr a recyklaci. V zemích EU (Evropské unie) nesmějí být elektrická zařízení vyhazována do běžného domácího odpadu (WEEE -Waste of Electrical and Electronic Equipment - Likvidace elektrických a elektronických zařízení, směrnice 2002/96/EG). Nežádoucí zařízení můžete dopravit do nejbližšího zařízení pro sběr nebo recyklačního střediska. Zařízení poté budou likvidována nebo recyklována bezpečným způsobem zdarma. Odevzdáním nežádoucího zařízení můžete učinit důležitý příspěvek k ochraně životního prostředí.



 $\Box Z$







CZ

Podložka pod ruce pro Pult PCD-2/3

13.2 Ovládací prvky pro montáž do křížových ovladačů DC/DS





3-polohový přepínač





Potenciometr





Náhradní koncovky



13.4 Popruhy pro DC/DS



duplex computer radio control system



	DS-14	DS-16	DC-16
Nové možnosti	za poplatek	zdarma	zdarma
Kanály	8 (až14)	16	16
Akcelerometr	0	•	I
Sekundární VF modul ve funkci: učitel. double path	0	•	•
Letové režimy	3 (až 6)	10	10
Volné mixy	5 (až 12)	20	20
Analýza telemetrie pomocí grafů	0	•	•
Audio přehrávač	0	•	•
Logické přepínače	0 (až 10)	16	16
Počet řídících příkazů	0 (až 8)	16	16
Sekvencér	0 (až 3)	6	6
Časovač	3 (až 6)	10	10
Počet telemetrických údajů na LCD	10 (až 20)	40	40
Zvuky na události	5 (až 10)	20	20
Alarmy	10 (až 20)	40	40
Hlasový výstup	0	•	•
Funkce nastavení Gyra	1 (až 3)	3	3
Servo balancer	0	•	•
Křivky funkcí	0	•	•
Omezovač plynu	0	•	•
Menu pro vário	0	•	•
Počet ovládacích prvků	14 (až18)	16 (až 18)	16 (až 20)
Materiál ovladačů	Polyamid	hliník	hliník
Rozlišení ovladačů	4096	4096	4096
Hall senzory	•	•	•
lnterní paměť, SD karta	4 GB	4 GB	4 GB
VF moduly	2	2	2
Počet antén	4	4	2
Podsvícené LCD	3,8" 320x240 pixelů	3,8" 3 20x2 40 pixelů	3,8" 320x240 pixelů
Hmotnost [kg]	1,2	1,25	1,5
Rozměry [mm]	194x233x40	194x233x40	230x270x40
Baterie vysílače [mAh]	Power Ion	Power Ion	Power Ion
	132F 3200	132F 3200	152P 3200
Nabíječ	•	•	•
Přiložený přijímač	I	R9 EX BUS	'
Popruh v balení	I	•	T
Hliníkový kufr	-	•	•
Telemetrické ovladače	0 (až 5)	8	8

13.7 Možnosti rozšíření vysílače DS-14 (porovnání vybavenosti jednotlivých vysílačů)

O - Modul není součástí základní verze
 - Funkce je dostupná po zakoupení modulu

Declaration of Conformity n of conformity in accordance with the Statutory rules n. 426/2000 Sb. and Directive 1999/5/EC (R&TTE)	JETI model s.r.o. Lomená 1630, 742 58 Příbor, Česká republika 1Č 26825147 declares, that the product	on: transmitter DUPLEX EX dd: 2400.0 – 2483,5 MHz 5 MHz 5 MHz 100 mW e.l.r.p. ation: FHSS steed: max. 2 Mbps ss: 2	ies with essential requirements and other relevant provisions ie Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive)	ndards applies; he efficient use of the radio frequency spectrum	l 300 328 V 1.7.1:2007-06 Jirements concerning electromagnetic compatibility	1 301 489-1 V 1.8.1:2008-10 301 489-17 V 1.3.2:2008-12 1 301 489-1 V 1.8.1:2008 1 301 489-3 V 1.4.1:2003	Ing. Staffislaby Jelen, Managing Director
Declaration of f	Producer:	Type designation: Specification: Frequency band: Channel range: Max power: Type of modulation Transmission spee Equipment class:	Complies w of the St	Harmonised standar	EN 300 Protection requiren	EN 301 EN 301 EN 301 EN 301	Přibor, 1.6.2012

Other Sectors Control of contro	Declaration of confi Declaration of confi ducer: JETI ducer: JETI ducer: JETI ducer: Jethon: cfification: cfi
--	--

Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies:	Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum	EN 300 328 V 1.7.1:2007-06	Protection requirements concerning electromagnetic compatibility	EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-10 EN 301 489-17 V 1.3.2:2008-12 EN 301 489-1 V 1.8.1:2008 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003		Přibor, 7.4.2014 Ing. Stahislav Jelen, CEO		
	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies:	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies: Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies: Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum EN 300 328 V 1.7.1:2007-06	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies: Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum EN 300 328 V 1.7.1:2007-06 Protection requirements concerning electromagnetic compatibility	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies: Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum EN 300 328 V 1.7.1:2007-06 Protection requirements concerning electromagnetic compatibility EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-10 EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-12 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies: Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum EN 300 328 V 1.7.1:2007-06 Protection requirements concerning electromagnetic compatibility EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-10 EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-10 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies: Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum EN 300 328 V 1.7.1:2007-06 Protection requirements concerning electromagnetic compatibility EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-10 EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-12 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 Fibor, 7.4.2014 Mg. Stans Jefen, GEO	Complies with essential requirements and other relevant provisions of the Statutory rules n. 426/2000 Sb. (and the R&TTE Directive) Harmonised standards applies: Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum EN 300 328 V 1.7.1:2007-06 Protection requirements concerning electromagnetic compatibility EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-10 EN 301 489-1 V 1.8.1:2008-12 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 EN 301 489-4 V 1.8.1:2003 EN 301 489-3 V 1.4.1:2003 EN 301 489-4 V 1.8.1:2003 EN 301 480-4 V 1.8.1:2003 EN 301 480-4 V 1.8.1:2003 EN 301 480-4 V 1.8.1:2003 EN 300 480-4 V 1.8.1:2003 EN 400 400 400 400 400 400 400 400 400 40

160

JETI model

JETI model s.r.o.

Lomená 1530, 742 58 Příbor www.jetimodel.cz C E ① 💆